

## ROTINA 420 / 420 R



### Inhalt des Dokuments / content of the document

Ръководство за употреба (BG)

Instrucțiuni de folosire (RO)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories



# Ръководство за употреба

## ROTINA 420 / 420 R



Превод на оригиналното ръководство за употреба

---

©2022 - Всички права запазени

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstrasse 12

D-78532 Тутлинген/Германия

Телефон: +49 (0)7461/705-0

Факс: +49 (0)7461/705-1125

e-mail: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

Интернет: [www.hettichlab.com](http://www.hettichlab.com)

## Съдържание

<b>1</b>	<b>За този документ.</b>	<b>6</b>
1.1	Употреба на този документ.	6
1.2	Указание за използваните родове.	6
1.3	Символи и обозначения в този документ.	6
<b>2</b>	<b>Безопасност.</b>	<b>6</b>
2.1	Предназначение.	6
2.2	Изисквания към персонала.	7
2.3	Отговорност на оператора.	8
2.4	Указания за безопасност.	8
<b>3</b>	<b>Преглед на устройството.</b>	<b>10</b>
3.1	Технически данни.	10
3.2	Европейска регистрация.	14
3.3	Важни табелки на опаковката.	14
3.4	Важни табелки на устройството.	15
3.5	Елементи за обслужване и индикация.	16
3.5.1	Управление.	16
3.5.2	Индикаторни елементи.	16
3.5.3	Елементи за обслужване.	17
3.6	Оригинални резервни части.	19
3.7	Обхват на доставката.	19
3.8	Връщане.	19
<b>4</b>	<b>Транспорт и съхранение.</b>	<b>20</b>
4.1	Условия за транспорт и съхранение.	20
4.2	Закрепване на транспортна осигуровка.	21
<b>5</b>	<b>Пускане в експлоатация.</b>	<b>21</b>
5.1	Разопаковане на центрофугата.	21
5.2	Отстраняване на транспортната осигуровка.	22
5.3	Разполагане и свързване на центрофугата.	23
5.4	Включване и изключване на центрофугата.	24
<b>6</b>	<b>Обслужване</b>	<b>25</b>
6.1	Отваряне и затваряне на капака.	25
6.2	Демонтаж и монтаж на ротора.	26
6.3	Поставяне и снемане на носачи.	27
6.4	Поставяне и сваляне на адаптер.	27
6.5	Зареждане.	28
6.6	Отваряне и затваряне на система за биобезопасност.	30
6.6.1	Пояснение.	30
6.6.2	Капак с винтово затваряне и отвор.	30
6.6.3	Капак с винтово затваряне.	31
6.7	Центрофугиране.	31
6.7.1	Центрофугиране с продължителна работа.	31
6.7.2	Центрофугиране с предварителен избор на време.	31

6.7.3	Краткотрайно центрофугиране. . . . .	32
6.7.4	Промяна на настройки по време на центрофугиране. . . . .	32
6.8	Функция бързо спиране. . . . .	33
7	<b>Обслужване на софтуера. . . . .</b>	<b>33</b>
7.1	Параметър на центрофугиране. . . . .	33
7.1.1	Параметри на пускане и спиране. . . . .	33
7.1.2	Време на работа TIME. . . . .	34
7.1.3	Обороти RPM. . . . .	35
7.1.4	Интегрално RCF. . . . .	35
7.1.5	Температура (при центрофуги с охлаждане). . . . .	36
7.1.6	Относително ускорение на центрофугата RCF. . . . .	36
7.1.7	Относително ускорение на центрофугата RCF и радиус на центрофугиране RAD. . . . .	36
7.1.8	Центрофугиране на вещества или смеси от вещества с относително тегло, по-високо от 1,2 kg/dm <sup>3</sup> . . . . .	37
7.2	Програмиране. . . . .	37
7.2.1	Зашита срещу запис за програмите. . . . .	37
7.2.2	Изберете или заредете програма. . . . .	38
7.2.3	Въвеждане или промяна на програма. . . . .	38
7.2.4	Автоматична междинна памет. . . . .	38
7.3	Разпознаване на ротора. . . . .	39
7.4	Охлаждане (при центрофуги с охлаждане). . . . .	39
7.4.1	Указания за охлаждане. . . . .	39
7.4.2	Охлаждане в режим на готовност. . . . .	39
7.4.3	Предварително охлаждане на ротора. . . . .	39
7.4.4	Забавено охлаждане. . . . .	40
7.4.5	Предотвратяване на включване на охлаждането по време на спиране. . . . .	40
7.4.6	Мониторинг на температурата. . . . .	41
7.5	Отопление (при центрофуги с отопление). . . . .	42
7.6	Машинно меню. . . . .	42
7.6.1	Запитване за системна информация. . . . .	42
7.6.1.1	Адрес на центрофугата. . . . .	43
7.6.2	Брояч на циклите. . . . .	43
7.6.3	Запитване на работните часове, циклите на центрофугиране и брояча на цикли. . . . .	45
7.6.4	Активиране или деактивиране на Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето). . . . .	46
7.6.5	Активиране или деактивиране на времената на пускане и времената на спиране. . . . .	47
7.6.6	Заключване на програма. . . . .	47
7.6.7	PIN (персонален идентификационен номер). . . . .	48
7.6.8	Звуков сигнал. . . . .	50
7.6.8.1	Обща информация. . . . .	50
7.6.8.2	Активиране или деактивиране на звуковия сигнал. . .	50

7.6.9	Показани данни за центрофугиране след включване. . . . .	51
7.6.10	Настройка на температурата (при центрофуги с охлаждане)	51
7.6.11	Фоново осветление на индикацията. . . . .	52
7.7	Програмни връзки. . . . .	53
7.7.1	Свързване на програми или промяна на програмна връзка.	53
7.7.2	Извикване на програмна връзка. . . . .	54
7.7.3	Активиране или деактивиране на програмни връзки. . . . .	54
<b>8</b>	<b>Почистване и полагане на грижи. . . . .</b>	<b>54</b>
8.1	Таблица за преглед. . . . .	54
8.2	Указания за почистване и дезинфекция. . . . .	55
8.3	Почистване. . . . .	56
8.4	Дезинфекция. . . . .	57
8.5	Поддръжка. . . . .	58
<b>9</b>	<b>Отстраняване на неизправности. . . . .</b>	<b>59</b>
9.1	Описание на грешката. . . . .	59
9.2	Извършване на МРЕЖОВ РЕСЕТ. . . . .	62
9.3	Аварийно деблокиране. . . . .	62
9.4	Включване на предпазния автомат . . . . .	63
<b>10</b>	<b>Изхвърляне. . . . .</b>	<b>63</b>
10.1	Общи указания. . . . .	63
<b>11</b>	<b>Индекс. . . . .</b>	<b>65</b>

## 1 За този документ

### 1.1 Употреба на този документ

- Преди да използвате устройството за първи път, прочетете този документ напълно и внимателно.
- Ако е необходимо, обърнете внимание на приложените допълнителни информационни листове.
- Този документ е част от устройството и трябва да се съхранява на леснодостъпно място.
- Приложете този документ, когато предавате устройството на трети страни.
- Актуалната версия на документа на наличните езици можете да намерите на уеб сайта на производителя: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Указание за използваните родове

Използваният мъжки или женски род се употребява за по-лесна четливост. По отношение на равното третиране, съответните понятия се отнасят за всички полове и не предполагат оценка.

### 1.3 Символи и обозначения в този документ

#### Общи символи

Следните маркировки се използват в този документ за подчертаване на инструкции, резултати, списъци, препратки и други елементи:

Обозначение	Пояснение
1. → 2. → 3. → ... →	Инструкции за действие стъпка по стъпка
➔	Резултати от действията стъпка по стъпка
➡	Препратки към раздели на документа и към други приложими документи
■ ... ■ ...	Списъци без определен ред
[Бутон]	Елементи за обслужване (например: бутони, превключватели)
„Индикация“	Индикаторни елементи (например: сигнални светлини, елементи на экрана)

## 2 Безопасност

### 2.1 Предназначение

#### Предназначение

Центрофугата ROTINA 420 / 420 R е устройство за ин витро диагностика съгласно Регламент за ин витро диагностичните устройства (ЕС) 2017/746. Устройството се използва за центрофугиране и обогатяване на проби от човешки произход за последваща обработка за диагностични цели. Потребителят може да настройва съответно подлежащите на промяна физически параметри в рамките на предварително зададените за уреда граници.

Центрофугата може да бъде използвана само от специализиран персонал в закрити лаборатории. Центрофугата е предназначена само за посочените по-горе цели на употреба. Към употребата по предназначение спада също съблюдаването на всички указания от ръководството за употреба и спазването на работите по инспекция и техническо обслужване. Всяка друга употреба или употреба извън тази се счита за неправилна. Andreas Hettich GmbH & Co. KG не носи отговорност за щети, произтичащи от това.

#### Употреба не по предназначение

- Центрофугата не е подходяща за използване в потенциално експлозивни, радиоактивни, биологично или химически замърсени атмосфери.
- При центрофутиране на опасни вещества или смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни или замърсени с патогенни микроорганизми, потребителят трябва да вземе подходящи мерки.  
Производителят обикновено препоръчва използването само на центрофужни епруветки със специални винтови капачки за опасни вещества.  
При материали от рискови групи 3 и 4 използвайте запечатващи се центрофужни епруветки със система за биологична безопасност.
- Производителят не препоръчва центрофутиране с възпламеняещи или експлозивни материали.
- Производителят не препоръчва центрофутиране с материали, които реагират химически с висока енергия.

#### Предвидима погрешна употреба

В рамките на предназначението производителят препоръчва да се използват само одобрени от него аксесоари.

Работете с центрофугата само под наблюдение.

## 2.2 Изисквания към персонала

### Необходими квалификации

Потребителят е прочел изцяло инструкциите за употреба и се е запознал с устройството.



#### УКАЗАНИЕ

##### Повреди на устройството от неуспешно изпълнено персонал

- Интервенциите и промените на устройствата от неуспешно изпълнени лица са ваша отговорност и водят до загуба на всички гаранционни претенции и претенции за отговорност.

### Обучен потребител

Потребителят е образован или обучен в лабораторната област и е в състояние да изпълнява възложената му работа и самостоятелно да разпознава и избягва възможните опасности.

### Лична предпазна екипировка

Липсата или неподходящата лична предпазна екипировка увеличава риска от увреждане на здравето и наранявания.

- Използвайте само лична предпазна екипировка, която е в изрядно състояние.
- Използвайте само лична предпазна екипировка, която е адаптирана към человека (напр. по размер).
- Спазвайте указанията за друга предпазна екипировка при специфични дейности.

## 2.3 Отговорност на оператора



*За правилно и безопасно използване на устройството следвайте инструкциите в този документ.*

*Запазете ръководството за употреба за по-късна справка.*

### Предоставяне на информация

- Следването на инструкциите в този документ ще помогне:
  - за избягване на опасни ситуации.
  - за намаляване на разходите за ремонт и престоите.
  - за увеличаване на надеждността и дълготрайността на устройството.
- Операторът е отговорен за спазването на експлоатационните предписания, стандарти и националното законодателство.
- Отбележете и запазете редакцията на документа отделно от документа. При загуба документът може да бъде заменен в правилната редакция.
- Съхранявайте ръководството за употреба на разположение на мястото на използване на устройството.
- Ако устройството бъде продадено, предайте ръководството за употреба на купувача.

### Инструктиране на персонала

Поради липсата на знания при работа с устройството може сериозно да бъдат наранени или убити хора.

- Инструктирайте персонала в съответствие с ръководството за техните задачи и свързаните с тях рискове.

## 2.4 Указания за безопасност



*Доклади за сериозни събития и произшествия, подлежащи на докладване*

*В случай на сериозни инциденти или произшествия с устройството или неговите принадлежности, които изискват докладване, те трябва да бъдат докладвани на производителя и, ако е необходимо, на компетентния орган, в който е установен потребителят и/или пациентът.*



### ОПАСНОСТ

**Риск от замърсяване за потребителя поради недостатъчно почистване или неспазване на указанията за почистване.**

- Спазвайте указанията за почистване.
- При почистване на устройството носете лична предпазна екипировка.
- Спазвайте лабораторните разпоредби (напр. TRBA, IfSG, хигиенен план) за работа с биологични агенти.



### ОПАСНОСТ

**Опасност от пожар и експлозия поради опасни вещества в пробите.**

- Спазвайте съответните разпоредби и указания за работа с химикали и опасни вещества.
- Не използвайте агресивни химикали (например: опасни, корозивни екстрагиращи средства като хлороформ, силни киселини).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасности поради недостатъчна или несвоевременно проведена поддръжка.**

- Спазвайте интервалите за поддръжка.
- Проверявайте устройството за видими повреди или недостатъци.

При видими повреди или недостатъци извеждайте устройството от експлоатация и информирайте сервизния техник.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от токов удър поради проникване на вода или други течности.**

- Защитете устройството от течности отвън.
- Не изливайте никакви течности във вътрешността на устройството.
- Извършвайте транспортиране с оригиналната опаковка.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Замърсяване с опасни вещества или смеси от вещества!**

В случай на вещества и смеси от вещества, които са токични, радиоактивни и/или замърсени с патогенни микроорганизми, спазвайте следните мерки:

- По принцип използвайте само центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.
- При материали от рискови групи 3 и 4 използвайте запечатващи се центрофужни епруветки със система за биологична безопасност.
- Без използване на система за биологична безопасност, устройството не е микробиологично херметично по смисъла на стандарта EN / IEC 61010-2-020.
- При необходимост се свържете с производителя.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от нараняване и повреди на устройството поради разхлабен ротор.**

- Когато монтирате ротора, водачът на вала на ротора трябва да лежи правилно в жлеба на ротора.
- Затегнете на ръка гайката за закрепване на ротора.
- Проверете ротора за добро затягане.
- Спазвайте интервалите за поддръжка.



### ВНИМАНИЕ

**Опасност от нараняване поради въртящ се ротор**

Ако роторът се движи ръчно, дълга коса и дрехи могат да бъдат захванати от ротора.

- Привързвайте дългата коса.
- Не допускайте дрехи да висят в камерата на центрофугата.



### УКАЗАНИЕ

**Повреди на електрониката на устройството поради грешно напрежение или честота на защитния прекъсвач на устройството.**

- Използвайте устройството с правилни мрежово напрежение и мрежова честота.  
Стойността трябва да се намери в техническите данни и на фирмения табелка.



### УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството и пробите поради преждевременно прекъсване на програмата.**

Програмата може да бъде прекъсната преждевременно, ако има прекъсване на електрозахранването, машината бъде изключена, докато програмата работи, или щепселт бъде изведен от контакта.

- Не изключвате устройството по време на изпълнение на програма.
- Не освобождавайте аварийно устройството по време на изпълнение на програма.
- По време на изпълнение на програма не изваждайте щепсела от контакта.

## 3 Преглед на устройството

### 3.1 Технически данни

Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген	
Модел	ROTINA 420	
Тип	4701	4701-01

Мрежово напрежение (±10%)	200-240 V 1~	100-127 V 1~
Мрежова честота	50-60 Hz	50-60 Hz
Присъединителна стойност	870 VA	900 VA
Консумация на ток	4,3 A	9,0 A
макс. капацитет	4 x 600 ml	
макс. допустимо относително тегло	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	
макс. обороти (об./мин.)	15000	
макс. ускорение (RCF)	24400	
макс. кинетична енергия	24000 Nm	
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500)  (важи само за Германия)	да	

**Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):**

Място на инсталиране	само на закрито
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище
Околна температура	2 °C до 35 °C
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.
Категория на свръхнапрежение (IEC 60364-4-443)	II
Степен на замърсяване	2
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взрывоопасна среда.

**EMC:**

Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	EN / IEC 61326-1 Клас В	FCC Клас В
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤63 dB(A)	

**Размери:**

Широчина	506 mm
----------	--------

Дълбочина	650 mm				
Надморска височина	423 mm				
Тегло	прибл. 75 kg	прибл. 84 kg			
Производител	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Тутлинген				
Модел	ROTINA 420 R				
Тип	4706, 4706-20, 4706-50	4706-07	4706-01		
Мрежово напрежение (±10%)	200-240 V 1~		100-127 V 1~		
Мрежова честота	50 Hz	60 Hz	60 Hz		
Присъединителна стой- ност	1600 VA	1300 VA	1850 VA		
Консумация на ток	7,5 A		16,0 A		
Хладилен агент	R452A				
макс. капацитет	4 x 600 ml				
макс. допустимо относи- телно тегло	1,2 kg/dm <sup>3</sup>				
макс. обороти (об./мин.)	15000				
макс. ускорение (RCF)	24400				
макс. кинетична енергия	24000 Nm				
Задължение за проверка (DGUV регламенти 100-500) (важи само за Германия)	да				

**Условия на околната среда (EN / IEC 61010-1):**

Място на инсталиране	само на закрито
Надморска височина	до 2000 m над морското равнище
Околна температура	5 °C до 35 °C
Влажност на въздуха	максимална относителна влажност на въздуха 80 % за температури до 31 °C, линейно понижаваща се до 50 % относителна влажност на въздуха при 40 °C.
IP клас на защита	IP 20
Категория на свръхна- прежение (IEC 60364-4-443)	II

Степен на замърсяване	2
Клас на защита на устройството	I не е подходящо за употреба във взривоопасна среда.


**EMC:**

Излъчване на смущения, Устойчивост на смущения	EN / IEC 61326-1 Клас В	FCC Клас В
Ниво на шума (в зависимост от ротора)	≤58 dB(A)	≤64 dB(A) ≤58 dB(A)

**Размери:**

Широчина	713 mm
Дълбочина	654 mm
Надморска височина	423 mm
Тегло	прибл. 107,5 kg 109 kg (4706-50) прибл. 117 kg

Фирмена табелка



Фиг. 1: Фирмена табелка

- 1 Артикулен номер
- 2 Сериен номер
- 3 Редакция
- 4 Номер на оборудването
- 5 Datamatrix код
- 6 евент. Обозначение на медицинското изделие или ин витро диагностика
- 7 Глобален търговски номер на изделието (GTIN)
- 8 Дата на производство
- 9 Сериен номер
- 10 евент. ЕАС маркировка, СЕ маркировка
- 11 Страна на производство
- 12 Дата на производство
- 13 Мрежова честота
- 14 Максимална кинетична енергия

- 15 Максимално допустимо относително тегло
- 16 Адрес на производителя
- 17 евент. Налягане на кръга на хладилния агент
- 18 евент. Количество на пълнене на хладилния агент
- 19 евент. Тип на хладилния агент
- 20 Обороти в минута
- 21 Стойности на производителността
- 22 Мрежово напрежение
- 23 евент. Обозначение на устройството
- 24 Лого на производителя

### 3.2 Европейска регистрация

Съответствие на устройството

Съответствие на устройството съгласно директивите на ЕС.



Самостоятелен регистрационен номер

SRN: DE-MF-000010680

Базова UDI-DI

Базова UDI-DI

Разпределение на устройството

040506740100159V

ROTINA 420 / 420 R (ин витро диагностика)

### 3.3 Важни табелки на опаковката

	<b>НАГОРЕ</b> Това е правилното изправено положение на транспортния контейнер за транспортиране и/или съхранение.
	<b>ЧУПЛИВА ОПАКОВАНА СТОКА</b> Съдържанието на транспортната опаковка е чупливо, така че трябва да се работи внимателно с нея.
	<b>ЗАЩИТЕТЕ ОТ ВЛАГА</b> Транспортната опаковка трябва да бъде пазена от дъжд и съхранявана в суха среда.
	<b>ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ</b> Транспортната опаковка трябва да бъде съхранявана, транспортирана и обработвана в указанния температурен диапазон (-20 °C до +60 °C).



#### ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЛАЖНОСТТА НА ВЪЗДУХА

Транспортната опаковка трябва да бъде съхранявана, транспортирана и обработвана в указания диапазон на влажността на въздуха (10 % до 80 %).



#### ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА СТИФИРАНЕ СПОРЕД БРОЯ ИЗДЕЛИЯ

Максимален брой идентични опакованы изделия, които могат да бъдат подредени върху долното опаковано изделие, където "n" е разрешеният брой опакованы изделия. Най-долното опаковано изделие не се съдържа в "n".

### 3.4 Важни табелки на устройството



*Стикерите на устройството не трябва да се премахват, облепват или покриват.*



Внимание, зона с обща опасност.

Преди да използвате устройството, не забравяйте да прочетете инструкциите за пускане в експлоатация и работа и спазвайте инструкциите за безопасност!



Предупреждение за биологична опасност.



Предупреждение за горещи повърхности.


Неспазването на това указание може да доведе до материални щети и наранявания на хора.



Предупреждение за твърде висока температура.

Пластмасовите носачи с канали могат да се използват само при температури до максимум 40°C / 104°F.

Неспазването на това указание може да доведе до материални щети и наранявания на хора.



Посока на въртене на ротора.

Посоката на стрелката указва посоката на въртене на ротора.



Символ за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване, съгласно Директива 2012/19/EC (WEEE).

Използване в страните от Европейския Съюз, в Норвегия и Швейцария.



Центрофугата е оборудвана с интерфейс RS232.

Интерфейсът RS232 е обозначен със символ.

Чрез интерфейса центрофугата може да бъде управлявана и да бъдат правени заявки за данни.  
Бутонът *[PROG]* свети по време на комуникация на данни.




Еквипотенциал: Щепселен конектор (PA щепсел) за изравняване на потенциала (само за центрофуги с PA щепсел).




Предпазен автомат

### 3.5 Елементи за обслужване и индикация

#### 3.5.1 Управление



*Фиг. 2: Управление (устройство с охлаждане)*



*Фиг. 3: Управление (устройство без охлаждане)*

#### 3.5.2 Индикаторни елементи



- Бутонът мига, докато роторът бъде прочетен.
- Бутонът свети по време на работата на центрофугата за предварително охлаждане на ротора, докато роторът още не е спрял.

*Фиг. 4: Бутон [Охлажддане]*



Фиг. 5: Бутоң [PROG]

- Бутоңът свети, когато е налице предаване на данни.



Фиг. 6: Бутоң [RCF]

- Бутоңът свети, когато е показано RCF.



Фиг. 7: Бутоң [START]

- Бутоңът мига, докато роторът бъде прочетен.
- Бутоңът свети по време на работата на центрофугата, докато роторът още не е спрят.



Фиг. 8: Бутоң [STOP/OPEN]

- Дясната страна на бутона свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране. Роторът още не е спрят.
- Лявата страна на бутона свети, когато роторът спре.
- Светлината от лявата страна на бутона изгасва, когато капакът бъде отключен.

### 3.5.3 Елементи за обслужване



Фиг. 9: Въртящ се бутоң

- Настройка на отделните параметри.  
Завъртане обратно на часовниковата стрелка намалява стойността.  
Завъртане по часовниковата стрелка увеличава стойността.



Фиг. 10: Превключвател на захранването

- Включване и изключване на устройството.



Фиг. 11: Бутоң [Параметри на пускане и спиране]

- Параметри на пускане  
Степен 9 = най-кратко време на пускане, степен 1 = най-продължително време на пускане.
- Време на пускане, параметър  
Настройва се на стъпки по 1 секунда.
- Спиачни степени, параметър  
1-9 = Линейна крива на спиране  
Степен 9 = най-кратко време на спиране, ...степен 1 = продължително време на спиране, степен 0 = спиране без спирачка.
- Време на спиране, параметър  
Настройва се на стъпки по 1 секунда.
- Обороти на изключване на спирачката, параметър N Brake  
Настройва се от 50 об./мин. до максималните обороти на ротора ( $N_{max}$ ), на стъпки от по 10. След достигане на тези обороти се извършва спиране без спирачки.



Фиг. 12: Бутон [Охлажддане]



Фиг. 13: Бутон [PROG]

- Стапиране на цикъл на центрофугиране за предварително охлажддане на ротора (само при устройства с охлажддане).
- Цикъл на центрофугиране за предварително охлажддане на ротора, извършван автоматично с програмата PREC (ПРЕДВАРИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ).
- Извикване на програми и програмни връзки, параметър RCL(Recall).  
Програми: Програмни места от 1 до 99. Програмни връзки: Програмни места от A до Z.
- Запаметяване на програми и програмни връзки, параметър STO (Store).  
Могат да бъдат запаметени 99 програми (програмни места от 1 до 99).  
Програмното място 0 служи като междинна памет за данните от центрофугирането от последните пускания на центрофугата. В това програмно място не могат да бъдат запаметявани програми.  
Могат да бъдат запаметени 25 програмни връзки (програмни места от A до Z, програмно място J липсва). Една програмна връзка може да се състои от 20 програми.
- Свързване на програми, параметър EDIT.
- Извикайте „Машинно меню“.
- Преалистраване напред в менюто.



Фиг. 14: Бутон [RCF]

- Относително ускорение на центрофугата, параметър RCF.  
RCF се показва в скоби  $\rangle \langle$ .  
Може да се регулира числена стойност, която задава оборотите между 50 об./мин. и максималните обороти на ротора ( $N_{max}$ ).  
Настройва се на стъпки по 1.
- Радиус на центрофугиране, параметър RAD.  
Настройва се от 10 mm до 330 mm, на стъпки от 1 милиметър.
- Запитване за интегралното RCF.  
Запитване за интегралното RCF е възможно само, когато индикацията на интегралното RCF е активирана.
- Превключване на стойността на RCF.
- Обороти, параметър RPM.  
Настройва се от 50 об./мин. до максималните обороти на ротора ( $N_{max}$ ), на стъпки от по 10.
- Превключване на стойността на RPM.



Фиг. 15: Бутон [RPM]



Фиг. 16: Бутон [START]

- Стапирайте работата на центрофугата.
- Запаметете въвежданията и промените.
- В „Машинно меню“ извикайте подменято.



Фиг. 17: Бутон [T/°C]

- Температура (при центрофуги с охлажддане)  
Настройва се в градуси по Целзий ( $^{\circ}\text{C}$ ) или в градуси по Фаренхайт ( $^{\circ}\text{F}$ ).  
Параметър  $T/^{\circ}\text{C} =$ градуси по Целзий ( $^{\circ}\text{C}$ ). Настройва се от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , на стъпки от  $1^{\circ}\text{C}$ .  
Параметър  $T/^{\circ}\text{F} =$ градуси по Фаренхайт ( $^{\circ}\text{F}$ ). Настройва се от  $-4^{\circ}\text{F}$  до  $+104^{\circ}\text{F}$ , на стъпки от  $1^{\circ}\text{F}$ .  
Най-ниската достигма температура зависи от ротора.
- Температура (при центрофуги с отопление)



Фиг. 18: Бутона [TIME]

Активиране или деактивиране на отоплението, параметър Heater (Отоплител).

- Прелистване в менюто назад (при центрофуги без охлаждане бутонът е празен).

- Време на работа, параметър t/hms.

h: Часове от 1 h до 99 h, на стъпки от 1 час.-.

m: Минути: от 1 min до 59 min, на стъпки 1 минута-.

s: Секунди: от 1 s до 59 s, на стъпки от 1 секунда-.

- Продължителна работа "∞"

- Започва настройката на отброяването на времето на работа.



Фиг. 19: Бутона [STOP/OPEN]

- Завършване на работата на центрофугата.

Роторът се забавя с предварително избрания параметър на забавяне.

- Двукратно натискане на бутона задейства функцията за бързо спиране.

- Отключване на капака.

- Напускане на въвеждането на параметри и менюто.

### 3.6 Оригинални резервни части

Използвайте само оригиналните резервни части на производителя и разрешените принадлежности.

### 3.7 Обхват на доставката

Следните принадлежности се доставят с центрофугата:

- 1 смазочна грес за носещата шийка
- 1 шестостенен щифтов ключ (SW5 x 170)
- 1 ъглова отвертка с вътрешен шестостен (SW2,5)
- 1 ъглов ключ с вътрешен шестостен къс (T20 SG)

- 1 захранващ кабел
- 3 цилиндричен винт M6 x 110
- 3 дистанцираща ролка
- 1 ръководство за употреба
- 1 информационен лист за транспортна безопасност

Допълнително при доставка в Германия:

- 1 наръчник за изпитване

Ротори и съответните принадлежности се доставят по поръчка.

### 3.8 Връщане

За връщане трябва винаги да се изисква оригинален формуляр за разрешение за връщане на материал (RMA) на производителя. Без оригинален формуляр за връщане на производителя не е възможно безопасно приемане на стоките и регистриране на стоките при производителя. Формулярът за връщане (RMA) съдържа декларация за липса на възражения (UBE), която трябва да бъде попълнена изцяло и приложена при връщането.

Ако устройството и/или принадлежностите се връщат на производителя, цялото количество за връщане трябва да бъде почистено и обеззаразено от подателя на връщането. Ако върнатите изделия не са почистени или са недостатъчно почистени и/или недостатъчно обеззаразени, това ще бъде извършено от производителя и изпращащът ще бъде таксуван.

Оригиналните транспортни закрепвания трябва да бъдат прикрепени за връщане, вижте **Глава 4 „Транспорт и съхранение“ на страница 20.** Устройството трябва да се изпрати в оригиналната опаковка.

## 4 Транспорт и съхранение

### 4.1 Условия за транспорт и съхранение

Условия за транспорт



#### УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството поради неизползвани транспортни закрепвания.**

- Закрепете транспортните закрепвания преди транспортиране на устройството.



#### УКАЗАНИЕ

**Повреди на устройството поради конденз.**

При температурна разлика от студено на топло съществува опасност върху електротехническите детайли да се образува конденз. Образувалият се конденз може да причини късо съединение или повреда на електрониката.

- Оставете устройството минимум 3 часа в топло помещение, преди да го свържете към електрическата мрежа. или
- загрейте го за 30 минути в студено помещение.

- Преди транспортиране закрепете транспортните закрепвания и разкачете устройството от електрическия контакт.
- Температурата на транспортиране трябва да бъде между -20 °C и +60 °C.
- Влажността на въздуха не трябва да образува конденз. Влажността на въздуха трябва да бъде между 10 % и 80 %
- Обърнете внимание на теглото на устройството.
- При транспортиране с транспортно помошно средство (например транспортна количка) транспортното помошно средство трябва да е с товароносимост най-малко 1,6 пъти по-голяма от транспортното тегло на устройството.
- Обезопасете устройството по време на транспортиране срещу преобръщане и падане.
- Не транспортирайте устройството никога странично или обърнато на обратно.


Условия на съхранение

- Устройството трябва да бъде съхранявано в оригиналната опаковка.
- Съхранявайте устройството само в суhi помещения.
- Температурата на съхранение трябва да бъде между -20 °C и +60 °C.
- Влажността на въздуха не трябва да образува конденз. Влажността на въздуха трябва да бъде между 10 % и 80 %

## 4.2 Закрепване на транспортна осигуровка

Персонал:

- Обучен потребител



Фиг. 20: Транспортна осигуровка

- 1 Винтове
  - 2 Капак на двигателя
  - 3 Маншон (само при центрофуга с охлаждане)
  - 4 Транспортна осигуровка
  - 5 Винтове на транспортната осигуровка
  - 6 Дистанционна втулка
1. Отворете капака.
  2. Развийте винтовете на капака на двигателя (2).
  3. При ROTINA 420 R:  
Отстранете маншона (3).
  4. Поставете 3 транспортни осигуровки (4) и 3 дистанционни втулки (6) и ги завинтете с 3-те винта на транспортната осигуровка (5).
  5. Завинтете и поставете капака на двигателя (2).
  6. Завийте 4 винта (1).
  7. При ROTINA 420 R:  
Поставете маншона (3) върху периферията на капака на двигателя (2).

## 5 Пускане в експлоатация

### 5.1 Разопаковане на центрофугата



#### ВНИМАНИЕ

Опасност от премазване поради падащи части от транспортната опаковка.

- По време на процеса на разопаковане винаги поддържайте устройството в равновесие.
- Отваряйте опаковката само на предвидените за това места.

**ВНИМАНИЕ**

**Опасност от нараняване поради вдигане на тежки товари.**

- Подгответе указания брой помощници.
- Обърнете внимание на теглото. Вижте ➔ Глава 3.1 „Технически данни“ на страница 10.

**УКАЗАНИЕ**

**Повреди на устройството поради неправилно повдигане.**

- Не повдигайте центрофугата за контролния панел или държача на контролния панел.

**Персонал:**


- Обучен потребител

1. Ако е необходимо: Отстранете лентите на опаковката.
2. Вдигнете кашона нагоре и отстранете облицовката.
3. Извадете принадлежностите и ги съхранете.
4. Поставете устройството върху стабилна и равна основа.

## 5.2 Отстраняване на транспортната осигуровка

**Персонал:**

- Обучен потребител



Фиг. 21: Транспортна осигуровка

- 1 Винтове
- 2 Капак на двигателя
- 3 Маншон (само при центрофуга с охлаждане)
- 4 Транспортна осигуровка
- 5 Винтове на транспортната осигуровка

6 Дистанционна втулка

1. Отворете капака.
2. Развийте 4-те винта (1).
3. Свалете капака на двигателя (2).
4. Развийте 3-те винта на транспортната осигуровка (5).

5. → Отстранете винтовете на транспортната осигуровка (5), дистанционните втулки (6) и транспортните осигуровки (4) и ги съхранете на безопасно място.
6. → Завинтете и поставете капака на двигателя (2). Обърнете внимание на изреза за кабела.
7. → При ROTINA 420 R:  
Поставете маншона (3) върху периферията на камерата на центрофугата.
8. → Завийте 4 винта (1).

### 5.3 Разполагане и свързване на центрофугата

Разполагане на центрофугата



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност от нараняване поради малко отстояние до центрофугата.**

- По време на цикъл на центрофугиране съгласно EN / IEC 61010-2-020 в **зона на безопасност от 300 mm** около центрофугата не трябва да има хора, опасни вещества и опасни предмети.
- Трябва да се спазва отстояние от **300 mm** до въздушните прорези и въздушните отвори на центрофугата.



#### ВНИМАНИЕ

**Опасност от премазване и повреди на устройството поради падане вследствие на свързани с вибрации промени на положението.**

- Поставете устройството върху стабилна и равна повърхност.
- Изберете място за разполагане в зависимост от теглото на устройството.



#### УКАЗАНИЕ

**Повреди на пробите и устройството поради превишаване или недостигане на максимално допустимата околна температура.**

- Спазвайте максималната и минималната допустима околна температура за разполагане на устройството.
- Не разполагайте устройството близо до източник на топлина.
- Устройството не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.
- Устройството не трябва да се излага на студ.

#### Персонал:

##### ■ Обучен потребител

1. → Поставете устройството върху стабилна и равна основа.
2. → Около устройството трябва да се спазва отстояние от 300 mm.
3. → Спазвайте условията на околната среда в техническите данни (**Глава 3.1 „Технически данни“ на страница 10**).

Свързване на центрофугата



#### УКАЗАНИЕ

##### **Повреди на устройството от неупълномощен персонал**

- Интервенциите и промените на устройствата от неупълномощени лица са ваша отговорност и водят до загуба на всички гаранционни претенции и претенции за отговорност.



#### УКАЗАНИЕ

##### **Повреди на устройството поради конденз.**

При температурна разлика от студено на топло съществува опасност върху електротехническите детайли да се образува конденз. Образувалият се конденз може да причини късо съединение или повреда на електрониката.

- Оставете устройството минимум 3 часа в топло помещение, преди да го свържете към електрическата мрежа.
- или
- загрейте го за 30 минути в студено помещение.

#### Персонал:

- Обучен потребител

1. Ако уредът в сградната инсталация допълнително се предпазва с прекъсвач за остатъчен ток, трябва да се използва прекъсвач за остатъчен ток от тип В.

При използване на друг тип прекъсвачът за остатъчен ток може или да не изключи уреда, когато е повреден, или да го изключи, въпреки че не е повреден.

2. Центрофуга със сериен интерфейс:

Свържете интерфейса RS232 на центрофугата със свързващ кабел RS232 към компютър.

3. Центрофуга с щепсел РА:

Ако е необходимо, свържете щепсела РА на гърба на устройството към допълнителна медицинска система за еквипотенциално свързване.

4. При центрофугата, № на пор. 4706-20 свържете захранването с азот съгласно приложената указателна листовка AH4706-20XX.

5. Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на данните на фирменията табелка.

6. Свържете устройството с мрежовия кабел към стандартизиран мрежов контакт.

## 5.4 Включване и изключване на центрофугата

Включване на центрофугата

#### Персонал:

- Обучен потребител

→ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[/]*.

- Бутоните мигат според типа на центрофугата.

Според типа на центрофугата една след друга се появяват следните индикации:

- моделът на центрофугата
- програмната версия и мрежовото напрежение
- кодът на ротора (Rotor), максималните обороти (maxRPM) и радиусът на центрофугиране ( $R$ ) на последния разпознат ротор от разпознаването на ротора.

Показаният радиус на центрофугиране е стандартна стойност, която трябва да бъде адаптирана към използваната принадлежност.

- Когато капакът е затворен: Индикация „OPEN OTVARЯНЕ“
- Когато капакът е отворен: Данни за центрофугирането на последната използвана програма или програма 1.

Незабавно показване на данните за центрофугирането след включване

1. → Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[/]*.

2. → При първата визуална промяна на индикацията (инвертирана индикация) натиснете и задръжте натиснат произволен бутон.

- Показват се данните за центрофугирането.

Изключване на центрофугата

Роторът е спрян.

→ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[0]*.

## 6 Обслужване

### 6.1 Отваряне и затваряне на капака

Отваряне на капака

Персонал:

- Обучен потребител

Центрофугата е включена

Роторът е спрян.

→ Натиснете бутона *[STOP/OPEN]*.

- Капакът се освобождава с двигател.

Светлината от лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасва.

Затваряне на капака



#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от премазване при затваряне на капака.

Риск от премазване на пръсти, когато двигателят за затваряне издърпа капака срещу упълтнението.

- При затваряне на капака не трябва да има части от тялото в опасната зона на капака.
- За затваряне на капака натиснете капака отгоре.

**УКАЗАНИЕ**

**Повреди на устройството поради рязко затваряне на капака.**

- Затваряйте бавно капака.
- Не затваряйте капака рязко.




*Когато лявата страна на бутона [STOP/OPEN] мига, натиснете бутона [STOP/OPEN], който привежда моторната блокировка на капака отново в основно положение (отворен).*

**Персонал:**

- Обучен потребител
    - Затворете капака и притиснете предния ръб на капака леко надолу.
    - ➔ Капакът се блокира с двигател.
- Лявата страна на бутона [STOP/OPEN] свети.

## 6.2 Демонтаж и монтаж на ротора

Демонтаж на ротор със затягаща гайка



Фиг. 22: Монтаж и демонтиране на ротора

- 1 Жлеб
- 2 Вал на двигателя
- 3 Вода
- 4 Отвор

Монтаж на ротор със затягаща гайка

**Персонал:**

- Обучен потребител
  1. Отворете капака.
  2. Развийте затягащата гайка на ротора с доставения ключ.
    - ➔ След преодоляване на точката на повдигане, роторът се отделя от конуса на вала на двигателя (2).
  3. Въртете затягащата гайка, докато роторът може да се повдигне от вала на двигателя.
  4. Свалете ротора.

**Персонал:**

- Обучен потребител
- Капакът е отворен.
1. Почистете вала на двигателя (2) и отвора на ротора (4).
  2. Гресирайте леко вала на двигателя (2), вижте ➔ Глава 8.2 „Указания за почистване и дезинфекция“ на страница 55.
  3. Поставете ротора вертикално върху вала на двигателя (2).
 

Водацът (3) на вала на двигателя трябва да се намира в жлеба (1) на ротора. Ориентацията на жлеба е отбелаяна върху ротора.
  4. Затегнете на ръка затягащата гайка на ротора с доставения ключ.
  5. Проверете ротора за добро затягане.

## 6.3 Поставяне и снемане на носачи

Поставяне на носачи



### УКАЗАНИЕ



**Повреда на устройството, причинена от дисбаланси, причинени от неправилно зареждане на ротора.**

- Заредете всички места на роторите с променлив ъгъл с подходящи носачи.



*Носачи, които са обозначени с номерата на местата на ротора, трябва да бъдат поставяни само там.*

*Носачи, които са обозначени с комплект номера, трябва да бъдат използвани само заедно.*





1. → Проверете ротора за добро затягане.
2. → Гресирайте носещата шийка (3).
3. → Поставете носачите (1) отгоре в ротора. Носещата шийка (3) трябва да се намира в жлебовете (2).
4. → Натиснете носачите (1) до упор надолу.

Сваляне на носачи

→ Издърпайте носачите (1) вертикално нагоре от ротора.

## 6.4 Поставяне и сваляне на адаптер

Адаптер



поставяне

→ Поставете адаптера (1) вертикално отгоре в носачите (2).

сваляне

→ Извадете адаптера (1) вертикално нагоре от носачите (2).

## 6.5 Зареждане

Пълнене на центрофужните епруветки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от нараняване от замърсен материал на проби.

Замърсеният материал на пробата излиза от епруветката за пробата по време на центрофугирането.

- Използвайте центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.
- В случай на материали в рискови групи 3 и 4, трябва да се използва система за биобезопасност в допълнение към запечатващите се центрофужни епруветки (вижте „Ръководство за лабораторна биобезопасност“ на СЗО (Световната здравна организация)).



### УКАЗАНИЕ

#### Повреди на устройството поради силно корозирани вещества.

Силно корозирани вещества могат да влошат механичната якост на ротори, носачи и принадлежности.

- Не центрофугирайте силно корозирани вещества.



*Стандартните центрофужни епруветки могат да се натоварват до RZB 4000 (DIN 58970 Част 2).*





#### Персонал:

- Обучен потребител
  - Пълнете центрофужните епруветки извън центрофугата.
  - Посоченото от производителя максимално количество на пълнене на центрофужните епруветки не трябва да бъде превишавано.
  - В случай на ъглови ротори центрофужните епруветки могат да се пълнят само до такава степен, че да не може да се изхвърли течност от епруветките по време на центрофугирането.
  - За да се запазят разликите в теглото в центрофужните епруветки възможно най-малки, важно е да се гарантира, че епруветките са напълнени равномерно.





Зареждане на ротори с променлив ъгъл

#### Персонал:

- Обучен потребител



### Зареждане на ъглови ротори



1. → Проверете ротора за добро затягане.
2. → Центрофужните епруветки трябва да бъдат разпределени симетрично и равномерно на всички места на ротора.

На всеки ротор е указано теглото на допустимото количество на пълнене. Теглото не трябва да бъде превишавано.

При зареждане на носачите и завъртане на носачите по време на центрофугирането не трябва да попада течност в носачите и камерата на центрофугата.

В случай на контейнери с гумени вложки винаги трябва да има единакъв брой гумени вложки под центрофужните епруветки.

Всички места на ротора трябва да бъдат оборудвани с еднакви носачи. Определени носачи са обозначени с номер на мястото на ротора. Носачите трябва да се поставят само на съответните места на ротора.

Носачи, които са обозначени с комплект номера (например S001/4), трябва да бъдат използвани само в комплект.

### Персонал:

- Обучен потребител

1. → Проверете ротора за добро затягане.
2. → Центрофужните епруветки трябва да бъдат разпределени равномерно на всички места на ротора.

При зареждане на ротора не трябва да попада течност в ротора и в камерата на центрофугата.

При роторите центрофужните епруветки могат да се пълнят само до такава степен, че да не може да се изхвърли течност от епруветките по време на центрофугирането.

На всеки ротор е указано теглото на допустимото количество на пълнене. Теглото не трябва да бъде превишавано.

## 6.6 Отваряне и затваряне на система за биобезопасност

### 6.6.1 Пояснение

При центрофугиране на опасни вещества или смеси от вещества, които са токсични, радиоактивни или замърсени с патогенни микроорганизми, потребителят трябва да вземе подходящи мерки.

По принцип трябва да се използват центрофужни епруветки със специални капачки с винт за опасни вещества.

В случай на материали от рискови групи 3 и 4, трябва да се използва система за биобезопасност в допълнение към запечатващите се центрофужни епруветки (вижте „Ръководство за лабораторна биобезопасност“ на Световната здравна организация).

При система за биобезопасност чрез биологично уплътнение (уплътнителен пръстен) се възпрепятства възникването на капчици и аерозоли.

Ако носачът на система за биобезопасност се използва без капак, уплътнителният пръстен трябва да се отстрани от носача, за да се избегне повреда на уплътнителния пръстен по време на центрофугирането.


Повредените системи за биобезопасност повече не са микробиологично херметични.

Без използване на система за биобезопасност една центрофуга не е микробиологично херметична по смисъла на стандарта EN / IEC 61010-2-020.

### Съхранение на системи за биобезопасност

За да се предотврати повреда на уплътнителните пръстени по време на съхранение, системите за биобезопасност трябва да се съхраняват само с отворен капак.

### 6.6.2 Капак с винтово затваряне и отвор



Фиг. 23: Система за биобезопасност

- 1 Въртяща се ръкохватка
- 2 Ротор
- 3 Капак
- 4 Ключ


#### Затваряне

- 1.** Поставете капака (3) в средата на ротора (2).
- 2.** Вкарайте предоставения ключ (4) в отвора на въртящата се ръкохватка (1).
- 3.** Завъртете капака (3) с ключа (4) по посока на часовниковата стрелка, докато го затворите плътно.

#### Отваряне

- 1.** Вкарайте предоставения ключ (4) в отвора на въртящата се ръкохватка (1).
- 2.** Завъртете капака (3) с ключа (4) по посока обратна на часовниковата стрелка, за да го отворите.
- 3.** Свалете капака (3) от ротора (2).

### 6.6.3 Капак с винтово затваряне



Фиг. 24: Система за биобезопасност

- 1 Капак  
2 Носач

Затваряне

1. → Поставете капака (1) в средата на носача (2).
2. → Завъртете капака (1) по посока на часовниковата стрелка, докато го затворите плътно.

Отваряне

1. → Завъртете капака (1) обратно на часовниковата стрелка, докато го отворите.
2. → Свалете капака (1) от носача (2).

## 6.7 Центрофугиране

### 6.7.1 Центрофугиране с продължителна работа

#### Персонал:

- Обучен потребител
1. → Настройте минутите, секундите и часовете на „0“ или извикайте програма за продължителна работа.
  2. → Натиснете бутона *[START]*.
    - Центрофугирането стартира.  
Бутона *[START]* мига, докато роторът бъде прочетен.  
Бутона *[START]* свети по време на цикъла на центрофугиране.  
Отброяването на времето започва от „00:00“.  
По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и изминалото време.
  3. → Натиснете бутона *[STOP/OPEN]*, за да прекратите цикъла на центрофугиране.
    - Спирането се извършва с избраните параметри на спиране.  
Параметрите на спиране се показват.  
Дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране.  
Лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато роторът спре.  
Светлината на бутона *[START]* и дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасват.

### 6.7.2 Центрофугиране с предварителен избор на време

#### Персонал:

- Обучен потребител

1. Настройте параметъра на центрофугиране или програма, или извикайте програмна връзка.
2. Натиснете бутона *[START]*.
  - ➔ Центрофугирането стартира.
  - Бутонът *[START]* мига, докато роторът бъде прочетен.
  - Бутонът *[START]* свети по време на цикъла на центрофугиране.
  - По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и оставащото време.
3. След изтичане на времето или при прекъсване на цикъла на центрофугиране се извършва спиране с избраните параметри на спиране.
  - ➔ Параметрите на спиране се показват.
  - Дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране.
  - Лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато роторът спре.
  - Светлината на бутона *[START]* и дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасват.

### 6.7.3 Краткотрайно центрофугиране

Персонал:

- Обучен потребител
1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[START]*.
    - ➔ Бутонът *[START]* мига, докато роторът бъде прочетен.
    - Бутонът *[START]* свети по време на цикъла на центрофугиране.
    - Отброяването на времето започва от 00:00.
    - По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлаждане) и изминалото време.
  2. Отпуснете бутона *[START]*, за да прекратите цикъла на центрофугиране.
    - ➔ Параметрите на спиране се показват.
    - Дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато центрофугата се намира в процес на спиране.
    - Лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* свети, когато роторът спре.
    - Светлината на бутона *[START]* и дясната страна на бутона *[STOP/OPEN]* изгасват.

### 6.7.4 Промяна на настройки по време на центрофугиране

Не е възможно настройките да бъдат променени по време на центрофугиране, когато се работи с програмни връзки или е настроено заключване на програма.

Времето на работа, скоростта, относителното ускорение на центрофугата (RCF), параметрите за стартиране и спиране и температурата (само за устройства с охлаждане) могат да се променят по време на центрофугиране.

- Променете стойността на желания параметър.
- Стойностите на текущата програма се копират в програмно място „0“ и се обновяват с променената стойност.
- Оригиналната програма не се презаписва.
- Номерът на програмното място се показва в скоби „()“. Данните на центрофугирането в индикацията не съответстват на запаметените данни на центрофугирането на програмното място.

## 6.8 Функция бързо спиране

### Персонал:

- Обучен потребител
- Натиснете двукратно бутона *[STOP/OPEN]*.
- Показва се и се изпълнява спиране със степен са спиране "9" (най-кратко време на спиране).
- Когато е предварително избрана степен на спиране "0", спирането се извършва със степен на спиране "9d". Със степен на спиране "9d" времето на спиране е по-продължително отколкото със степен на спиране "9".

## 7 Обслужване на софтуера

### 7.1 Параметър на центрофугиране

#### 7.1.1 Параметри на пускане и спиране

Показват се настроените параметри на пускане и спиране.



Степен на пускане и време на пускане

Функция „Време на пускане“ е активирана.

1. → Натиснете бутона *[Параметри на пускане и спиране]*.
    - Показва се параметърът степен на пускане или параметърът време на пускане.
  2. → Натиснете бутона *[TIME]*, за да превключите между степента на пускане и времето на пускане.
  3. → С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната степен или време.
  4. → При необходимост: Натиснете бутона *[Параметри на пускане и спиране]*, за да настроите следващия параметър.
  5. → Натиснете бутона *[START]*.
    - или
- Натискайте бутона *[Параметри на пускане и спиране]* многократно, докато се покажат данните на центрофугирането.

Степен на спиране и време на спиране

Функция „Време на спиране“ е активирана.

1. → Натискайте бутона *[Параметри на пускане и спиране]* многократно, докато се покаже параметърът „Степен на спиране“ или параметърът „Време на спиране“.
2. → Натиснете бутона *[TIME]*, за да превключите между степента на спиране и времето на спиране.
3. → С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната степен или време.

4. При необходимост: Натиснете бутона *[Параметри на пускане и спиране]*, за да настроите следващия параметър.
  5. Натиснете бутона *[START]*.
- или
- Натискайте бутона *[Параметри на пускане и спиране]* многократно, докато се покажат данните на центрофугирането.

Обороти на изключване на спирачката

1. Натискайте бутона *[Параметри на пускане и спиране]* многократно, докато се покаже параметърът „Спирачка N“.
  2. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
  3. Бутона *[Параметри на пускане и спиране]*
- или
- Натиснете бутона *[START]*.
- ➔ Настройките се показват в индикацията.

### 7.1.2 Време на работа TIME

Промяна на времето на работа



За продължителна работа минутите, секундите и часовете трябва да бъдат настроени на нула.

Продължителната работа се показва в индикацията чрез символа „∞“.

1. Натиснете бутона *[TIME]*.
 

➔ Показва се „t/hms“.

Минутите се показват в скоби  $\langle \rangle$ .
  2. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
  3. Натиснете бутона *[TIME]*.
 

➔ Секундите се показват в скоби  $\langle \rangle$ .
  4. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
  5. Натиснете бутона *[TIME]*.
 

➔ Часовете се показват в скоби  $\langle \rangle$ .
  6. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаната стойност.
  7. Натиснете бутона *[START]*.
- или
- Натискайте бутона *[TIME]* многократно, докато се покажат данните на центрофугирането.
- ➔ Настройките се показват в индикацията.

Начало на отброяването на времето на работа:

- Функция „Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)“ е активирана. Функцията е активирана фабрично.
- 1. Натискайте бутона *[TIME]* многократно, докато се покаже „Timing begins at Start (Отчитането на времето започва при старт)“ или „Timing begins at Speed (Отчитането на времето започва при скорост)“..

2. → С [Въртящ се бутон] изберете желаната настройка.
- „Timing begins at Start (Отчитането на времето започва при старт)“ = Времето на работа започва да се отброява след стартиране на цикъла на центрофугиране.
  - „Timing begins at Speed (Отчитането на времето започва при скорост)“ = Времето на работа започва да се отброява след достигане на настроените обороти.  
Това се показва в индикацията отляво до времето чрез символа „ $\int$ “.
3. → Натиснете бутона [TIME].
- или
- Натиснете бутона [START].
- Настройките се показват в индикацията.

### 7.1.3 Обороти RPM

1. → Натиснете бутона [RPM].
  - Параметърът „RPM“ се показва.
2. → С [Въртящ се бутон] настройте желаната стойност.
3. → Натиснете [RPM] или бутона [START].
  - Настройката се приема в индикацията.

### 7.1.4 Интегрално RCF

Интегралното RCF е величина за ефекта на утайването ( $\int n^2 dt$ ). Стойността служи за сравняване на циклите на центрофугата.

#### Запитване за интегралното RCF



Интегралното RCF не се запаметява. След стартиране на следващия цикъл на центрофугиране или след изключване на устройството интегралното RCF се изтрива.

Ако е избрана функцията „Timing begins at Speed (Отчитането на времето започва при скорост)“, изчисляването на интегралното RCF започва едва след достигане на настроените обороти.

- Интегралното RCF е активирано.
1. → Натискайте бутона [RCF] многократно, докато се покаже интегралното RCF.
  2. → Натиснете бутона [RCF].
    - Показват се данните за центрофугирането.
  3. → При необходимост натиснете бутона [RPM].
    - Показва се индикацията на оборотите.
- 
1. → Натиснете и задръжте натиснат бутона [PROG].
    - След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню\*\*\*“.
  2. → Натискайте бутона [PROG] многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
  3. → Натиснете бутона [START].
    - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.

#### Активиране или деактивиране на интегралното RCF

4. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „*RCF Integral = on*“ или „*RCF Integral = off*“..
5. Настройте с *[Въртиращ се бутон]* „*off*“ или „*on*“.  
 off = деактивирано интегрално RCF  
 on = активирано интегрално RCF
6. Натиснете бутона *[START]*.  
 ➔ Настройката се запаметява.  
 „*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко  
 След това се показва „-> *Настройки*“.
7. Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.  
 или  
 Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

### 7.1.5 Температура (при центрофуги с охлажддане)

1. Натиснете бутона *[T/°C]*.  
 ➔ Показва се параметърът T/°C респ. T/°F.
2. С въртищото се копче настройте желаната стойност.
3. Натиснете *[T/°C]* или бутона *[START]*.  
 ➔ Настройката се приема в индикацията.

### 7.1.6 Относително ускорение на центрофугата RCF

Относителното ускорение на центрофугата RCF зависи от оборотите и радиуса на центрофугиране.

Относителното ускорение на центрофугата RCF се определя като кратно на ускорението, дължащо се на гравитацията (g).

Относителното ускорение на центрофугата RCF е безразмерна числена стойност и служи за сравняване на производителността на разделяне и на утаяване.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Относително ускорение на центрофугата

RPM = Обороти

r = радиус на центрофугиране в mm = разстояние от средата на оста на въртене до дъното на центрофужните епруветки.

### 7.1.7 Относително ускорение на центрофугата RCF и радиус на центрофугиране RAD

Относителното ускорение на центрофугата RCF зависи от радиуса на центрофугиране RAD. Преди настройване на ускорението на центрофугата трябва да се настрои радиусът на центрофугиране.

- 1.** Натискайте бутона *[RCF]* многоократно, докато се покажат параметрите „RAD“, „RCF“ и стойността на параметъра „RAD“ се покаже в скоби *( )*.
  - Бутонът *[RCF]* свети.
- 2.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желания радиус на центрофугиране.  
При промяна на радиуса на центрофугиране автоматично се адаптира стойността на RCF.
- 3.** Натиснете бутона *[RCF]*.
  - Стойността на параметъра „RCF“ се показва в скоби *( )*
- 4.** С *[Въртящ се бутон]* настройте желания „RCF“.
- 5.** Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Настроената стойност на RCF се запаметява.

### 7.1.8 Центрофугиране на вещества или смеси от вещества с относително тегло, по-високо от 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

При центрофугиране на максимална скорост относителното тегло на веществата или смесите от вещества не трябва да надвишава 1,2 kg/dm<sup>3</sup>. При вещества или смеси от вещества с по-високо относително тегло оборотите трябва да бъдат намалени. Разрешените обороти се изчисляват по следната формула:

$$\text{намалена честота на въртене } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{по - висока плътност [kg/dm}^3\text{]}}} * \text{максимални обороти [RPM]}$$

Например: Максимални обороти 4000 об./мин., относително тегло 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ об./мин.}$$

Ако в изключителни случаи максималното натоварване, указано на носача, бъде превишено, оборотите също трябва да бъдат намалени. Разрешените обороти се изчисляват по следната формула:

$$\text{намалена честота на въртене } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{максимално натоварване [g]}}{\text{действително натоварване [g]}}} * \text{максимални обороти [RPM]}$$

Например: Максимални обороти 4000 об./мин., максимално натоварване 300 g, действително натоварване 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ об./мин.}$$

Ако има нещо неясно, трябва да се получи информация от производителя.

## 7.2 Програмиране

### 7.2.1 Защита срещу запис за програмите

Зашитата срещу запис може да бъде активирана или деактивирана при спрян ротор.

- 1.** Извикайте желаната програма.
- 2.** Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Параметърът RCL се показва.

- 3.** Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - Параметърт *STO* се показва.  
След 8 секунди в индикацията се появява „*Зададена защита = 1-*“.
- 4.** Настройте с *[Въртиращ се бутон]* „+“ или „-“.
  - + = Програмата е защитена срещу запис
  - = Програмата не е защитена срещу запис
- 5.** Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройката се запаметява.

### 7.2.2 Изберете или заредете програма

- 1.** Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Параметърт *RCL* се показва.
- 2.** С *[Въртиращ се бутон]* настройте желаното програмно място.
- 3.** Натиснете бутона *[START]*.
  - „*Program recall... (Извикване на програмата...)*“ се показва за кратко.  
Показват се данните за центрофугирането на желаното програмно място

### 7.2.3 Въвеждане или промяна на програма



Предходните данни на програмното място се прозаписват при запаметяването.  
Ако е показано „*Protected !!*“, данните на програмното място са защищени срещу запис и не се извършива запаметяване.

- 1.** Настройте желания параметър.
- 2.** Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже параметърт „*STO*“.
- 3.** С *[Въртиращ се бутон]* настройте желаното програмно място.



Ако зад програмното място е показан „+“, данните са защищени срещу запис.  
Защитата за запис трябва да бъде вдигната, преди да може да се извърши запаметяване.

- 4.** Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройките са запаметени в желаното програмно място.  
„*Program store... (Запаметяване на програмата...)*“ се показва за кратко.

### 7.2.4 Автоматична междинна памет

След всяко стартиране на цикъл на центрофугиране данните на центрофугата се съхраняват междинно в програмно място „*O*“ и могат да бъдат извикани.

В програмното място „*O*“ не могат да бъдат запаметявани програми.

## 7.3 Разпознаване на ротора

- След стартиране на цикъл на центрофугиране се извършва разпознаване на ротора.
- Ако роторът е бил сменен, цикълът на центрофугиране се прекъсва след разпознаването на ротора. Показват се кодът на ротора (Rotor), максималните обороти на ротора ( $N_{max}$ ) и радиусът на центрофугиране ( $R$ ) на новия разпознат ротор.
- Когато максималните обороти на използвания ротор са по-ниски от настроените обороти, оборотите се ограничават до максималните обороти на ротора.  
Тогава номерът на програмното място се показва в скоби „( )“.
- Когато броячът на цикли е активиран, след отваряне на капака за кратко се показва броят на изпълнените цикли (цикли на центрофугата) за използвания код на ротора.

## 7.4 Охлаждане (при центрофуги с охлаждане)

### 7.4.1 Указания за охлажддане

Зададената стойност на температурата може да бъде настроена от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  или от  $-4^{\circ}\text{F}$  до  $+104^{\circ}\text{F}$ .

При центрофуги с опция Отопление/охлаждане зададената стойност на температурата може да се настрои от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+90^{\circ}\text{C}$  или от  $-4^{\circ}\text{F}$  до  $+194^{\circ}\text{F}$ .

Най-ниската достигима температура зависи от ротора.

### 7.4.2 Охлаждане в режим на готовност

При спиране на ротора и затворен капак камерата на центрофугата се охлажда до предварително избраната температура, когато тя е по-ниска от  $20^{\circ}\text{C}$  или  $68^{\circ}\text{F}$ .

По време на охлажддане в режим на готовност се показва предварително избраната температура.

### 7.4.3 Предварително охлажддане на ротора

За бързо предварително охлажддане на незаредения ротор и на принадлежностите се препоръчва центрофугиране с настройки за продължителен режим и честота на въртене от

- Ротор с променлив ъгъл: ок. 20 % от максималната честота на въртене на използвания ротор.
- Ъглов ротор: ок. 40 % от максималната честота на въртене на използвания ротор.

Цикъл на центрофугиране за предварително охлажддане на ротора, извършвана автоматично с програмата PREC (ПРЕДВАРИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ).

Цикъл на центрофугиране за предварително охлажддане на ротора не може да бъде изпълнен, когато се работи с променени програмни връзки.

Роторът е спрян.

- 1.** Натиснете бутона *[Охлаждане]*.
  - Бутона мига, докато роторът бъде прочетен за предварителното охлажддане.
  - Когато роторът е прочетен, бутона свети.
  - По време на центрофугирането се показват скоростта на ротора или получената RCF стойност, температурата в камерата на центрофугата (само при центрофуга с охлажддане) и оставащото или изминалото време.
  
- 2.** Натиснете бутона *[STOP/OPEN]*.
  - Предварителното охлажддане на ротора е завършено.
  - Спирането се извършва с избраната степен на спиране.
  - Степента на спиране се показва.

#### 7.4.4 Забавено охлажддане

При необходимост може да се настрои след стартира на цикъла на центрофугиране охлажддането да бъде забавено. Времето на забавяне може да се настройва от 15 до 900 секунди на стъпки от 1 секунда. Фабрично не е настроено време на забавяне.

- 1.** Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню\*\*\*“.
  
- 2.** Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
  
- 3.** Натиснете бутона *[START]*.
  - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
  
- 4.** Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „Cool acc time = 0“.
  
- 5.** С *[Въртящ се бутоң]* настройте желаната стойност.
  - 0 = няма време на забавяне
  
- 6.** Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройката се запаметява.
  - „Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.
  - След това се показва „-> Настройки“.
  
- 7.** Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „Меню Настройки“.
  - или
  - Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

#### 7.4.5 Предотвратяване на включване на охлажддането по време на спиране

Може да се настрои така, че в края на цикъла на центрофугиране, след достигане на зададена скорост, охлажддането повече да не се включва по време на спиране.

С това се предотвратява евентуално завихряне на утайката в пробата.  
Оборотите могат да се настройват от 0 об./мин. до максималните обороти на ротора ( $N_{max}$ ) на стъпки от 10.

- 1.** Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню\*\*\*“.

2. Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. Натиснете бутона *[START]*.
  - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже „Cool dec speed = ... rpm“.
5. С *[Въртиращ се бутон]* настройте желаната стойност.
6. Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройката се запаметява.  
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Настройки“.
7. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „Меню Настройки“.  
или  
Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.

#### 7.4.6 Мониторинг на температурата

Мониторингът на температурата служи за защита на чувствителни към температурата преби.

След достигане на зададения температурен диапазон температурата се проследява. Зададеният температурен диапазон се определя като зададена температура  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ .

Ако температурата в камерата на центрофугата превиши зададената температура със стойността „Error 58 Temp“ за повече от 2 минути, центрофугирането се прекъсва и се показва съобщение за грешка „ $^{\circ}\text{C} / * -\text{ERROR } 58.6$ “.

Ако температурата в камерата на центрофугата не достигне зададената температура със стойността „Error 58 Temp“ за повече от 2 минути, центрофугирането се прекъсва и се показва съобщение за грешка „ $^{\circ}\text{C} / * -\text{ERROR } 58.7$ “.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. Натиснете бутона *[START]*.
  - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже „Error 58 Temp 15  $^{\circ}\text{C}$ “.
5. С *[Въртиращ се бутон]* настройте желаната стойност.  
Може да се настройва от  $4^{\circ}\text{C}$  до  $25^{\circ}\text{C}$  на стъпки от  $1^{\circ}\text{C}$ , както и настройката "disabled". С настройката "disabled" мониторингът на температурата се деактивира.
6. Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройката се запаметява.  
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Настройки“.

7. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „Меню Настройки“.

или

Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „\*\*\*Машинно меню\*\*\*“.

## 7.5 Отопление (при центрофуги с отопление)

По време на цикъл на центрофугиране при необходимост камерата на центрофугата се загрява до предварително избраната температура. При спиране на ротора отоплението се изключва.

Роторите с променлив тъгъл и тъгловите ротори трябва да работят с максималната честота на въртене.



### ВНИМАНИЕ

**Опасност от изгаряне поради горещи повърхности.**

Температурата на повърхността на нагревателния елемент в камерата на центрофугата може да достига до 500 °C или 932 °F.

- Не докосвайте нагревателния елемент.



### УКАЗАНИЕ

**Повреди на пластмасовите носачи поради твърде висока температура**

- Пластмасовите носачи могат да се използват само при температури до максимум 40 °C или 104 °F.

активиране / деактивиране

Роторът е спрян.

1. Натискайте бутона *[T/°C]* многочестотно, докато се покаже „Heater = off“ или „Heater = on“.

2. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „off“ или „on“:

off = отоплението е деактивирано

on = отоплението е активирано

3. Натиснете *[T/°C]* или бутона *[START]*.

⇒ Настройките се запаметяват.

Показват се данните за центрофугирането.

## 7.6 Машинно меню

### 7.6.1 Запитване за системна информация

Може да се извърши запитване за следната системна информация.

- Модел на центрофугата
- Мрежово напрежение
- Информация за ротора
- Програмна версия на центрофугата
- Програмна версия на честотния преобразувател

Роторът е спрян.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.

⇒ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню\*\*\*“.

2. Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже „-> *Info*“.
3. Натиснете бутона *[START]*.
  - Показва се моделът на центрофугата.
4. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Показва се захранващото напрежение.
5. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Показват се кодът на ротора (Rotor), максималните обороти на ротора (*Nmax*) и радиусът на центрофугиране (*R*) на последния разпознат ротор чрез разпознаването на ротора.  
Последният разпознат ротор е обозначен със звездичка (\*).  
С *[Въртящ се бутон]* може да бъде показана информация за роторите, разрешени за центрофугата.
6. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Показва се програмната версия на центрофугата.
7. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - Показва се програмната версия на честотния преобразувател.
8. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете менюто „-> *Info*“  
или  
Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* три пъти, за да напуснете „\*\*\*Машинно меню\*\*\*“.

### 7.6.1.1 Адрес на центрофугата

Адресът на центрофугата е фабрично настроен на ]=29.

### 7.6.2 Брояч на циклите

Центрофугата е оборудвана с брояч на цикли. Броячът на циклите отброява работните цикли (циклите на центрофугиране) на различни кодове на ротора.

При ротори с променлив ъгъл броячът на циклите използва за определяне на работните цикли (циклите на центрофугиране) носачите.

Когато роторът бъде разпознат от разпознаването на ротора за първи път, центрофугирането се прекъсва. „*Enter max cycles = <30000>*“ се показва след натискане на произволен бутон. Максималният брой цикли на работа, посочени върху носача, трябва да бъде въведен, преди центрофугирането да може да бъде рестартирано.

Броячът на цикли може да бъде деактивиран за ротори и носачи, които не са маркирани с максимално допустимия брой работни цикли. При всяко отваряне на капака за кратко се показва броят на работните цикли (циклите на центрофугиране) на използвания код на ротора.

Ако максималния брой въведени работни цикли на носача е превишен, след всеки старт на цикъл на центрофугиране се показва „*\*MAX CYCLES PASSED\**“.

Цикълът на центрофугиране трябва да бъде стартиран отново. Носачите трябва да бъдат заменени с нови.

Ако носачите са били заменени, броячът на цикли на „*O*“ трябва да бъде нулиран.

Въвеждане на максималния допустим брой работни цикли

След стартиране на първия цикъл на центрофугиране трябва да бъде въведен максималният допустим брой работни цикли.

Показва се „Enter max cycles = <30000>“.

1. С [Въртящ се бутон] настройте указания върху носача максимално допустим брой на работните цикли.
2. Натиснете бутона [*START*].  
→ Настройката се запаметява.  
„Store max cycles ...“ се показва за кратко.

Нулиране на брояча на цикли и въвеждане на максималния допустим брой работни цикли

След поставяне на нови носачи броячът на цикли на „0“ трябва да бъде нулиран. Трябва да се въведе максимално допустимият брой работни цикли.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона [*PROG*].  
→ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. Натискайте бутона [*PROG*] многократно, докато се покаже „> Operating Time“.
3. Натиснете бутона [*START*].  
→ Показват се външните работни часове.
4. Натискайте бутона [*PROG*] многократно, докато се покажат работните цикли.
5. Натиснете бутона [*RCF*].  
→ Броят на работните цикли се показва в скоби < >.
6. Завъртете [Въртящ се бутон] наляво, за да нулирате броя на работните цикли на „0“.
7. Натиснете бутона [*RCF*].  
→ Максимално допустимият брой на работните цикли се показва в скоби < >.
8. С [Въртящ се бутон] настройте указания върху носача максимално допустим брой на работните цикли.
9. Натиснете бутона [*START*].  
→ Настройките се запаметяват.  
„Store cycles ...“ се показва за кратко.  
Показват се работните цикли.
10. Натиснете бутона [*OPEN/STOP*] два пъти, за да напуснете менюто „Operating Time“  
или  
Натиснете бутона [*OPEN/STOP*] три пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

Активиране на брояча на цикли

Роторът е спрян.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона [*PROG*].  
→ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
  2. Натискайте бутона [*PROG*] многократно, докато се покаже „> Operating Time“.
  3. Натиснете бутона [*START*].  
→ Показват се външните работни часове.
  4. Натискайте бутона [*PROG*] многократно, докато се покаже деактивираният брояч на цикли „Cycles = disabled“.
- Ако работните цикли се показват, броячът на цикли вече е активиран.

5. → Натискайте бутона *[RCF]* многоократно, докато максимално допустимият брой работни цикли се покаже в скоби *( )*.
6. → С *[Въртияц се бутон]* настройте указания върху носача максимално допустим брой на работните цикли.
7. → Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройките се запаметяват.  
„*Store cycles ...*“ се показва за кратко.  
Показват се работните цикли.
8. → Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* два пъти, за да напуснете менюто „*Operating Time*“  
или  
Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* три пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

Деактивиране на бояча на цикли

Роторът е спрян.

1. → Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - След 8 секунди се показва „*Машинно меню*\*\*\*“.
2. → Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже „*> Operating Time*“.
3. → Натиснете бутона *[START]*.
  - Показват се външните работни часове.
4. → Натискайте бутона *[PROG]* многоократно, докато се покаже деактивираният бояч на работните цикли.  
Ако се показва „*Cycles = disabled*“, боячът на цикли вече е деактивиран.
5. → Натискайте бутона *[RCF]* многоократно, докато максимално допустимият брой работни цикли се покаже в скоби *( )*.
6. → С *[Въртияц се бутон]* настройте максимално допустимия брой работни цикли на „*0*“.
7. → Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройките се запаметяват.  
„*Store cycles ...*“ се показва за кратко.  
Показва се „*Cycles = disabled*“.
8. → Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* два пъти, за да напуснете менюто „*Operating Time*“  
или  
Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* три пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

### 7.6.3 Запитване на работните часове, циклите на центрофугиране и бояча на цикли

Работните часове се разделят на вътрешни и външни работни часове.

- Вътрешни работни часове (*„OP Time int =“*): Общото време, в което е било включено устройството.
- Външни работни часове (*„OP Time ext =“*): Общото време на досегашните цикли на центрофугиране.

Роторът е спрян.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - ⇒ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „> *Operating Time*“.
3. Натиснете бутона *[START]*.
  - ⇒ Показва се „*OP Time ext =*“.
4. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Показва се „*OP Time int =*“.
5. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Показва се „*Number of Starts =*“.  
Това е броят на всички цикли на центрофугиране.
6. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Показва се „*Cycles =*“.  
Това е броят на работните цикли (цикли на центрофугиране) на кода на ротора, който се използва от последното нулиране на брояча на цикли на „0“ и максимално допустимият брой работни цикли.
7. Натиснете бутона *[PROG]*.
  - ⇒ Показва се „*Rotor cycles total =*“.  
Това е броят на всички работни цикли (цикли на центрофугиране) на използвания код на ротора.
8. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете менюто „> *Operating Time*“  
или  
Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* три пъти, за да напуснете „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.

#### 7.6.4 Активиране или деактивиране на Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)

Ако функцията „*Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)*“ е активирана, може да се настрои кога да започне отброяването на времето на работа при даден цикъл на центрофугиране. Функцията е активирана фабрично.

Роторът е спрян.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - ⇒ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> *Настройки*“.
3. Натиснете бутона *[START]*.
  - ⇒ Показва се „*SOUND / BELL = on*“ или „*SOUND / BELL = off*“.
4. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „*Активиран Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)*“ или „*Деактивиран Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)*“..
5. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „*enabled*“ или „*disabled*“.  
*disabled* = Функцията е деактивирана  
*enabled* = Функцията е активирана

6. → Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройките се запаметяват.  
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Настойки“.
7. → Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „Меню Настойки“.  
или  
Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

#### 7.6.5 Активиране или деактивиране на времената на пускане и времената на спиране

Роторът е спрян.

1. → Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. → Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> Настойки“.
3. → Натиснете бутона *[START]*.
  - Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. → Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „Ramp Unit = Steps“ или „Ramp Unit = Steps / Time“..
5. → Настройте с *[Въртящ се бутон]* „Steps“ или „Steps / Time“.  
Steps = Деактивирани времена на пускане и спиране,  
Steps / Time = Активирани времена на пускане и спиране.
6. → Натиснете бутона *[START]*.
  - Настройката се запаметява.  
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Настойки“.
7. → Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „Меню Настойки“.  
или  
Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

#### 7.6.6 Заключване на програма

При спрян ротор могат да бъдат настроени следните заключвания на програми:

LOCK 1	Показва се LOCK 1. Програмите могат само да бъдат извиквани, но не и променяни.
LOCK 2	Показва се LOCK 2. Не могат да бъдат извиквани и променяни никакви програми. Центрофугата може да бъде управлявана чрез интерфейса (само при центрофуга с интерфейс).
LOCK 3	Няма индикация за статуса Няма заключване на програми. Програмите могат да бъдат извиквани и променяни.

- 1.** Натиснете и задръжте натиснат бутона **[PROG]**.
  - ⇒ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
- 2.** Натискайте бутона **[PROG]** многократно, докато се покаже „-> Change Lock“.
- 3.** Натиснете бутона **[START]**.
  - ⇒ Показва се статусът на заключване.  
Ако не е въведен PIN, показва се например „LOCK = (3) confirm by START“.  
Ако е въведен PIN, показва се например „LOCK = 3“.
- 4.** С **[Въртящ се бутон]** настройте желания статус.  
Ако е въведен PIN, показва се „PIN = ---- confirm by START“. В този случай валидният PIN трябва първо да бъде зададен с **[Въртящ се бутон]** и след това трябва да бъде натиснат бутона **[START]**, преди да може да се зададе статус на заключване.
- 5.** Натиснете бутона **[START]**.
  - ⇒ Настройката се запаметява.  
напр. „Store LOCK 2“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Change Lock“.
- 6.** Натиснете бутона **[STOP/OPEN]** отново, за да напуснете „Меню Настройки“.  
или  
Натиснете бутона **[STOP/OPEN]** два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

### 7.6.7 PIN (персонален идентификационен номер)

Може да се зададе PIN, за да се предотврати промяна на заключването на програмата от неоторизирани лица. Фабрично не е настроен PIN.

#### Настройка или промяна на PIN

- 1.** Натиснете и задръжте натиснат бутона **[PROG]**.
  - ⇒ След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
- 2.** Натискайте бутона **[PROG]** многократно, докато се покаже „-> Change PIN“.
- 3.** Натиснете бутона **[START]**.
  - ⇒ Показва се „old PIN = ---- <START>“.

4. → С [Въртящ се бутон] настройте валидния PIN.

Ако PIN се настройва за първи път, тогава прескочете тази стъпка или настройте „0000“.

Помощ за въвеждане: Задръжте съответния бутон натиснат.

Бутон [ <i>Параметри на пускане и спиране</i> ]	само знакът за хилядите на PIN се променя.
Бутон [ <i>RCF</i> ]	само знакът за стотиците на PIN се променя.
Бутон [ <i>RPM</i> ]	само знакът за десетиците на PIN се променя.

5. → Натиснете бутона [*START*].

- Показва се „*new PIN = ---- <START>*“.

Ако е настроен неверен PIN, отново се показва „*old PIN = ---- <START>*“. В този случай настройте с [Въртящ се бутон] валидния PIN и натиснете бутона [*START*].

6. → С [Въртящ се бутон] настройте новия PIN.

За деактивиране на PIN трябва да настроите „0000“.

7. → Натиснете бутона [*START*].

- Настройката се запаметява.

„*Store PIN ...*“ се показва за кратко.

След това се показва „-> *Change PIN*“.

8. → Натиснете бутона [*STOP/OPEN*] отново, за да напуснете „Меню Настройки“.

или

Натиснете бутона [*STOP/OPEN*] два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

#### Процедура при изгубен PIN

Ако PIN кодът бъде изгубен, може да се извлече така нареченият номер за помощ. С помощта на този номер производителят може да изчисли PIN, който замества предишния валиден PIN.

1. → Задръжте натиснат бутона [*PROG*] за 8 секунди.

След 8 секунди в индикацията се появява „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.

2. → Натиснете бутона [*PROG*], докато се покаже „-> *Change PIN*“.

3. → Натиснете бутона [*START*].

- Показва се „*old PIN = ---- <START>*“.

4. → Натиснете бутона [*PROG*].

- Показва се „*Get HELP # no*“.

След извлечане на номера за помощ предишният PIN става невалиден.

5. → Настройте с [Въртящ се бутон] „yes“.

6. → Натиснете бутона [*START*].

- Показва се „*Are you sure ? no*“.

7. → Настройте с [Въртящ се бутон] „yes“.

8. Натиснете бутона *[START]*.

► Показва се „*HELP # = 5487*“.

Запишете си този помощен номер и го използвайте, за да поискате необходимия PIN код. Задайте нов PIN, като използвате получения PIN

## 7.6.8 Звуков сигнал

### 7.6.8.1 Обща информация

Звуковият сигнал прозвучава:

- след възникване на неизправност на интервал от 2 сек.
- след завършване на цикъла на центрофугиране и спиране на ротора на интервал от 30 сек.

При отваряне на капака или натискане на произволен бутон звуковият сигнал спира.

### 7.6.8.2 Активиране или деактивиране на звуковия сигнал

Роторът е спрян.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.

► След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.

2. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> Настройки“.

3. Натиснете бутона *[START]*.

► Показва се „*SOUND / BELL = on*“ или „*SOUND / BELL = off*“.

„*SOUND / BELL*“ сигнал след завършване на цикъл на центрофугиране

4. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „*off*“ или „*on*“.

*off* = деактивиран звуков сигнал

*on* = активиран звуков сигнал

5. Натиснете бутона *[PROG]*.

► Показва се „*SOUND / BELL error = on*“ или „*SOUND / BELL error = off*“.

„*SOUND / BELL error*“ сигнал след възникване на неизправност

6. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „*off*“ или „*on*“.

*off* = деактивиран звуков сигнал

*on* = активиран звуков сигнал

7. Натиснете бутона *[START]*.

► Настройката се запаметява.

„*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко.

След това се показва „-> Настройки“.

8. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „Меню Настройки“.

или

Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.

### 7.6.9 Показани данни за центрофугиране след включване

След включване се показват данните за центрофугиране на програма 1 или на последната използвана програма.

1. → Натиснете и задръжте натиснат бутона **[PROG]**.  
► След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. → Натискайте бутона **[PROG]** многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. → Натиснете бутона **[START]**.  
► Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. → Натискайте бутона **[PROG]** многократно, докато се покаже „Start program = Last“ или „Start program = First“..
5. → Настройте с **[Въртящ се бутон]** „Last“ или „First“.  
Last = последна използвана програма  
First = програма 1
6. → Натиснете бутона **[START]**.  
► Настройките се запаметяват.  
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Настройки“.
7. → Натиснете бутона **[STOP/OPEN]** отново, за да напуснете „Меню Настройки“.  
или  
Натиснете бутона **[STOP/OPEN]** два пъти, за да напуснете „Машинно меню“.

### 7.6.10 Настройка на температурата (при центрофуги с охлажддане)

Температурата може да се въведе в градуси по Целзий ( $^{\circ}\text{C}$ ) или в градуси по Фаренхайт ( $^{\circ}\text{F}$ ).

1. → Натиснете и задръжте натиснат бутона **[PROG]**.  
► След 8 секунди се показва „\*\*\*Машинно меню \*\*\*“.
2. → Натискайте бутона **[PROG]** многократно, докато се покаже „-> Настройки“.
3. → Натиснете бутона **[START]**.  
► Показва се „SOUND / BELL = on“ или „SOUND / BELL = off“.
4. → Натискайте бутона **[PROG]** многократно, докато се покаже „Temp Unit = Фаренхайт“ или „Temp Unit = Целзий“.
5. → Настройте с **[Въртящ се бутон]** „Целзий ( $^{\circ}\text{C}$ )“ или „Фаренхайт ( $^{\circ}\text{F}$ )“.  
Celsius = стойности по Целзий ( $^{\circ}\text{C}$ )  
Fahrenheit = стойности по Фаренхайт ( $^{\circ}\text{F}$ )
6. → Натиснете бутона **[START]**.  
► Настройката се запаметява.  
„Запаметяване на настройките...“ се показва за кратко.  
След това се показва „-> Настройки“.

7. Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* веднъж, за да напуснете менюто „*Настойки*“  
или  
Натиснете бутона *[OPEN/STOP]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

### 7.6.11 Фоново осветление на индикацията

#### При центрофуги с програмна версия от V01.18:

За пестене на енергия фоновото осветление на дисплея може да се изключи след 2 минути.

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.
  - ⇒ След 8 секунди се показва „\*\*\**Машинно меню*\*\*\*“.
2. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> *Настойки*“.
3. Натиснете бутона *[START]*.
  - ⇒ Показва се „*SOUND / BELL = on*“ или „*SOUND / BELL = off*“.
4. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „*Power save = on*“ или „*Power save = off*“.  
 Power save : Автоматично изключване на фоновото осветление
5. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „*off*“ или „*on*“.  
 off = деактивиране на автоматичното изключване  
 on = активирано автоматично изключване
6. Натиснете бутона *[START]*.
  - ⇒ Настройката се запаметява.  
 „*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко.  
 След това се показва „-> *Настойки*“.
7. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „*Меню Настойки*“.  
или  
Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.

## 7.7 Програмни връзки

### 7.7.1 Свързване на програми или промяна на програмна връзка



Могат да бъдат запаметени 25 програмни връзки (програмни места от A до Z, програмно място J липсва).

Една програмна връзка може да се състои максимум от 20 програми.

В една програмна връзка оборотите винаги се адаптират от една програма към друга с пусковия параметър на следващата програма.

В една програмна връзка не могат да се променят параметри на центрофугиране. Промяна на параметър е възможна само в отделните програми.

Не могат да се свързват програми за продължителна работа или програми с времена на пускане и спиране.

С бутона [TIME] общото време на изпълнение на програмната връзка и времето на изпълнение на текущо изпълняваната програма могат да бъдат извикани по време на центрофугирането.

Програмните връзки са активирани.

1. Натискайте бутона [PROG] многоократно, докато се покаже „EDIT A.. Z“.
2. С [Въртящ се бутон] настройте желаното програмно място, в което трябва да бъде запаметена програмната връзка.
3. Натиснете бутона [START].
  - Показват се програмното място на програмната връзка и първата програма на програмната връзка.
4. С [Въртящ се бутон] настройте първата програма на програмната връзка.
5. Натиснете бутона [PROG].
  - Показва се следващата програма на програмната връзка.
6. С [Въртящ се бутон] настройте следващата програма на програмната връзка.
7. Натиснете бутона [PROG].
  - Показва се следващата програма на програмната връзка.
8. Повтаряйте стъпки 6 и 7 дотогава, докато бъдат настроени всички програми.
9. Настройте с [Въртящ се бутон] „END“. За целта завъртете въртящия се бутон обратно на часовниковата стрелка.

При програмни връзки, които се състоят от 20 програми, след 20-ата програма не може да се настрои „END“.
10. Натиснете бутона [START].
  - Показва се „STOB“.
11. Натиснете бутона [START], за да запаметите програмната връзка.
  - „Multi program store...“ се показва за кратко.

### 7.7.2 Извикване на програмна връзка

1. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „*RCL A... Z*“.

2. С *[Въртящ се бутон]* настройте желаното програмно място.

3. Натиснете бутона *[START]*.

► „*Multi program recall...*“ се показва за кратко.

Показват се данните на центрофугирането на първата програма на програмната връзка, както и общото време на работа на програмната връзка.

### 7.7.3 Активиране или деактивиране на програмни връзки

1. Натиснете и задръжте натиснат бутона *[PROG]*.

► След 8 секунди се показва „*Машинно меню \*\*\**“.

2. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „-> *Настройки*“.

3. Натиснете бутона *[START]*.

► Показва се „*SOUND / BELL = off*“ или „*SOUND / BELL = on*“.

4. Натискайте бутона *[PROG]* многократно, докато се покаже „*Multi programs = off*“ или „*Multi programs = on*“..

5. Настройте с *[Въртящ се бутон]* „*off*“ или „*on*“.

*off* = деактивирана програмна връзка

*on* = активирана програмна връзка

6. Натиснете бутона *[START]*.

► Настройката се запаметява.

„*Запаметяване на настройките...*“ се показва за кратко.

След това се показва „-> *Настройки*“.

7. Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* отново, за да напуснете „*Меню Настройки*“.

или

Натиснете бутона *[STOP/OPEN]* два пъти, за да напуснете „*Машинно меню*“.


## 8 Почистване и полагане на грижи

### 8.1 Таблица за преглед

Глава	Задача за изпълнение	при необходимост	ежедневно	ежеседмично	Ежегодно	Страница
8	<b>Почистване и полагане на грижи</b>					54
8.3	<b>Почистване</b>					56
8.3	Почистване на устройството		X			56

Глава	Задача за изпълнение	При необходимост	Ежедневно	Ежеседмично	Ежегодно	Страница
8.3	Почистване на системата за биобезопасност			X		56
8.3	Почистване на принадлежностите			X		56
<b>8.4</b>	<b>Дезинфекция</b>					57
8.4	Дезинфекциране на устройството	X				57
8.4	Дезинфекциране на принадлежностите	X				57
<b>8.5</b>	<b>Поддръжка</b>					58
8.5	Смазване на гumenото уплътнение на камерата на центрофугата			X		58
8.5	Смазване на гumenото уплътнение на системата за биобезопасност			X		58
8.5	Смазване на носещата шийка			X		58
8.5	Проверка на принадлежностите			X		58
8.5	Проверка на системата за биобезопасност			X		58
8.5	Проверка на камерата на центрофугата за повреди				X	58
8.5	Гресиране на вала на двигателя				X	58
8.5	Принадлежности с ограничен срок на употреба	X				59
8.5	Смяна на центрофужните епруветки	X				59

## 8.2 Указания за почистване и дезинфекция



- Устройството и принадлежностите не трябва да се почистват в съдомиялни машини.
- Извършвайте само ръчно почистване и дезинфекция с течност.

- Температурата на водата трябва да бъде максимум 25 °C.
- За да се избегнат признания на корозия, причинени от почистващи препарати или дезинфектанти, трябва да се спазват специалните инструкции за приложение от производителя на почистващия препарат или дезинфектанта.

#### **Дезинфектант:**

- Дезинфектант за повърхности (да не се използват дезинфектанти за ръце или инструменти)
- Етанол като единствено активно вещество.  
Не дезинфекцирайте прозореца за наблюдение в капака на устройството със смес от етанол и пропанол.
- Концентрацията не трябва да е под 30 %
- pH стойност: 6 - 8
- Да не причинява корозия

### **8.3 Почистване**

#### Почистване на устройството

1. Отворете капака.
2. Изключете устройството и прекъснете електрозахранването.
3. Извадете принадлежностите.
4. Почистете корпуса на центрофугата и камерата на центрофугата със сапун или мек почистващ препарат и влажна кърпа.
5. След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
6. Повърхностите трябва да бъдат подсушавани непосредствено след почистването.
7. При образуване на воден конденз подсушавайте камерата на центрофугата с кърпа поемаща влагата.

#### Почистване на системата за биобезопасност

1. Почиствайте системата за биобезопасност с почистващ препарат и влажна кърпа.
2. След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
3. Подсушавайте принадлежностите незабавно след почистване с кърпа без власинки и състен въздух без съдържание на масло. Подсушавайте всички кухини напълно със състен въздух без съдържание на масло.

#### Почистване на принадлежностите

1. Почиствайте принадлежностите с почистващ препарат и влажна кърпа.
2. След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
3. Подсушавайте принадлежностите незабавно след почистване с кърпа без власинки и състен въздух без съдържание на масло. Подсушавайте всички кухини напълно със състен въздух без съдържание на масло.

## 8.4 Дезинфекция



Дезинфекцията винаги трябва да се предхожда от почистване на съответните компоненти.

Вижте ➔ Глава 8.3 „Почистване“ на страница 56



Концентрация и време на въздействие на дезинфектанта съгласно данните на производителя.

Дезинфекциране на устройството



### ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради проникване на вода или други течности.

- Защитете устройството от течности отвън.
- Не извършвайте дезинфекция със спрей на устройството.

1. ➔ Отворете капака.
2. ➔ Изключете устройството и прекъснете електрозахранването.
3. ➔ Извадете принадлежностите.
4. ➔ Почистете корпуса и камерата на центрофугата с дезинфектант.
5. ➔ След използване на дезинфектанти отстранете остатъците от дезинфектанти с влажна кърпа.
6. ➔ Повърхностите трябва да бъдат подсушавани непосредствено след почистването.

Дезинфекциране на принадлежностите

1. ➔ Дезинфекцирайте принадлежностите с дезинфектант.
2. ➔ Нанесете във всички кухини без образуване на мехурчета въздух дезинфектант.
3. ➔ След употребата на дезинфектант отстранете или оставете да изсъхнат остатъците от дезинфектанта.

Автоклавиране

Следните принадлежности могат да се автоклавират при 121 °C / 250 °F (20 мин.):

- Ротори с променлив ъгъл
- Ъглови ротори от алуминий
- Носачи от метал
- Капак с биологично уплътнение
- Адаптер

Не може да се декларира степента на стерилност.

Капациите на роторите и носачите трябва да бъдат свалени преди автоклавиране.

Автоклавирането ускорява процеса на стареене на материалите. То може да причини промяна на цвета. След автоклавирането роторите и принадлежностите трябва да бъдат визуално проверени за повреда и евентуално повредените части веднага трябва да бъдат заменени.

При признания на образуване на пукнатини, поръзност и износване засегнатият уплътнителен пръстен трябва да се замени. При капаци с несменящи се уплътнителни пръстени трябва да се замени целият капак.

За да се гарантира уплътняването на системите за биобезопасност, уплътнителните пръстени трябва да се сменят след автоклавиране.

## 8.5 Поддръжка

Смазване на гumenото уплътнение на камерата на центрофугата

→ Леко нанесете върху уплътнителния пръстен средство за поддържане на гума.

Смазване на гumenото уплътнение на системата за биобезопасност

→ Леко нанесете върху уплътнителния пръстен средство за поддържане на гума.

Смазване на носещата шийка

1. → Отстранете принадлежностите.
2. → Почистете носещата шийка.
3. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
4. → Смажете носещата шийка и носачите с канал с Hettich Tubenfett 4051.
5. → Излишната смазка трябва да бъде отстранена от камерата на центрофугата.

Проверка на принадлежностите

1. → Принадлежностите трябва да се проверят за износване и повреди от корозия.
2. → Проверете ротора за добро затягане.

Проверка на системата за биобезопасност

1. → Проверете всички части на системата за биобезопасност визуално за повреди.
2. → Проверете правилното място на монтаж на уплътнителния пръстен resp. уплътнителните пръстени на системата за биобезопасност.
3. → Заменете повредените части на системата за биобезопасност.
4. → При признания на образуване на пукнатини, поръзност и износване засегнатият уплътнителен пръстен веднага трябва да се замени. При капаци с несменящи се уплътнителни пръстени трябва да се замени целият капак.

Проверка на камерата на центрофугата за повреди

→ Проверете камерата на центрофугата за повреди.

Гресиране на вала на двигателя

1. → Отстранете принадлежностите.
2. → Почистете вала на двигателя.
3. → След използване на почистващи препарати отстранете остатъците от почистващи препарати с влажна кърпа.
4. → Смажете вала на двигателя с Hettich Tubenfett 4051.
5. → Излишната смазка трябва да бъде отстранена от камерата на центрофугата.

Принадлежности с ограничен срок на употреба

Употребата на определени принадлежности е ограничена във времето. От съображения за безопасност принадлежностите не могат да бъдат използвани повече или когато достигнат обозначения върху тях максимално допустим брой работни цикли, или е достигнат обозначения върху тях срок на годност.

- Максимално допустимият брой работни цикли или датата на срока на годност са видими върху принадлежностите.
- Центрофугата е оборудвана с брояч на цикли.

Смяна на центрофужните епруветки



#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност от нараняване поради счупване на стъкло.

Стъклени парчета и замърсени течности могат да бъдат открити вътре в центрофугата поради счупване на стъкло.

- Носете устойчиви на срязване ръкавици.
- Носете предпазни очила и защита за устата.

В случай на течове или след счупване на центрофужните епруветки, счупените части на епруветките, стъклени парчета и разлят материал от центрофугата трябва да бъдат напълно отстранени. Оставащите стъклени парчета причиняват по-нататъшно счупване на стъкла.

Гумените подложки и пластмасовите втулки на роторите трябва да се заменят след счупване на стъкло.

Ако става дума за инфекциозен материал, трябва да се извърши дезинфекция.

## 9 Отстраняване на неизправности

### 9.1 Описание на грешката

Ако грешката не може да бъде отстранена според таблицата на неизправностите, трябва да се информира сервизът за клиенти. Посочете типа на центрофугата и серийния номер. И двата номера могат да се прочетат от фирменията табелка на центрофугата.

\* Номерът на грешката не се появява в индикацията.

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
Няма индикация	Няма напрежение. Сработване на защитата срещу свръхток.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверете захранващото напрежение.</li><li>■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя //.</li></ul>
TACHO - ERROR 1, 2, 96	Дефектен скоростомер. Дефектни двигател, електроника.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Отворете капака.</li><li>■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя //.</li><li>■ Изчакайте най-малко 10 секунди.</li><li>■ Завъртете силно ротора на ръка.</li><li>■ Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя //. По време на включването роторът трябва да се върти.</li></ul>

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
IMBALANCE 3*	Роторът е зареден неравномерно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отворете капака.</li> <li>■ Проверете зареждането на ротора.</li> <li>■ Повторете цикъла на центрофугиране.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 4.1-4.5, 6	Грешка на блокировката на капака.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
N > MAX 5.0, 5.1	Грешка превишени обороти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
N < MIN 13	Грешка твърде ниски обороти	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
ROTORCODE 10.1-10.3	Грешка на кодирането на ротора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
MAINS INTERRUPT 11*	Прекъсване на електрозахранвател по време на цикъл на центрофугиране. Цикълът на центрофугиране не е завършен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отворете капака.</li> <li>■ Натиснете бутона <i>[START]</i>.</li> <li>■ При необходимост: Повторете цикъла на центрофугиране.</li> </ul>
VERSION-ERROR 12	Няма съответствие на електронните компоненти, грешка/дефект на електрониката.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 25.1-25.4	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
CRC ERROR 27, 27.1	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
SER I/O - ERROR 31, 34, 36	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
° C * -ERROR 51, 53-55	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
° C * - ERROR 52.0, 52.1	Превищена температура в камера на центрофугата. Грешка/дефектна електроника	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
° C * - ERROR 58.0, 58.1	Отклонението на температурата е твърде голямо.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
° C * - ERROR 58.6, 58.7	Отклонението на температурата е твърде голямо.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> <li>■ Повищена стойност "Error 58 Temp".</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 60, 61.2-61.20, 61.128-61.132, 62	Грешка/дефектна електроника/двигател.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 61.1	Захранващото напрежение е твърде ниско. Грешка/дефектна електроника/двигател.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверете захранващото напрежение.</li> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 90	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 91-93	Грешка/дефект на сензора за дебаланс.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>
° C * -ERROR 97, 98	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li> </ul>

Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
NO ROTOR OR ROTORCODE ERROR	Няма монтиран ротор. Дефектен скоростомер.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Отворете капака.</li><li>■ Монтирайте ротор.</li></ul>
N > ROTOR MAX	Оборотите на избраната програма са по-високи от максималните обороти на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверете и коригирайте оборотите.</li></ul>
	Роторът е бил сменен. Монтираният ротор има по-високи максимални обороти от използванятия преди това ротор. Роторът не е бил разпознат от разпознаването на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Настройте обороти до максималните обороти на ротора, използван преди това. Натиснете бутона <i>[START]</i>, за да извършите разпознаване на ротора.</li></ul>
N > ROTOR MAX в прогр: напр. 3	На показаното програмно място се намира програма, чиито обороти са по-високи от максималните обороти на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Проверете и коригирайте оборотите.</li></ul>
	Роторът е бил сменен. Монтираният ротор има по-високи максимални обороти от използванятия преди това ротор. Роторът не е бил разпознат от разпознаването на ротора.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Настройте обороти до максималните обороти на ротора, използван преди това. Натиснете бутона <i>[START]</i>, за да извършите разпознаване на ротора.</li></ul>
Runtime 00:00 в прогр: напр. 3	На показаното програмно място се намира програма за продължителна работа.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Заменете в програмната връзка програмата за продължителна работа с програма с предварителен избор на време.</li></ul>
Empty Program	На показаното програмно място няма запаметена програмна връзка.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извикайте една програмна връзка.</li></ul>
Ramp Unit Time в прогр.: напр. 3	На показаното програмно място има програма с време на пускане и/или време на спиране.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Заменете в програмната връзка програмата с програма със степен на пускане и степен на спиране.</li></ul>
Acc time > Run time	Настроеното време на пускане е по-продължително от времето на работа.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Настройте време на пускане, което е по-кратко от времето на работа.</li></ul>
Protected !!	Програмата е защитена срещу запис.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Деактивирайте защитата срещу запис на програмата.</li></ul>
FC INIT ERROR	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
FC VERSION ERROR	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
FATAL EEPROM ERROR 1-5	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>
WATCHDOG RESET	Грешка/дефектна електроника.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Извършете МРЕЖОВ РЕСЕТ.</li></ul>


Описание на грешките	Причина	Отстраняване на повредата
MAX CYCLES PASSED	Максималният допустим брой работни цикли е превишен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заменете носачите от съображения за безопасност с нови носачи.</li> <li>■ След замяна на носачите върнете брояча на циклите на "0".</li> </ul>
Enter max cycles = <30000>	Подкана за въвеждане на максимално допустимия брой работни цикли, посочени на носачите.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Въведете максималния допустим брой работни цикли.</li> </ul>
 Лявата половина на индикацията свети.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Известете клиентския сервис.</li> </ul>

## 9.2 Извършване на МРЕЖОВ РЕСЕТ

1. Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[O]*.
2. Изчакайте 10 секунди.
3. Поставете превключвателя на захранването в положение на превключвателя *[//]*.


## 9.3 Аварийно деблокиране

При спиране на тока капакът не може да се деблокира с двигател. Трябва да се извърши аварийно деблокиране с ръка.



### Персонал:

- Обучен потребител
- 1. Погледнете през прозореца на капака, за да се уверите, че роторът е спрял.
- 2. Вкарайте шестостенния ключ хоризонтално в отвора (1) и го завъртете по часовниковата стрелка, докато капакът се отвори.
- 3. Извадете шестостенния щифтов ключ от отвора (1).



Фиг. 25: Аварийно деблокиране  
1 Отвор


4. → Когато токът отново е налице, проверете дали лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* мига.

Когато лявата страна на бутона *[STOP/OPEN]* мига, натиснете бутона *[STOP/OPEN]*, който привежда моторната блокировка на капака отново в основно положение (отворен).

## 9.4 Включване на предпазния автомат

### Персонал:

- Обучен потребител



Фиг. 26: Предпазен автомат

- 1 Пластмасов щифт

Превключвателят на захранването се намира в положение на прекъсвача *[O]*.


Центрофугата е разкачена от електрическата мрежа.

1. → Натиснете пластмасовия щифт (1) на предпазния автомат.

2. → Свържете отново устройството към мрежата.

## 10 Изхвърляне

### 10.1 Общи указания



*Устройството може да бъде изхвърлено от производителя.*

*За връщане трябва винаги да се изисква формуляр за разрешение за връщане на материал (RMA).*

*При необходимост се свържете с отдела за техническо обслужване на производителя.*

- Andreas Hettich GmbH & Co. KG
- Föhrenstrasse 12
- 78532 Tuttlingen, Германия
- Телефон: +49 7461 705 1400
- Имейл адрес: service@hettichlab.com



#### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### Риск от замърсяване за хората и околната среда.

Когато изхвърляте центрофугата, може да възникне замърсяване за хората и околната среда поради неправилно изхвърляне.

- Отстраняването и изхвърлянето могат да се извършват само от обучен и упълномощен сервизен персонал.

Устройството е предназначено за търговския сектор ("Business to Business" - B2B).

Уредите вече не могат да се изхвърлят с битовите отпадъци съгласно Регламент 2012/19/EC.

Уредите са разпределени в следните групи според Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR (Германска фондация по гражданско право)):

- Група 1 (топлообменници)
- Група 4 (големи уреди)

Символът със зачеркнат контейнер показва, че устройството не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Нормативната уредба относно изхвърлянето на такива устройства може да се различава в отделните страни. Ако е необходимо, свържете се с доставчика.



Фиг. 27: Забрана за изхвърляне с битовите отпадъци

## 11 Индекс

### A

Автоклавиране.	57
Адрес на центрофугата.	43

### Б

Брояч на циклите.	43
активиране.	44
Въвеждане на максимална стойност.	43, 44
деактивиране.	45
запитване.	45
нулиране.	44

### В

Вал на двигателя	
смазване.	58
Включване.	24
Време на пускане.	33
активиране/деактивиране.	47
Време на работа	
Начало на отброяването.	34
промяна.	34
Време на спиране.	33
активиране/деактивиране.	47
Връщане.	19

### Г

Грижа	
интервал.	54
Гумено уплътнение	
смазване.	58

### Д

Данни за центрофутиране след включване.	51
Дезинфекция.	57

### З

Зареждане.	28
Звуков сигнал	
активиране/деактивиране.	50

### И

Изключване.	25
Извхвърляне.	63
Инструктаж на персонала.	8
Интегрално ускорение на центрофугата	
активиране/деактивиране.	35
запитване.	35
Интегрално RCF.	35

### К

Камера на центрофугата	
проверка.	58
Капак	
затваряне.	25
отваряне.	25
Квалификации на персонала.	7
Квалификация на персонала.	7
Краткотрайно центрофутиране.	32

### Л

Лична предпазна екипировка.	7
-----------------------------	---

### М

Междинна памет	
автоматична.	38
МРЕЖОВ РЕСЕТ.	62

### Н

Настройка по време на цикъл на центрофутиране.	32
Носеща шийка	
смазване.	58

### О

Обороти на изключване на спирачката.	34
Обороти RPM.	35
Обхват на доставката.	19
Общи указания за безопасност.	8
Оригинални резервни части.	19
Отговорност на оператора.	8
Относително ускорение на центрофугата	
RCF.	36

Отстраняване на неизправности.	59
--------------------------------	----

### П

Параметри на пускане и спиране.	33
Поддръжка.	
интервал.	54
Почистване.	
Почистване и дезинфекция	
Указания.	55
Предвидима погрешна употреба.	7
Предназначение.	6
Предпазна екипировка.	7
Принадлежности.	
дезинфекциране.	57
очистване.	56
проверка.	58
с ограничен срок на употреба.	59

Програма	
въвеждане.	38
зареждане.	38
Зашита срещу запис.	37
извикване.	38
промяна.	38

Програмна връзка	
активиране.	54
деактивиране.	54
извикване.	54
промяна.	53
създаване.	53

Продължителна работа.	31
Пълнене.	28

### Р

Работни часове	
запитване.	45
Радиус на центрофутиране	
RAD.	36
Разопаковане.	21

Разпознаване на ротора . . . . .	39
Разполагане на центрофугата . . . . .	23
Резервни части . . . . .	19
Ротор	
демонтаж . . . . .	26
зареждане . . . . .	28, 29
монтаж . . . . .	26
<b>C</b>	
Свързване на центрофугата . . . . .	24
Символи . . . . .	6
Система за биобезопасност	
почистване . . . . .	56
проверка . . . . .	58
Системна информация	
запитване . . . . .	42
Степен на пускане . . . . .	33
Степен на спиране . . . . .	33
Съобщения за грешка . . . . .	59
<b>T</b>	
Табелки	
на опаковката . . . . .	14
на устройството . . . . .	15
Транспортна осигуровка	
закрепване . . . . .	21
отстраняване . . . . .	22
<b>Y</b>	
Указания за безопасност . . . . .	8
Употреба не по предназначение . . . . .	7
Условие за транспорт . . . . .	20
Условия на съхранение . . . . .	20
Устройство	
дезинфекциране . . . . .	57
очистване . . . . .	56
<b>Ф</b>	
Фирмена табелка . . . . .	13
<b>Ц</b>	
Центрофугиране	
с вещества с по-високо относително тегло . . . . .	37
с предварителен избор на време . . . . .	31
с продължителна работа . . . . .	31
Центрофужни епруветки	
смяна . . . . .	59
Цикли на центрофугиране	
запитване . . . . .	45
<b>D</b>	
Dual time mode (режим на двойно отчитане на времето)	
активиране/деактивиране . . . . .	46

# Instructiuni de folosire

## ROTINA 420 / 420 R



Traducerea instructiunilor de folosire originale

---

©2022 - Toate drepturile rezervate

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 Tuttlingen/Germania

Telefon: +49 (0)7461/705-0

Fax: +49 (0)7461/705-1125

E-mail: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

Internet: www.hettichlab.com

## Cuprins

<b>1</b>	<b>Referitor la acest document.</b>	<b>6</b>
1.1	Utilizarea acestui document.	6
1.2	Indicație referitoare la gen.	6
1.3	Simbolurile și marcajele din acest document.	6
<b>2</b>	<b>Siguranță.</b>	<b>6</b>
2.1	Utilizarea prevăzută.	6
2.2	Cerințe impuse personalului.	7
2.3	Responsabilitatea utilizatorului.	8
2.4	Instrucțiuni de securitate.	8
<b>3</b>	<b>Prezentare generală a aparatului.</b>	<b>10</b>
3.1	Date tehnice.	10
3.2	Înregistrare europeană.	14
3.3	Semne importante pe ambalaj.	14
3.4	Semne importante la aparat.	15
3.5	Elemente de operare și afișare.	16
3.5.1	Unitatea de comandă.	16
3.5.2	Elemente de afișare.	16
3.5.3	Elemente de operare.	17
3.6	Piese de schimb originale.	19
3.7	Pachetul de livrare.	19
3.8	Returnare.	19
<b>4</b>	<b>Transport și depozitare.</b>	<b>19</b>
4.1	Condiții de transport și depozitare.	19
4.2	Fixarea siguranței de transport.	20
<b>5</b>	<b>Punerea în funcțune.</b>	<b>21</b>
5.1	Despachetarea centrifugei.	21
5.2	Scoaterea siguranței de transport.	22
5.3	Amplasarea și racordarea centrifugei.	23
5.4	Conectarea și deconectarea centrifugei.	24
<b>6</b>	<b>Operare.</b>	<b>25</b>
6.1	Deschiderea și închiderea capacului.	25
6.2	Demontarea și montarea rotorului.	26
6.3	Introducerea și scoaterea recipientelor pentru eprubete.	26
6.4	Introducerea și scoaterea adaptorului.	27
6.5	Încărcarea.	28
6.6	Deschiderea și închiderea sistemului de securitate biologică.	30
6.6.1	Explicație.	30
6.6.2	Capac cu închidere filetată și gaură.	30
6.6.3	Capac cu închidere filetată.	31
6.7	Centrifugare.	31
6.7.1	Centrifugare în rulare de durată.	31
6.7.2	Centrifugare cu preselectare timp.	31

6.7.3	Centrifugare pe timp scurt. . . . .	32
6.7.4	Modificarea setărilor în timpul centrifugării. . . . .	32
6.8	Funcția de oprire rapidă. . . . .	33
7	<b>Operare software. . . . .</b>	<b>33</b>
7.1	Parametrii de centrifugare. . . . .	33
7.1.1	Parametrii de demarare și oprire inertială. . . . .	33
7.1.2	Timpul de rulare TIME. . . . .	34
7.1.3	Turația RPM. . . . .	35
7.1.4	Integrala RCF. . . . .	35
7.1.5	Temperatura (la centrifuge cu răcire). . . . .	36
7.1.6	Accelerația centrifugală relativă, RCF. . . . .	36
7.1.7	Accelerația centrifugală relativă RCF și Raza de centrifugare RAD. . . . .	36
7.1.8	Centrifugarea substanțelor sau amestecurilor de substanțe cu densitate mai mare de 1,2 kg/dm <sup>3</sup> . . . . .	37
7.2	Programare. . . . .	37
7.2.1	Protectie la scriere pentru programe. . . . .	37
7.2.2	Accesarea sau încărcarea programului. . . . .	37
7.2.3	Introducerea sau modificarea programului. . . . .	38
7.2.4	Memorie intermediară automată. . . . .	38
7.3	Identificare rotor. . . . .	38
7.4	Răcire (la centrifuge cu răcire). . . . .	38
7.4.1	Indicații privitoare la răcire. . . . .	38
7.4.2	Răcire în standby. . . . .	39
7.4.3	Răcirea preliminară a rotorului. . . . .	39
7.4.4	Răcire temporizată. . . . .	39
7.4.5	Împiedicarea pornirii răciriîn timpul evacuării. . . . .	40
7.4.6	Monitorizarea temperaturii. . . . .	40
7.5	Încălzire (la centrifuge cu încălzire). . . . .	41
7.6	Machine Menu. . . . .	42
7.6.1	Interogarea informațiilor de sistem. . . . .	42
7.6.1.1	Adresa centrifugei. . . . .	42
7.6.2	Contor de cicluri. . . . .	42
7.6.3	Interogarea orelor de funcționare, rulărilor de centrifugare și contorului de cicluri. . . . .	45
7.6.4	Activarea sau dezactivarea Dual time mode. . . . .	46
7.6.5	Activarea și dezactivarea timpilor de demarare și oprire inertială. . . . .	46
7.6.6	Blocare program. . . . .	47
7.6.7	PIN (Număr de identificare personal). . . . .	47
7.6.8	Semnal acustic. . . . .	49
7.6.8.1	Generalități. . . . .	49
7.6.8.2	Activarea sau dezactivarea semnalului acustic. . . . .	49
7.6.9	Datele de centrifugare afișate după conectarea . . . . .	49

---

7.6.10 Setarea unității de măsură a temperaturii (la centrifuge cu răcire) . . . . .	50
7.6.11 Iluminarea de fundal a afișajului. . . . .	50
7.7 Înlănțuiri de programe. . . . .	51
7.7.1 Înlănțuirea programelor sau modificarea unei înlănțuiri de programe. . . . .	51
7.7.2 Accesarea înlănțuirii de programe. . . . .	52
7.7.3 Activarea sau dezactivarea înlănțuirlor de programe. . . . .	52
<b>8 Curățarea și îngrijirea. . . . .</b>	<b>53</b>
8.1 Tabel de prezentare generală. . . . .	53
8.2 Indicații privind curățarea și dezinfecțarea. . . . .	54
8.3 Curățare. . . . .	54
8.4 Dezinfecțare. . . . .	55
8.5 Întreținere. . . . .	56
<b>9 Remedierea defectiunilor. . . . .</b>	<b>57</b>
9.1 Descrierea erorii. . . . .	57
9.2 Executare RESETARE REȚEA. . . . .	60
9.3 Deblocare de urgență. . . . .	60
9.4 Conectarea disjunctorului de circuit . . . . .	61
<b>10 Eliminare. . . . .</b>	<b>61</b>
10.1 Indicații generale. . . . .	61
<b>11 Index. . . . .</b>	<b>63</b>

## 1 Referitor la acest document

### 1.1 Utilizarea acestui document

- Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, citiți cu atenție și complet acest document,  
Dacă este cazul, respectați celealte file de indicații atașate.
- Acest document este componentă a aparatului și trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil.
- Trimiteți și acest document la predarea aparatului către un terț.
- Versiunea actuală a documentului în limbile disponibile poate fi găsită pe pagina Internet a producătorului: ➔ <https://www.hettichlab.com/de/download-center/>

### 1.2 Indicație referitoare la gen

Utilizarea formei de exprimare masculine sau feminine ajută la lizibilitatea mai ușoară. În sensul tratării egale, notiunile corespunzătoare sunt valabile în principiu pentru toate genurile și nu conțin nicio evaluare.

### 1.3 Simbolurile și marcajele din acest document

#### Simboluri generale

Pentru evidențierea instrucțiunilor de acțiune, a rezultatelor, a listelor, trimiterilor de referință și a altor elemente, în prezentul document se folosesc următoarele marcaje:

Marcaj	Explicație
1. → 2. → 3. → ... →	Instrucțiuni de acțiune pas cu pas
→	Rezultatele pașilor de acțiune
➔	Trimiteri la secțiunile documentului și la documentele însoțitoare aplicabile
■ ... ■ ...	Enumerări fără ordine stabilită
[Buton]	Elemente de operare (de exemplu: buton, comutatoare)
„Afisaj”	Elemente de afișare (de exemplu: lumini de semnalizare, elemente de pe ecran)

## 2 Siguranță

### 2.1 Utilizarea prevăzută

#### Utilizarea prevăzută

La centrifuga ROTINA 420 / 420 R este vorba de un dispozitiv de diagnosticare in vitro conform Directivei privind diagnosticarea in vitro (UE) 2017/746. Aparatul servește la centrifugarea precum și îmbogățirea materialului de probe de origine umană pentru o prelucrare în continuare în scopuri de diagnosticare. Utilizatorul poate seta parametrii fizici variabili în limitele specificate de aparat.

Utilizarea centrifugei este permisă numai personalului calificat, în laboratoare închise. Centrifuga este destinată numai pentru scopul de utilizare specificat mai sus. Utilizarea conform destinației include și respectarea tuturor indicațiilor din Manualul de utilizare și respectarea lucrărilor de inspecție și întreținere. O altă utilizare sau o utilizare care depășește specificațiile este considerată necorespunzătoare. Pentru daunele care rezultă din aceasta, firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nu își asumă nicio responsabilitate.

#### Utilizarea neprevăzută

- Centrifuga nu este prevăzută pentru utilizare în atmosfere explozive, radioactive, contaminate biologic sau chimic.
- La centrifugarea substanelor periculoase, resp. a amestecurilor de substanțe care sunt toxice, radioactive sau sunt contaminate cu microorganisme patogene, trebuie adoptate de către utilizator măsuri adecvate. Producătorul recomandă din principiu ca pentru substanțele periculoase să fie utilizate numai recipiente de centrifugare cu capacitate filetate speciale.  
La materialele din grupele de risc 3 și 4, folosiți recipiente de centrifugare cu închidere cu sistem de securitate biologică.
- Producătorul recomandă să nu se proceseze prin centrifugare materiale inflamabile sau explozive.
- Producătorul recomandă să nu se proceseze prin centrifugare materiale care reacționează între ele chimic cu energie ridicată.

#### Utilizare greșită previzibilă

În cadrul utilizării corespunzătoare, producătorul recomandă utilizarea numai a accesoriilor autorizate de el.

Exploatați centrifuga numai sub supraveghere.

## 2.2 Cerințe impuse personalului

### Calificări necesare

Utilizatorul a citit complet instrucțiunile de utilizare și s-a familiarizat cu aparatul.



#### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului cauzată de personal neautorizat

- Intervențiile și modificările la aparete de către persoane neautorizate implică pericole pentru aceste persoane și conduc la pierderea dreptului de garanție și răspundere.

### Utilizator instruit

Utilizatorul este pregătit sau instruit în domeniul lucrărilor de laborator și este capabil să execute lucrările care îl sunt atribuite precum și să identifice și să evite în mod independent pericolele potențiale.

### Echipament individual de protecție

Echipamentul individual de protecție lipsă sau neadecvat mărește riscul de afectare a sănătății și de accidentare.

- Folosiți numai echipament individual de protecție care este în stare corespunzătoare.
- Folosiți numai echipament individual de protecție care este potrivit pentru persoană (de ex. ca mărime).
- Respectați indicațiile cu privire la alte echipamente de protecție la activități specifice.

## 2.3 Responsabilitatea utilizatorului



*Pentru o utilizare regulamentară și sigură a aparatului, respectați instrucțiunile din prezentul document.*

*Păstrați manualul de utilizare pentru consultarea ulterioară.*

### Punerea la dispoziție a informațiilor


- Respectarea instrucțiunilor din prezentul document servește la:
  - Evitarea situațiilor periculoase.
  - Minimizarea costurilor cu reparațiile și a timpilor de indisponibilitate.
  - Îmbunătățirea fiabilității și duratei de viață funcțională a aparatului.
- Pentru respectarea prescripțiilor operaționale, a standardelor și legislației naționale este responsabil utilizatorul.
- Notarea și păstrarea separată a ediției documentului. În caz de pierdere, documentul poate fi înlocuit cu ediția corectă.
- Punerea la dispoziție a manualului de utilizare la locul de utilizare al aparatului.
- În caz de vânzare a aparatului, predarea manualului de utilizare cumpărătorului.

### Instruirea personalului

Datorită lipsei cunoștințelor privind lucru cu aparatul, persoanele pot fi accidentate grav sau mortal.

- Instruirea personalului în privința sarcinilor atribuite și a riscurilor asociate acestora.

## 2.4 Instrucțiuni de securitate



*Mesaje privind evenimente grave și incidente cu obligativitate de raportare*

*În cazul evenimentelor grave și a situațiilor cu obligativitate de raportare privind aparatul sau accesorile acestuia, acestea trebuie raportate producătorului și, dacă este cazul, autorității competente la care este înregistrat utilizatorul și/sau pacientul.*



### PERICOL

Pericol de contaminare pentru utilizator datorită curățirii insuficiente sau a nerespectării prescripțiilor de curățare.

- Respectați prescripțiile de curățare.
- La curățarea aparatului, purtați echipament individual de protecție.
- Respectați regulile de laborator (de exemplu TRBA-uri, IfSG, Planul de igienă) pentru manipularea agenților biologici.



#### PERICOL

Pericol de incendiu și explozie datorită materialelor periculoase din probe.

- Respectați prescripțiile și directivele în vigoare pentru manipularea substanțelor chimice și a substanțelor periculoase.
- Nu utilizați substanțe chimice periculoase (de ex.: agenți de extractie periculoși sau corozivi cum sunt cloroformul, acizi puternici).



#### AVERTIZARE

Pericole datorită întreținerii insuficiente sau nerealizate la timp.

- Respectați intervalele de întreținere.
- Verificați dacă aparatul prezintă deteriorări sau deficiențe vizibile.

În cazul deteriorărilor sau deficiențelor vizibile, scoateți din funcțiune aparatul și informați tehnicianul de service.



#### AVERTIZARE

Pericol de electrocutare prin pătrunderea apei sau altor lichide.

- Protejați aparatul de lichidele din exterior.
- Nu vărsați lichide în interiorul aparatului.
- Executați transportul în ambalajul original de transport.



#### AVERTIZARE

Contaminarea cu substanțe și amestecuri de substanțe periculoase!

La substanțele și amestecurile de substanțe care sunt toxice, radioactive și/sau contaminate cu microorganisme patogene, respectați următoarele măsuri:

- Folosiți întotdeauna numai recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.
- La materialele din grupele de risc 3 și 4, folosiți recipiente de centrifugare cu închidere cu sistem de securitate biologică.
- Dacă nu se utilizează un sistem de securitate biologică, aparatul nu este etanș microbiologic în sensul standardului EN / IEC 61010-2-020.
- Dacă este necesar, luați legătura cu producătorul.

**AVERTIZARE**

Pericol de vătămare și deteriorare a aparatului datorită rotorului slabit.

- La montarea rotorului, elementul de antrenare a arborelui rotorului trebuie să se așeze corect în canelura rotorului.
- Strângeți manual piulița pentru fixarea rotorului.
- Verificați fixarea rotorului.
- Respectați intervalele de întreținere.

**ATENȚIE**

Pericol de vătămare datorită rotorului în rotație

Dacă rotorul este mișcat manual, se pot prinde de rotor părul lung sau părți ale îmbrăcămintii.

- Legați părul lung.
- Nu lăsați părți ale îmbrăcămintii să atârne în camera de centrifugare.

**INDICAȚIE**

Defecțiunea sistemului electronic al aparatului datorită tensiunii sau frecvenței greșite la comutatorul de protecție al aparatului.

- Operați aparatul cu tensiunea de rețea și frecvența de rețea corecte.  
Valoarea poate fi găsită în datele tehnice și pe plăcuța tip.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului și a probelor din cauza intreruperii premature a programului.

O intrerupere prematură a programului se produce la o cădere a curentului de alimentare, deconectarea în timpul executării programului sau la scoaterea ștecherului din priză.

- Nu deconectați aparatul în timpul executării programului.
- Nu deblocați de urgență aparatul în timpul executării programului.
- În timpul executării programului, nu scoateți ștecherul din priză.

### 3 Prezentare generală a aparatului

#### 3.1 Date tehnice

Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen	
Model	ROTINA 420	
Tip	4701	4701-01
Tensiune de rețea ( $\pm 10\%$ )	200-240 V 1~	100-127 V 1~

Frecvența rețelei	50-60 Hz	50-60 Hz
Sarcina racordată	870 VA	900 VA
Consum de curent	4,3 A	9,0 A
Capacitate max.	4 x 600 ml	
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	
Turația max. (RPM)	15000	
Accelerația max. (RCF)	24400	
Energia cinetică max.	24000 Nm	
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Germania)	da	

**Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):**

Loc de amplasare	numai în spațiul interior
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării
Temperatura ambientă	2 °C până la 35 °C
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.
Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II
Gradul de murdărire	2
Clasa de protecție a aparatului	I nu este adekvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.

**CEM:**


Emisii perturbatoare, Rezistența la perturbații	EN / IEC 61326-1 Clasa B	Clasa FCC B
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤63 dB(A)	

**Dimensiuni:**

Lățime	506 mm	
Adâncime	650 mm	
Altitudine	423 mm	
Greutate	cca. 75 kg	cca. 84 kg

Producător	Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen					
Model	ROTINA 420 R					
Tip	4706, 4706-20, 4706-50	4706-07	4706-01			
Tensiune de rețea ( $\pm 10\%$ )	200-240 V 1~		100-127 V 1~	100 V 1~		
Frecvența rețelei	50 Hz	60 Hz	60 Hz	50 Hz		
Sarcina racordată	1600 VA	1300 VA	1850 VA			
Consum de curent	7,5 A		16,0 A			
Agent frigorific	R452A					
Capacitate max.	4 x 600 ml					
Densitate max. admisă	1,2 kg/dm <sup>3</sup>					
Turația max. (RPM)	15000					
Accelerația max. (RCF)	24400					
Energia cinetică max.	24000 Nm					
Obligație de inspecție (Regulile DGUV 100-500) (valabil numai în Germania)	da					
<b>Condiții de mediu (EN / IEC 61010-1):</b>						
Loc de amplasare	numai în spațiul interior					
Altitudine	până la 2000 m deasupra nivelului mării					
Temperatura ambiantă	5 °C până la 35 °C					
Umiditatea aerului	umiditatea relativă maximă a aerului 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C, descrescătoare liniar până la 50 % umiditate relativă a aerului la 40 °C.					
Clase de protecție IP	IP 20					
Categoria de supratensiune (IEC 60364-4-443)	II					
Gradul de murdărire	2					
Clasa de protecție a aparatului	I nu este adekvat pentru utilizare în mediu cu pericol de explozie.					
<b>CEM:</b>						

Emisii perturbatoare, Rezistență la perturbații	EN / IEC 61326-1 Clasa B		Clasa FCC B
Nivel de zgomot (în funcție de rotor)	≤58 dB(A)	≤64 dB(A)	≤58 dB(A)
<b>Dimensiuni:</b>			
Lățime	713 mm		
Adâncime	654 mm		
Altitudine	423 mm		
Greutate	cca. 107,5 kg 109 kg (4706-50)	cca. 117 kg	

**Plăcuța tip**

*Fig. 1: Plăcuța tip*

- 1 Număr articol
- 2 Numărul de serie
- 3 Ediție
- 4 Numărul echipamentului
- 5 Datamatrix Code
- 6 Eventual marcajul dacă este dispozitiv medical sau un dispozitiv de diagnosticare in vitro
- 7 Global Trade Item Number (Număr de înregistrare comerț internațional / GTIN)
- 8 Data fabricatiei
- 9 Numărul de serie
- 10 eventual marcajul EAC, marcajul CE
- 11 Țara de fabricație
- 12 Data fabricației
- 13 Frecvența rețelei
- 14 Energia cinetică maximă
- 15 Densitatea maximă admisă
- 16 Adresa producătorului
- 17 Eventual Presiunea circuitului de agent de răcire
- 18 Eventual Volumul de umplere cu agent de răcire
- 19 Eventual Tip de agent de răcire
- 20 Rotatii pe minut
- 21 Valorile puterii
- 22
- 23
- 24
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- EQ:
- Rev.:
- REF
- SN

- 22 Tensiunea de rețea
- 23 Eventual Denumirea aparatului
- 24 Logo-ul producătorului

### 3.2 Înregistrare europeană

**Conformitatea aparatului**

Conformitatea aparatului conform directivelor UE.



**Single Registration Number  
(Număr unic de înregistrare)**

SRN: DE-MF-000010680

#### Basic-UDI-DI

Basic-UDI-DI	Clasificarea aparatului
040506740100159V	ROINA 420 / 420 R (dispozitiv de diagnosticare in-vitro)

### 3.3 Semne importante pe ambalaj

	<b>SUS</b> Aceasta este poziția verticală corectă a pachetului ambalat pentru expedieție și/sau pentru depozitare.
	<b>CONTINUT FRAGIL</b> Continutul pachetului ambalat pentru expedieție este casabil, de aceea trebuie manipulat cu grijă.
	<b>A SE PROTEJA DE UMIDITATE</b> Pachetul ambalat pentru expedieție trebuie protejat de intemperii și păstrat într-un mediu uscat.
	<b>LIMITA TEMPERATURII</b> Pachetul ambalat pentru transport trebuie depozitat, transportat și manipulat în intervalul de temperatură indicat (-20 °C până la +60 °C).
	<b>LIMITA UMIDITĂȚII AERULUI</b> Pachetul ambalat pentru expedieție trebuie depozitat, transportat și manipulat în intervalul de umiditate a aerului indicat (10 % până la 80 %).



## LIMITA NUMĂRULUI DE COLETE STIVUITE

Cel mai mare număr de pachete identice care pot fi așezate stivuite peste pachetul de bază, unde „n” indică numărul admis de pachete. Pachetul de bază nu este inclus în „n”.

## 3.4 Semne importante la aparat



*Nu este permisă îndepărarea, lipirea peste sau acoperirea semnelor de pe aparat.*



Atenție, loc de pericol general.

Înainte de utilizarea aparatului, citiți neapărat indicațiile privind punerea în funcțiune și respectați indicațiile relevante pentru siguranță!



Avertizare contra pericolului biologic.



Avertizare privind suprafață fierbinte.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza pagube materiale și vătămarea persoanelor.



Avertizare privind temperatură prea ridicată.

Recipientele pentru eprubete cu canelură din material plastic pot fi utilizate numai la temperaturi de până la maxim 40°C / 104°F.

Nerespectarea acestei indicații poate cauza pagube materiale și vătămarea persoanelor.



Sensul de rotație a rotorului.

Orientarea săgeții indică sensul de rotație al rotorului.



Simbol pentru colectarea separată a deșeurilor de aparete electrice și electronice, conform Directivei 2012/19/EU (WEEE).


Se aplică în țările Uniunii Europene, în Norvegia și Elveția.




Centrifuga este echipată cu o interfață RS232.

Interfața RS232 este marcată cu un simbol.

Prin interfață, centrifuga poate fi comandată și pot fi interogate date. Tasta */PROG* se aprinde în timpul comunicării datelor.



Echipotențial: Conector cu fișă (fișă PA) pentru egalizarea potențialului (numai la centrifuga cu fișă PA).



Disjunctior de circuit

### 3.5 Elemente de operare și afișare

#### 3.5.1 Unitatea de comandă




Fig. 2: Unitate de comandă (aparat cu răcire)




Fig. 3: Unitate de comandă (aparat fără răcire)

#### 3.5.2 Elemente de afișare



Fig. 4: Tasta [Răcire]

- Tasta luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.
- Tasta este aprinsă în timpul rulării centrifugării în vederea răcirii preliminare a rotorului, cât timp rotorul nu este încă în repaus.



Fig. 5: Tasta [PROG]

- Tasta este aprinsă când are loc o comunicare a datelor.



Fig. 6: Tasta [RCF]

- Tasta este aprinsă când este afișat RCF.



Fig. 7: Tasta [START]



Fig. 8: Tasta [STOP/OPEN]

### 3.5.3 Elemente de operare



Fig. 9: [Buton rotativ]



Fig. 10: [Întrerupător de rețea]



Fig. 11: Tasta [Parametrul de demarare și de oprire inerțială]

- Tasta luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.
- Tasta este aprinsă în timpul rulării centrifugării, cât timp rotorul nu este încă în repaus.

- Partea dreaptă a tastei este aprinsă când centrifuga este în oprire inerțială. Rotorul încă nu este încă oprit.
- Partea stângă a tastei este aprinsă când rotorul este în repaus.
- Partea stângă a tastei se stinge când capacul este deblocat.

#### 3.5.3.1 Buton rotativ

- Setarea parametrilor individuali.  
Rotirea în sens antiorar micșorează valoarea.  
Rotirea în sens orar mărește valoarea.

- Conectarea și deconectarea aparatului.

- Parametrul trepte de demarare  
Treapta 9 = tipul de demarare cel mai scurt, Treapta 1 = timpul de demarare cel mai lung.
- Timp de demarare, parametru  
Setabil în pași de 1 secundă.
- Trepte de frânare, parametru  
1-9 = Curbă de frânare liniară  
Treapta 9 = cel mai scurt timp de oprire inerțială, ...Treapta 1 = timp lung de oprire inerțială, Treapta 0 = oprire inerțială nefrânată.
- Timp de oprire inerțială, parametru  
Setabil în pași de 1 secundă.
- Turăție deconectare frână, parametrul N Brake  
Setabil de la 50 RPM până la turația maximă a rotorului ( $N_{max}$ ), în pași de 10. După atingerea acestei turații, urmează oprirea inerțială nefrânată.



Fig. 12: Tasta [Răcire]

- Rulare centrifugare, pentru răcirea preliminară a rotorului, pornire (numai la aparatelor cu răcire).
- Rulare centrifugare, pentru răcirea preliminară a rotorului, se realizează automat cu programul PREC (PRECOOLING).

- Accesarea de programe și înlățuirile de programe, parametrul RCL (Recall).  
Programe: Locuri de program 1 până la 99. Înlățuirile de programe: Locuri de program A până la Z.
- Memorare de programe și înlățuirile de programe, parametrul STO (Store).  
Pot fi memorate 99 de programe (locurile de program 1 până la 99). Locul de program 0 servește ca memorie intermediară pentru datele de centrifugare ale ultimei rulări de centrifugare. În acest loc de program nu pot fi memorate programe.  
Pot fi memorate 25 de înlățuirile de programe (locuri de program A până la Z, locul de program J nu există). O înlățuire de programe poate fi constituită din 20 de programe.



Fig. 13: Tasta [PROG]

• RCF

Fig. 14: Tasta [RCF]

- Înlănțuire programe, parametrul EDIT.
- Accesați „Machine Menu”.
- Răsfoiți înainte în meniu.
  
- Accelerație centrifugală relativă, parametrul RCF.  
RCF este afișat în paranteze  $\rangle \langle$ .  
Se poate seta o valoare numerică din care să rezulte o turație între 50 RPM și turația maximă a rotorului ( $N_{max}$ ).  
Setabil în pași de 1.
- Raza de centrifugare, parametrul RAD.  
Setabil de la 10 mm până la 330 mm, în pași de 1 milimetru.
- Interogarea integralei RCF.  
Interogarea integralei RCF este posibilă numai când este activată afișarea integralei RCF.
- Comutare la valoarea RCF.
  
- Turație, parametrul RPM.  
Setabil de la 50 RPM până la turația maximă a rotorului ( $N_{max}$ ), în pași de 10.
- Comutare la valoarea RPM.

RPM

Fig. 15: Tasta [RPM]

• START

Fig. 16: Tasta [START]

T/°C

Fig. 17: Tasta [T/°C]

- Temperatura (la centrifuge cu răcire)  
Setabilă în grade Celsius ( $^{\circ}C$ ) sau în grade Fahrenheit ( $^{\circ}F$ ).  
Parametrul  $T/{}^{\circ}C=$ Grade Celsius ( $^{\circ}C$ ). Setabil de la  $-20^{\circ}C$  până la  $+40^{\circ}C$ , în pași de  $1^{\circ}C$ .  
Parametrul  $T/{}^{\circ}F=$ Grade Fahrenheit ( $^{\circ}F$ ). Setabil de la  $-4^{\circ}F$  până la  $+104^{\circ}F$ , în pași de  $1^{\circ}F$ .  
Cea mai joasă temperatură care se poate atinge depinde de rotor.
- Temperatura (la centrifuge cu încălzire)  
Activarea sau dezactivarea încălzirii, parametrul Heater.
- Răsfoiți înapoi în meniu (la centrifuge fără răcire tasta este goală).
  
- Timpul de rulare, parametrul t/hms.  
h: Ore. de la 1 h până la 99 h, în pași de 1 oră.  
m: Minute. de la 1 min până la 59 min, în pași de 1 minut.  
s: Secunde. de la 1 s până la 59 s, în pași de 1 secundă.
- Rulare de durată „∞”
- Setarea începutului contorizării timpului de rulare.

TIME

Fig. 18: Tasta [TIME]

STOP  
OPEN

Fig. 19: Tasta [STOP/OPEN]

- Încheierea rulării centrifugării.  
Rotorul rulează cu parametrii de oprire inerțială preselectați.
- Prin apăsarea de două ori a tastei, se declanșează funcția de oprire rapidă.
- Deblocare capac.
- Ieșirea din introducerea parametrilor și din meniu.

### 3.6 Piese de schimb originale

Folosiți numai piese de schimb originale de la producător și accesorii omonimate.

### 3.7 Pachetul de livrare

Cu centrifuga sunt livrate următoarele accesorii:

- 1 Vaselină pentru urechile de susținere
- 1 Cheie inbus (SW5 x 170)
- 1 Șurubelnită inbus în L (SW2,5)
- 1 Cheie Torx în L scurtă (T20 SG)
  
- 1 Cablu de rețea
- 3 Șuruburi cu cap cilindric M6 x 110
- 3 Role distanțiere
- 1 Manual de utilizare
- 1 Foaie cu instrucțiuni pentru siguranța de transport

Suplimentar pentru livrarea în Germania:

- 1 Caiet de verificări

Rotoarele și accesorile corespunzătoare sunt livrate conform comenzi.

### 3.8 Returnare

Pentru returnare, trebuie solicitat întotdeauna un formular de returnare original (RMA) de la producător. Fără formularul de returnare original al producătorului nu este posibilă o recepție sigură a mărfii și înregistrarea contabilă a mărfii la producător. Formularul de returnare (RMA) conține o Declarație de confirmare a absenței riscurilor (UBE), completată integral, care trebuie anexată la expediția de retur.

Dacă aparatul și/sau accesorile sunt returnate la producător, expediția de retur completă trebuie să fie curățată și decontaminată de către expeditorul returului. Pentru expedițiile retur care nu sunt curățate sau sunt curățate insuficient și/sau sunt decontaminate insuficient, aceasta va fi executată de către producător și va fi facturată expeditorului.

Pentru expedierea retur trebuie fixate siguranțele de transport originale, a se vedea → *Capitolul 4 „Transport și depozitare” de la pagina 19*. Aparatul trebuie expediat în ambalajul original.

## 4 Transport și depozitare

### 4.1 Condiții de transport și depozitare

Condiții de transport



#### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului din cauza neutilizării siguranțelor de transport.

- Fixați siguranțele de transport înaintea transportării aparatului.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului din cauza condensului.

La o diferență de temperatură de la rece la cald, apare pericolul formării de condens la componentele electrotehnice. Condensul format poate cauza un scurtcircuit sau poate distruge sistemul electronic.

- Lăsați aparatul cel puțin 3 ore să se încălzească într-o încăpere caldă, înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.  
sau
- Într-o încăpere rece lăsați-l să funcționeze în gol pentru încălzire 30 minute.

- Înainte de transport, fixați siguranța de transport și scoateți aparatul din priză.
- Temperatura de transport trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și +60 °C.
- Nu este permis să se condenseze umiditatea din aer. Umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 10 % și 80 %.
- Țineți cont de greutatea aparatului.
- La transportarea cu ajutorul unui dispozitiv de transport (de ex. un cărucior de transport), dispozitivul de transport trebuie să aibă o capacitate portantă minimă de 1,6 ori greutatea de transport a aparatului.
- Asigurați aparatul în timpul transportului contra răsturnării și căderii.
- Nu transportați niciodată aparatul pe lateral sau pe cap.

**Condiții de depozitare**

- Aparatul trebuie depozitat în ambalajul original.
- Depozitați aparatul numai într-un spațiu uscat.
- Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între -20 °C și +60 °C.
- Nu este permis să se condenseze umiditatea din aer. Umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 10 % și 80 %.

## 4.2 Fixarea siguranței de transport

**Personal:**

- Utilizator instruit




Fig. 20: Siguranță de transport

- 1 Şuruburi
- 2 Capac motor
- 3 Burduf (numai la centrifuga cu răcire)
- 4 Siguranță de transport
- 5 Şuruburile siguranței de transport
- 6 Manșon de distanțare

1. → Deschideți capacul.
2. → Deșurubați capacul motorului (2).
3. → La ROTINA 420 R:  
Scoateți burduful (3).
4. → Montați 3 siguranțe de transport (4) și 3 manșoane de distanțare (6)  
și înșurubați siguranța de transport (5) cu cele 3 șuruburi.
5. → Întoarceți capacul motorului (2) și montați-l.
6. → Înșurubați 4 șuruburi (1).
7. → La ROTINA 420 R:  
Trageți burduful (3) peste marginea capacului motorului (2).

## 5 Punerea în funcțiune

### 5.1 Despachetarea centrifugei

**ATENȚIE**

Pericol de strivire prin piesele care cad din ambalajul de transport.

- Mențineți aparatul în echilibru în timpul despachetării.
- Deschideți ambalajul numai în locurile prevăzute în acest scop.

**ATENȚIE**

Pericol de vătămare prin ridicarea sarcinilor grele.

- Puneți la dispoziție un număr adecvat de persoane care să ajute.
- Țineți cont de greutate. A se vedea ➔ *Capitolul 3.1 „Date tehnice” de la pagina 10*.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului din cauza ridicării necorespunzătoare.

- Nu ridicăți centrifuga de unitatea de operare sau suportul unității de operare.

**Personal:**


- Utilizator instruit

1. Dacă există: Scoateți benzile de ambalare.
2. Ridicați în sus cutia de carton și scoateți capitonarea.
3. Scoateți accesoriile și păstrați-le în siguranță.
4. Așezați aparatul pe o bază stabilă și orizontală.

## 5.2 Scoaterea siguranței de transport

**Personal:**

- Utilizator instruit



*Fig. 21: Siguranță de transport*

1. Șuruburi
  2. Capac motor
  3. Burduf (numai la centrifuga cu răcire)
  4. Siguranță de transport
  5. Șuruburile siguranței de transport
  6. Manșon de distanțare
1. Deschideți capacul.
  2. Deșurubați 4 șuruburi (1).
  3. Scoateți capacul motorului (2).
  4. Deșurubați cele 3 șuruburi ale siguranței de transport (5).
  5. Scoateți șuruburile siguranței de transport (5), manșoanele de distanțare (6) și siguranțele de transport (4) și păstrați-le în siguranță.
  6. Întoarceți capacul motorului (2) și montați-l. Aveți grijă la decupajul pentru cablu.
  7. La ROTINA 420 R:  
Trageți burduful (3) peste marginea camerei de centrifugare.

8. → Înșurubați 4 șuruburi (1).

### 5.3 Amplasarea și racordarea centrifugei

#### Amplasarea centrifugei



#### AVERTIZARE

Pericol de vătămare datorită distanței prea mici față de centrifugă.

- În timpul rulării unei centrifuge, conform EN / IEC 61010-2-020, într-o **zonă de siguranță de 300 mm** în jurul centrifugei nu este permis să existe persoane, materiale periculoase și obiecte.
- Trebuie menținută o distanță de **300 mm** față de fantele de aerisire și deschiderile de aerisire ale centrifugei.



#### ATENȚIE

Pericol de strivire și deteriorare a aparatului prin cădere din cauza modificării poziției datorită oscilațiilor.

- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
- Alegeti suprafața de amplasare în funcție de greutatea aparatului.



#### INDICAȚIE

Deteriorarea probelor și a aparatului prin depășirea sau scăderea sub nivelurile maxim/minim admise ale temperaturii ambiante.

- Respectați temperatura minimă admisă și temperatura maximă admisă ale mediului ambiant pentru amplasarea aparatului.
- Nu amplasați aparatul lângă o sursă de căldură.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui.
- Nu expuneți aparatul la îngheț.

#### Personal:

##### ■ Utilizator instruit

1. → Așezați aparatul pe o bază stabilă și orizontală.
2. → Țineți un spațiu liber în jurul aparatului o distanță de 300 mm.
3. → Respectați condițiile de mediu din datele tehnice (*→ Capitolul 3.1 „Date tehnice“ de la pagina 10*).

#### Racordarea centrifugei



#### INDICAȚIE

Deteriorarea aparatului cauzată de personal neautorizat

- Intervențiile și modificările la aparete de către persoane neautorizate implică pericole pentru aceste persoane și conduc la pierderea dreptului de garanție și răspundere.

**INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului din cauza condensului.

La o diferență de temperatură de la rece la cald, apare pericolul formării de condens la componentele electrotehnice. Condensul format poate cauza un scurtcircuit sau poate distruge sistemul electronic.

- Lăsați aparatul cel puțin 3 ore să se încălzească într-o încăpere caldă, înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare.
- sau
- Într-o încăpere rece lăsați-l să funcționeze în gol pentru încălzire 30 minute.

**Personal:**

- Utilizator instruit

**1.** Dacă aparatul este asigurat suplimentar în instalația clădirii cu un întrerupător de protecție la curenti reziduali FI/RCD, trebuie utilizat un FI/RCD de tipul B.

Prin utilizarea altui tip se poate întâmpla ca întrerupătorul de protecție la curenti reziduali ori să nu deconecteze aparatul atunci când apare o defecțiune la aparat, ori să deconecteze aparatul chiar dacă nu există o defecțiune la aparat.

**2.** Centrifugă cu interfață serială:

Racordați interfața RS232 a centrifugei la computer cu un cablu de conexiune RS232.

**3.** Centrifugă cu ștecher PA:

Dacă este necesar, conectați ștecherul PA din partea posterioară a aparatului cu un sistem medical de egalizare a potențialului suplimentar.

**4.** La centrifuga cu nr. de comandă 4706-20: racordați alimentarea cu azot conform foii cu instrucțiuni anexate AH4706-20XX.

**5.** Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța tip.

**6.** Racordați aparatul cu cablul de rețea la o priză standardizată.

## 5.4 Conectarea și deconectarea centrifugei

### Conectarea centrifugei

**Personal:**

- Utilizator instruit

- Conectați întrerupătorul de rețea în poziția */\*.
- În funcție de tipul centrifugei, tastele luminează intermitent.
- În funcție de tipul centrifugei, apar succesiv următoarele afișaje:
- modelul centrifugei
  - versiunea de program și tensiunea de rețea
  - codul rotorului (Rotor), turăția maximă a rotorului (Nmax) și raza de centrifugare (R) ale ultimului rotor recunoscut de identificarea rotorului.
- Raza de centrifugare afișată este o valoare standard, care trebuie adaptată în funcție de accesoriile utilizate.
- Când capacul este închis: Afișaj „OPEN DESCHIDEȚI”
  - Când capacul este deschis: Datele de centrifugare ale ultimului program utilizat sau ale programului 1.

#### Afișarea imediată a datelor de centrifugare după conectare

1. → Conectați întrerupătorul de rețea în poziția */\*.
2. → La prima modificare optică a afișajului (afișare inversă), apăsați o tastă arbitrară și țineți-o apăsată.
  - Sunt afișate datele de centrifugare.

#### Deconectarea centrifugei

Rotorul în repaus.

- Conectați întrerupătorul de rețea în poziția */0*.

## 6 Operare

### 6.1 Deschiderea și închiderea capacului

#### Deschiderea capacului

Personal:

- Utilizator instruit

Centrifuga este conectată

Rotorul în repaus.

- Apăsați tasta *[STOP/OPEN]*.

→ Capacul se deblochează motorizat.

Partea stânga a tastei *[STOP/OPEN]* se stinge.

#### Închidere capac

 **ATENȚIE**

Pericol de strivire la închiderea capacului.

Pericol de strivire a degetelor când motorul de închidere strânge capacul pe garnitură.

- La închiderea capacului nu este permis să se afle părți ale corpului în zona de pericol a capacului.
- Pentru închiderea capacului, apăsați capacul de sus.

 **INDICAȚIE**

Deteriorarea aparatului datorită căderii capacului.

- Închideți capacul lent.
- Nu trântiți capacul.



Dacă partea stângă a tastei [STOP/OPEN] luminează intermitent, apăsați tasta [STOP/OPEN] pentru ca blocarea motorizată a capacului să-l aducă în poziția de bază (deschis).

#### Personal:

- Utilizator instruit
    - Închideți capacul și apăsați ușor în jos marginea din față a capacului.
    - ⇒ Capacul se blochează motorizat.
- Partea stângă a tastei [STOP/OPEN] este aprinsă.

## 6.2 Demontarea și montarea rotorului

### Demontarea rotorului cu piuliță de fixare




Fig. 22: Montarea și demontarea rotorului

- 1 Canelură
- 2 Arborele motorului
- 3 Element de antrenare
- 4 Alezaj

### Montarea rotorului cu piuliță de fixare

#### Personal:

- Utilizator instruit
1. Deschideți capacul.
  2. Slăbiți piulița de fixare a rotorului cu cheia inclusă.
    - ⇒ După depășirea punctului de presiune la ridicare, rotorul se desprinde de pe conul arborelui motorului (2).
  3. Rotiți piulița de fixare până când rotorul poate fi ridicat de pe arborele motorului.
  4. Scoateți rotorul.

## 6.3 Introducerea și scoaterea recipientelor pentru eprubete

### Introducerea recipientelor pentru eprubete



#### INDICAȚIE


Deteriorarea aparatului din cauza dezechilibrului cauzat de încărcarea greșită a rotorului.

- Încărcați toate locurile rotoarelor de oprire lentă a centrifugării cu recipiente pentru eprubete identice.



Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu numărul locului rotorului pot fi introduse numai acolo.

Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu un număr de set, pot fi utilizate numai împreună.




1. → Verificați fixarea rotorului.
2. → Ungeti urechile de susținere (3).
3. → Introduceți recipientele pentru eprubete (1) de sus în rotor. Urechile de susținere (3) trebuie să se găsească în caneluri (2).
4. → Împingeți recipientele pentru eprubete (1) în jos până la opritor.

#### Scoaterea recipientelor pentru eprubete

→ Scoateți recipientele pentru eprubete (1) vertical în sus din rotor.

#### 6.4 Introducerea și scoaterea adaptorului

##### Adaptor



##### introducere

→ Introduceți adaptorul (1) vertical de sus în recipientele pentru eprubete (2).

##### scoatere

→ Scoateți adaptorul (1) vertical în sus din recipientul pentru eprubete (2).

## 6.5 Încărcarea

### Umplerea recipientelor de centrifugare



#### AVERTIZARE

**Pericol de vătămare prin materialul de probă contaminat.**

Din recipientul de probe ieșe în timpul centrifugării material contaminat.

- Folosiți recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.
- La materialele din grupele de risc 3 și 4, suplimentar la recipientele de centrifugare cu închidere, trebuie utilizat un sistem de securitate biologică (a se vedea manualul „Laboratory Biosafety Manual” (Securitatea biologică a laboratoarelor) al OMS).



#### INDICAȚIE

**Deteriorarea aparatului datorită substanțelor puternic corozive.**

Substanțele puternic corozive pot afecta rezistența mecanică a rotoarelor, recipientelor pentru eprubete și accesoriilor.

- Nu centrifugați substanțe puternic corozive.



*Recipientele de centrifugare standard din sticlă suportă până la RZB 4000 (DIN 58970 Partea 2).*





#### Personal:

- Utilizator instruit
  - Umpleți recipientele de centrifugare în afara centrifugei.
  - Nu este permisă depășirea volumului de umplere maxim al recipientelor de centrifugare specificat de producător.
  - La rotoarele unghiulare este permisă umplerea recipientelor de centrifugare numai până la nivelul la care în timpul rulării centrifugării nu poate fi proiectat lichid din recipiente.
  - Pentru ca diferențele de greutate între recipientele de centrifugare să fie cât mai mici posibil, trebuie avut grijă ca recipientele să fie umplute la același nivel.





#### Încărcarea rotoarelor de oprire lentă a centrifugării

#### Personal:

- Utilizator instruit



#### Încărcarea rotoarelor unghiu-lare



1. → Verificați fixarea rotorului.
2. → Recipientele de centrifugare trebuie să fie repartizate simetric și uniform în toate locurile rotorului.

La fiecare rotor este specificată greutatea volumului de umplere admis. Nu este permisă depășirea greutății.

La încărcarea recipientelor pentru eprubete și la oprirea lentă a centrifugării recipientelor pentru eprubete în timpul rulării centrifugării, nu este permis să ajungă lichid în recipientele pentru eprubete și în camera de centrifugare.

La recipientele pentru eprubete cu inserții de cauciuc, sub recipientele de centrifugare trebuie să se afle întotdeauna același număr de inserții de cauciuc.

Toate locurile rotorului trebuie să fie ocupate cu recipiente pentru eprubete identice. Anumite recipiente pentru eprubete sunt marcate cu numărul locului la rotor. Recipientele pentru eprubete pot fi introduse numai în locurile corespunzătoare ale rotorului.

Recipientele pentru eprubete care sunt marcate cu un număr de set (de exemplu S001/4), pot fi utilizate numai în set.

#### Personal:

- Utilizator instruit

1. → Verificați fixarea rotorului.
2. → Recipientele de centrifugare trebuie să fie repartizate uniform în toate locurile rotorului.

La încărcarea rotorului nu este permis să ajungă lichid în rotor și în camera de centrifugare.

La rotoare este permisă umplerea recipientelor de centrifugare numai până la nivelul la care în timpul rulării centrifugării nu poate fi proiectat lichid din recipiente.

La fiecare rotor este specificată greutatea volumului de umplere admis. Nu este permisă depășirea greutății.

## 6.6 Deschiderea și închiderea sistemului de securitate biologică

### 6.6.1 Explicație

La centrifugarea substanțelor periculoase, resp. a amestecurilor de substanțe care sunt toxice, radioactive sau sunt contaminate cu microorganisme patogene, trebuie adoptate de către utilizator măsuri adecvate.

Trebuie utilizate întotdeauna recipiente de centrifugare cu închideri filetate speciale pentru substanțele periculoase.

La materialele din grupele de risc 3 și 4, în plus față de recipientele de centrifugare cu închidere, trebuie utilizat un sistem de securitate biologică (a se vedea manualul „Laboratory Bio-safety Manual” (Securitatea biologică a laboratoarelor) al Organizației Mondiale a Sănătății).

La un sistem de securitate biologică, o etanșare bio (inel de etanșare) împiedică ieșirea picăturilor și aerosolilor.

Dacă recipientul pentru eprubete al unui sistem de securitate biologică este utilizat fără capac, inelul de etanșare trebuie scos de la recipientul pentru eprubete, pentru a evita deteriorarea inelului de etanșare în timpul rulării centrifugării.


Sistemele de securitate biologică deteriorate nu mai sunt etanșe microbiologic.

Dacă nu se utilizează un sistem de securitate biologică, o centrifugă nu este etanșă microbiologic în sensul standardului EN / IEC 61010-2-020.

### Depozitarea sistemelor de securitate biologică

Pentru a evita deteriorarea inelelor de etanșare în timpul depozitării, este permisă depozitarea sistemelor de securitate biologică numai cu capacul deschis.

### 6.6.2 Capac cu închidere filetată și gaură



*Fig. 23: Sistem de securitate biologică*

- 1 Mâner rotativ
- 2 Rotorul
- 3 Capac
- 4 Cheie

#### Închidere

1. Așezați capacul (3) central pe rotor (2).
2. Introduceți cheia inclusă (4) în gaura mânerului rotativ (1).
3. Rotiți capacul (3) cu cheia (4) în sens orar, până când acesta este închis bine.

#### Deschidere

1. Introduceți cheia inclusă (4) în gaura mânerului rotativ (1).
2. Rotiți capacul (3) cu cheia (4) în sens antiorar, până când acesta este deschis.
3. Scoateți capacul (3) de pe rotor (2).

### 6.6.3 Capac cu închidere filetată




Fig. 24: Sistem de securitate biologică

1 Capac

2 Recipient pentru eprubete

#### Închidere

1. → Așezați capacul (1) central pe recipientul pentru eprubete (2).
2. → Rotiți capacul (1) în sens orar, până când acesta este închis bine.

#### Deschidere

1. → Rotiți capacul (1) în sens antiorar, până când acesta este deschis.
2. → Scoateți capacul (1) de pe recipientul pentru eprubete (2).

## 6.7 Centrifugare

### 6.7.1 Centrifugare în rulare de durată

#### Personal:

- Utilizator instruit

1. → Setați minutele, secundele și orele pe „0” sau accesați un program cu rulare de durată.

2. → Apăsați tasta **[START]**.

► Rularea de centrifugare pornește.

Tasta **[START]** luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.

Tasta **[START]** este aprinsă în timpul rulării centrifugării.

Contorizarea timpului începe de la „00:00”.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turatarea rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul consumat.

3. → Apăsați tasta **[STOP/OPEN]** pentru a încheia rularea centrifugării.

► Se realizează oprirea inertială cu parametrul de oprire inertială selectat.

Este afișat parametrul de oprire inertială

Partea dreaptă a tastei **[STOP/OPEN]** este aprinsă când centrifuga este în oprire inertială.

Partea stângă a tastei **[STOP/OPEN]** este aprinsă când rotorul este în repaus.

Lămpile tastei **[START]** și din partea dreaptă a tastei **[STOP/OPEN]** se sting.

### 6.7.2 Centrifugare cu preselectare timp

#### Personal:

- Utilizator instruit

1. → Setați parametrii de centrifugare sau accesați un program sau o înlățuire de programe.

**2.** Apăsați tasta *[START]*.

⇒ Rularea de centrifugare pornește.

Tasta *[START]* luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.

Tasta *[START]* este aprinsă în timpul rulării centrifugării.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul rămas.

**3.** După expirarea timpului sau la întreruperea rulării centrifugării se realizează oprirea inertială cu parametrul de oprire inertială selectat.

⇒ Este afișat parametrul de oprire inertială.

Partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când centrifuga este în oprire inertială.

Partea stângă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când rotorul este în repaus.

Lămpile tastei *[START]* și din partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* se sting.

### 6.7.3 Centrifugare pe timp scurt

Personal:

- Utilizator instruit

**1.** Apăsați tasta *[START]* și țineți-o apăsată.

⇒ Tasta *[START]* luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat.

Tasta *[START]* este aprinsă în timpul rulării centrifugării.

Contorizarea timpului începe de la 00:00.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul consumat.

**2.** Eliberați tasta *[START]* pentru a încheia rularea centrifugării.

⇒ Este afișat parametrul de oprire inertială.

Partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când centrifuga este în oprire inertială.

Partea stângă a tastei *[STOP/OPEN]* este aprinsă când rotorul este în repaus.

Lămpile tastei *[START]* și din partea dreaptă a tastei *[STOP/OPEN]* se sting.

### 6.7.4 Modificarea setărilor în timpul centrifugării

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul centrifugării când se lucrează cu înlanțuiri de programe sau dacă a fost setată o blocare de program.

Timpul de rulare, turația, accelerarea centrifugală relativă (RCF), parametrii de demarare și oprire inertială precum și temperatura (numai la aparatul cu răcire) pot fi modificate în timpul centrifugării.

- Modificați valoarea parametrului dorit.
- Valorile programului actual sunt copiate în locul de program „0” și sunt actualizate cu valoarea modificată.
- Programul original nu este suprascris.
- Numărul locului programului este afișat în paranteze „()”. Datele de centrifugare de pe afișaj nu corespund cu datele de centrifugare ale locului programului memorate.

## 6.8 Funcția de oprire rapidă

### Personal:

- Utilizator instruit
  - Apăsați tasta *[STOP/OPEN]* de două ori.
    - Este afișată și realizată oprirea inerțială cu treapta de frânare „9” (cel mai scurt timp de oprire inerțială).  
Dacă este preselectată treapta de frânare „0”, se realizează oprirea inerțială cu treapta de frânare „9d”. Cu treapta de frânare „9d”, timpul de oprire inerțială este mai lung decât cu treapta de frânare „9”.

## 7 Operare software

### 7.1 Parametrii de centrifugare

#### 7.1.1 Parametrii de demarare și oprire inerțială



Sunt afișați parametrii de demarare și oprire inerțială setați.

x: 1-9 = Treapta de demarare, t = Timpul de demarare

y: 1-9 = Treapta de frânare, 0 = Oprire inerțială nefrânată, t = Timpul de oprire inerțială

##### Treapta de demarare și Timpul de demarare

Funcția „Timpul de demarare” este activată.

1. → Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]*.
  - Sunt afișați parametrul Treapta de demarare sau parametrul Timpul de demarare.
2. → Apăsați tasta *[TIME]* pentru a comuta între treapta de demarare și timpul de demarare.
3. → Cu *[Buton rotativ]* setați treapta sau timpul dorite.
4. → Dacă este necesar: Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* pentru a seta următorul parametru.
5. → Apăsați tasta *[START]*.

sau

Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* de atâtea ori, până când sunt afișate datele de centrifugare.

##### Treapta de frânare și timpul de oprire inerțială

Funcția „Timpul de oprire inerțială” este activată.

1. → Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* de atâtea ori, până când sunt afișați parametrul „Treapta de frânare” sau parametrul „Timpul de oprire inerțială”.
2. → Apăsați tasta *[TIME]* pentru a comuta între treapta de frânare și timpul de oprire inerțială.


- 3.** Cu *[Buton rotativ]* setați treapta sau timpul dorite.
  - 4.** Dacă este necesar: Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* pentru a seta parametrul următor.
  - 5.** Apăsați tasta *[START]*.
- sau
- Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* de atâtea ori, până când sunt afișate datele de centrifugare.

#### Turația de deconectare a frânei

- 1.** Apăsați tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „*N Brake*”.
  - 2.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
  - 3.** Tasta *[Parametrii de demarare și de oprire inerțială]*
- sau
- Apăsați tasta *[START]*.
- Setările sunt indicate pe afișaj.

### 7.1.2 Timpul de rulare TIME

#### Modificarea timpului de rulare



- 1.** Apăsați tasta *[TIME]*.
- Este afișat „*t/hms*”.
- Minutele sunt afișate între paranteze *( )*.
- 2.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
  - 3.** Apăsați tasta *[TIME]*.
- Secundele sunt afișate între paranteze *( )*.
- 4.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
  - 5.** Apăsați tasta *[TIME]*.
- Orele sunt afișate între paranteze *( )*.
- 6.** Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
  - 7.** Apăsați tasta *[START]*.
- sau
- Apăsați tasta *[TIME]* de atâtea ori, până când sunt afișate datele de centrifugare.
- Setările sunt indicate pe afișaj.

#### Începutul contorizării timpului de rulare

- Funcția „*Dual time mode*” este activată. Funcția este activată din fabrică.
- 1.** Apăsați tasta *[TIME]* de atâtea ori, până când este afișat „*Timing begins at Start*” sau „*Timing begins at Speed*”.
  - 2.** Selectați cu *[Buton rotativ]* setarea dorită.
- „*Timing begins at Start*” = Timpul de rulare începe să fie contorizat după pornirea rulării centrifugării.
  - „*Timing begins at Speed*” = Timpul de rulare începe să fie contorizat după atingerea turăției setate.
- Acesta este indicat pe afișaj la stânga lângă timp, prin simbolul „*/*”.

3. ➤ Apăsați tasta *[TIME]*.  
sau  
Apăsați tasta *[START]*.  
► Setările sunt indicate pe afișaj.


### 7.1.3 Turația RPM

1. ➤ Apăsați tasta *[RPM]*.  
► Este afișat parametrul „RPM”.
2. ➤ Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.
3. ➤ Apăsați tasta *[RPM]* sau tasta *[START]*.  
► Setarea este preluată pe afișaj.

### 7.1.4 Integrala RCF

Integrala RCF este o măsură a efectului de sedimentare ( $\int n^2 dt$ ). Valoarea servește la compararea rulărilor de centrifugare.

#### Interogarea integralei RCF



*Integrala RCF nu este memorată. După pornirea următoarei rulări a centrifugării sau după deconectarea aparatului, integrala RCF este ştersă.*

*Dacă este selectată funcția „Timing begins at Speed”, calcularea integralei RCF începe numai după atingerea turației setate.*

- Integrala RCF este activată.
1. ➤ Apăsați tasta *[RCF]* de atâtea ori, până când este afișată integrala RCF.
  2. ➤ Apăsați tasta *[RCF]*.  
► Sunt afișate datele de centrifugare.
  3. ➤ Dacă este necesar, apăsați tasta *[RPM]*.  
► Este prezentat afișajul RPM.

#### Activarea sau dezactivarea integralei RCF

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.  
► După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.  
► Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „Integrala RCF = on” sau „Integrala RCF = off”.
5. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „off” sau „on”.  
off = Integrala RCF dezactivată  
on = Integrala RCF activată.
6. ➤ Apăsați tasta *[START]*.  
► Setarea este memorată.  
Se afișează scurt „Store Settings ...”  
Pe urmă este afișat „-> Settings”.

7. Apăsați o dată tasta **[OPEN/STOP]** pentru a ieși din „Setări meniu” sau  
Tastați de două ori tasta **[OPEN/STOP]** pentru a ieși din „Machine Menu”.

#### 7.1.5 Temperatura (la centrifuge cu răcire)

1. Apăsați tasta **[T/°C]**.  
⇒ Este afișat parametrul T/°C resp. T/°F.
2. Setați valoarea dorită cu butonul rotativ.
3. Apăsați tasta **[T/°C]** sau tasta **[START]**.  
⇒ Setarea este preluată pe afișaj.

#### 7.1.6 Accelerația centrifugală relativă, RCF

Accelerația centrifugală relativă RCF depinde de turăție și de raza de centrifugare.

Accelerația centrifugală relativă RCF se dă ca multiplu al accelerării gravitaționale (g).

Accelerația centrifugală relativă RCF este o valoare numerică fără unitate de măsură și servește la compararea performanțelor de separare și sedimentare.

$$RCF = \left( \frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = Accelerația centrifugală relativă

RPM = Turăție

r = Raza de centrifugare în mm = Distanța de la centrul axei de rotație până la baza recipientului de centrifugare.

#### 7.1.7 Accelerația centrifugală relativă RCF și Raza de centrifugare RAD

Accelerația centrifugală relativă RCF depinde de raza de centrifugare RAD. Înaintea setării accelerării centrifugale trebuie setată raza de centrifugare.

1. Apăsați tasta **[RCF]** de atâtea ori, până când sunt afișați parametrii „RAD”, „RCF” și valoarea parametrului „RAD” este afișată între paranteze **( )**.  
⇒ Tasta **[RCF]** este aprinsă.
2. Setați raza de centrifugare dorită cu **[Buton rotativ]**.  
Prin modificarea razei de centrifugare, valoarea RCF se adaptează automat.
3. Apăsați tasta **[RCF]**.  
⇒ Valoarea parametrului „RCF” este afișată între paranteze **( )**
4. Cu **[Buton rotativ]** setați „RCF” dorit.
5. Apăsați tasta **[PROG]**.  
⇒ Valoarea RCF setată este memorată.

### 7.1.8 Centrifugarea substanțelor sau amestecurilor de substanțe cu densitate mai mare de 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

La centrifugarea cu turație maximă, nu este permis ca densitatea substanțelor sau a amestecurilor de substanțe să depășească 1,2 kg/dm<sup>3</sup>. La substanțele sau amestecurile de substanțe cu o densitate mai mare trebuie redusă turația. Turația admisă se poate calcula cu următoarea formulă:

$$\text{Turațur redusă } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densitate mai mare [kg/dm}^3]}} * \text{turația maximă [RPM]}$$

De exemplu: Turația maximă 4.000 RPM, Densitatea 1,6 kg/dm<sup>3</sup>

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

Dacă în caz excepțional este depășită încărcarea maximă indicată pe recipientul pentru eprubete, trebuie redusă și turația. Turația admisă se poate calcula cu următoarea formulă:

$$\text{rațur redusă } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{încărcarea maximă [g]}}{\text{încărcarea efectivă [g]}}} * \text{turația maximă [RPM]}$$

De exemplu: Turația maximă 4.000 RPM, încărcarea maximă 300 g, încărcarea propriu-zisă 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

În caz de neclarități, solicitați informații de la producător.

## 7.2 Programare

### 7.2.1 Protecție la scriere pentru programe

Protecția la scriere poate fi activată sau dezactivată când rotorul este în repaus.

1. → Accesați programul dorit.
2. → Apăsați tasta *[PROG]*.
  - Este afișat parametrul RCL.
3. → Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
  - Este afișat parametrul STO.După 8 secunde pe afișaj apare „Set Protection = 1-“.
4. → Cu *[Buton rotativ]* setați „+“ sau „-“.
  - + = Programul este protejat la scriere
  - = Programul nu este protejat la scriere
5. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Setarea este memorată.

### 7.2.2 Accesarea sau încărcarea programului

1. → Apăsați tasta *[PROG]*.
  - Este afișat parametrul RCL.
2. → Setați locul dorit al programului cu *[Buton rotativ]*.

- 3.** Apăsați tasta *[START]*.  
 ➔ Se afișează scurt „*Program recall...*”.  
 Sunt afișate datele de centrifugare ale locului de program dorit

### 7.2.3 Introducerea sau modificarea programului



*Datele anterioare ale locului programului sunt suprascrise la memorare.*

*Dacă este afișat „Protected !!”, datele din locul de program sunt protejate la scriere și nu se realizează memorarea.*

- 1.** Setați parametrii doriti.  
**2.** Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat parametrul „*STO*”.  
**3.** Setați locul dorit al programului cu *[Buton rotativ]*.



*Dacă după locul programului este afișat un „+”, datele sunt protejate la scriere.*

*Înainte de memorare trebuie anulată protecția la scriere.*

- 4.** Apăsați tasta *[START]*.  
 ➔ Setările sunt memorate la locul de program dorit.  
 Se afișează scurt „*Program store...*”.

### 7.2.4 Memorie intermediară automată

După fiecare pornire a unei rulări de centrifugare, datele de centrifugare sunt memorate intermedier la locul programului „*O*” și pot fi accesate.

În locul de program „*O*” nu pot fi memorate programe.

## 7.3 Identificare rotor

- După fiecare pornire a unei rulări de centrifugare se realizează o identificare a rotorului.
- Dacă a fost schimbat rotorul, rularea centrifugării după identificarea rotorului se întrerupe. Sunt afișate codul de rotor (Rotor), turația maximă a rotorului (Nmax) și raza de centrifugare (R) a rotorului nou identificat.
- Dacă turația maximă a rotorului utilizat este mai mică decât turația setată, turația este limitată la turația maximă a rotorului.  
 După care este afișat numărul locului programului în paranteze „*( )*”.
- Dacă este activat contorul de cicluri, după deschiderea capacului este afișat pentru scurt timp numărul de cicluri de rulare executate (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat.

## 7.4 Răcire (la centrifuge cu răcire)

### 7.4.1 Indicații privitoare la răcire

Valoarea nominală a temperaturii poate fi setată de la -20 °C până la +40 °C respectiv de la -4 °F până la +104 °F.

La centrifugele cu opțiunea încălzire/răcire, valoarea nominală a temperaturii poate fi setată de la -20 °C până la +90 °C respectiv de la -4 °F până la +194 °F.

Cea mai joasă temperatură care se poate atinge depinde de rotor.

#### 7.4.2 Răcire în standby

Când rotorul este în repaus și capacul este închis, camera de centrifugare este răcită la temperatura preselectată, dacă aceasta este mai mică de 20 °C respectiv 68 °F.

În timpul răciriîn standby este afișată temperatura preselectată.

#### 7.4.3 Răcirea preliminară a rotorului

Pentru răcirea preliminară rapidă a rotorului neîncărcat și a accesoriilor, se recomandă o rulare a centrifugării cu setările rulării de durată și la o turație a

- Rotorul de oprire lentă a centrifugării: cca. 20 % din turația maximă a rotorului utilizat.
- Rotorul unghiular: cca. 40 % din turația maximă a rotorului utilizat.

Rularea de centrifugare pentru răcirea preliminară a rotorului, se realizează automat cu programul PREC (PRECOOLING).

O rulare de centrifugare pentru răcirea preliminară a rotorului nu se poate realiza când se lucrează cu înlănțuiri de programe.

Rotorul în repaus.

**1. ➔ Apăsați tasta *[Răcire]*.**

- ➔ Tasta luminează intermitent până când rotorul a fost înregistrat pentru răcirea preliminară.

Dacă rotorul a fost înregistrat, tasta este aprinsă.

În timpul rulării centrifugării, sunt afișate turația rotorului sau valoarea RCF rezultată din aceasta, temperatura în camera de centrifugare (numai la centrifuga cu răcire) și timpul rămas sau consumat.

**2. ➔ Apăsați tasta *[STOP/OPEN]*.**

- ➔ Răcirea preliminară a rotorului se încheie.

Se realizează oprirea inertială cu treapta de frânare selectată.

Este afișată treapta de frânare.

#### 7.4.4 Răcire temporizată

Dacă este necesar, se poate seta ca după pornirea rulării centrifugării răcirea să se realizeze temporizat. Timpul de temporizare poate fi setat de la 15 până la 900 secunde, în trepte de 1 secundă. Din fabrică nu este setat niciun timp de temporizare.

**1. ➔ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.**

- ➔ După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.

**2. ➔ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.**

**3. ➔ Apăsați tasta *[START]*.**

- ➔ Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.

**4. ➔ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „Cool acc time = 0”.**

**5. ➔ Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.**

0 = niciun timp de temporizare

6. ➤ Apăsați tasta **/START/**.  
➡ Setarea este memorată.  
Se afișează scurt „*Store Settings...*”.  
Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. ➤ Apăsați o dată tasta **/STOP/OPEN/** pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau  
Tastați de două ori tasta **/STOP/OPEN/** pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

#### 7.4.5 Împiedicarea pornirii răcirii în timpul evacuării

Se poate seta ca la sfârșitul rulării centrifugării, în timpul opririi inerțiale, după atingerea unei turații setate, răcirea să nu se mai conecteze.

În acest fel se împiedică o eventuală turbionare a sedimentelor în probă.

Această turație poate fi setată de la 0 RPM până la turația maximă a rotorului (Nmax) în pași de 10.

1. ➤ Apăsați tasta **/PROG/** și țineți-o apăsată.  
➡ După 8 secunde se afișează „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.
2. ➤ Apăsați tasta **/PROG/** de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. ➤ Apăsați tasta **/START/**.  
➡ Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. ➤ Apăsați tasta **/PROG/** de atâtea ori, până când este afișat „*Cool dec speed = ... rpm*”.
5. ➤ Setați valoarea dorită cu **[Buton rotativ]**.
6. ➤ Apăsați tasta **/START/**.  
➡ Setarea este memorată.  
Se afișează scurt „*Store Settings...*”.  
Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. ➤ Apăsați o dată tasta **/STOP/OPEN/** pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau  
Tastați de două ori tasta **/STOP/OPEN/** pentru a ieși din „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.

#### 7.4.6 Monitorizarea temperaturii

Monitorizarea temperaturii servește la protejarea probelor sensibile la temperatură.

După atingerea domeniului de temperatură nominal, temperatura este monitorizată. Domeniul de temperatură nominal este stabilit la temperatura nominală  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ .

Dacă temperatura în camera de centrifugare depășește temperatura nominală cu valoarea „*Error 58 Temp*” timp de peste 2 minute, se întrerupe rularea centrifugării și este afișat mesajul de eroare „*°C/ \* -ERROR 58.6*”.

Dacă temperatura în camera de centrifugare scade sub temperatura nominală cu valoarea „*Error 58 Temp*” timp de peste 2 minute, se întrerupe rularea centrifugării și este afișat mesajul de eroare „*°C/ \* -ERROR 58.7*”.

1. ➤ Apăsați tasta **/PROG/** și țineți-o apăsată.  
➡ După 8 secunde se afișează „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.

2. → Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
3. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
4. → Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „*Error 58 Temp 15 °C*”.
5. → Setați valoarea dorită cu *[Buton rotativ]*.

Reglabilă de la 4 °C până la 25 °C, în pași de 1 °C, precum și setarea „disabled” (dezactivat). Cu setarea „disabled” monitorizarea temperaturii este dezactivată.
6. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Setarea este memorată.

Se afișează scurt „*Store Settings...*”.
  - Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
7. → Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau

Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*\*\*\*Machine Menu\*\*\**”.

## 7.5 Încălzire (la centrifuge cu încălzire)

În timpul rulării centrifugării, în caz de necesitate camera de centrifugare este încălzită la temperatura preselectată. Când rotorul este în repaus, încălzirea este deconectată.

Rotoarele de decantare și rotoarele în unghi trebuie să ruleze cu turăția maximă.

 **ATENȚIE**

Pericol de ardere de suprafețele fierbinți.

Temperatura suprafeței elementului de încălzire din camera de centrifugare poate ajunge până la 500 °C respectiv 932 °F.

- Nu atingeți elementul de încălzire.

 **INDICAȚIE**

Deteriorarea recipientelor pentru eprubete din material plastic datorită temperaturii prea ridicate.

- Recipientele pentru eprubete din material plastic pot fi utilizate numai la temperaturi de până la maxim 40 °C / respectiv 104 °F.

### activare / dezactivare

Rotorul în repaus.

1. → Apăsați tasta *[T/°C]* de atâtea ori, până când este afișat „*Heater = off*” sau „*Heater = on*”.
2. → Cu *[Buton rotativ]* setați „*off*” sau „*on*”.
  - off* = Încălzirea dezactivată
  - on* = Încălzirea activată

3. → Apăsați tasta *[T°C]* sau tasta *[START]*.  
 ➔ Setările sunt memorate.  
 Sunt afișate datele de centrifugare.

## 7.6 Machine Menu

### 7.6.1 Interogarea informațiilor de sistem

Următoarele informații de sistem pot fi interogate:

- Modelul centrifugei
- Tensiunea de rețea
- Informații rotor
- Versiunea de program a centrifugei
- Versiunea de program a convertizorului de frecvență

Rotorul este în repaus.

1. → Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.  
 ➔ După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. → Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> Info”.
3. → Apăsați tasta *[START]*.  
 ➔ Este afișat modelul centrifugei.
4. → Apăsați tasta *[PROG]*.  
 ➔ Este afișată tensiunea de rețea.
5. → Apăsați tasta *[PROG]*.  
 ➔ Sunt afișate codul rotorului (Rotor), turăția maximă a rotorului (Nmax) și raza de centrifugare (R) ale ultimului rotor recunoscut de către identificarea rotorului.  
 Ultimul rotor identificat este marcat cu o steluță (\*).  
 Cu *[Buton rotativ]* pot fi afișate informațiile pentru rotoarele admise la centrifugă.
6. → Apăsați tasta *[PROG]*.  
 ➔ Este afișată versiunea de program a centrifugei.
7. → Apăsați tasta *[PROG]*.  
 ➔ Este afișată versiunea de program a convertizorului de frecvență.
8. → Apăsați tasta *[STOP/OPEN]* de două ori pentru a ieși din meniul „-> Info”  
 sau  
 Tastați tasta *[STOP/OPEN]* de trei ori pentru a ieși din „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.

#### 7.6.1.1 Adresa centrifugei

Adresa centrifugei este setată din fabrică la  $] = 29$ . Adresa setată.

### 7.6.2 Contor de cicluri

Centrifuga este dotată cu un contor de cicluri. Contorul de cicluri contorizează ciclurile de rulare (rulările de centrifugare) ale diferitelor coduri de rotor.

La rotoarele de oprire lentă a centrifugării este utilizat contorul de cicluri pentru înregistrarea ciclurilor (rulări de centrifugare) ale recipientelor pentru eprubete.

Atunci când rotorul este recunoscut pentru prima dată de către identificarea rotoarelor, rularea centrifugării se întrerupe. Prin apăsarea unei taste oarecare este afișat „*Enter max cycles = (30000 )*”. Trebuie introdus numărul maxim admis de cicluri de rulare indicat pe recipientul pentru eprubete înainte de a putea fi pornită din nou rularea centrifugării.

La rotoarele și recipientele pentru eprubete care nu sunt marcate cu numărul maxim admis de cicluri de rulare, contorul de cicluri poate fi dezactivat. După fiecare deschidere a capacului este indicat pentru scurt timp numărul de cicluri (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat.

Dacă s-a depășit numărul maxim admis de cicluri de rulare introdus al recipientelor pentru eprubete, după fiecare pornire a unei rulări de centrifugare este afișat „*\*MAX CYCLES PASSED\**”.

Rularea centrifugării trebuie pornită din nou. Recipientele pentru eprubete trebuie înlocuite cu altele noi.

Dacă recipientele pentru eprubete au fost înlocuite, contorul ciclurilor trebuie resetat la „*0*”.

#### **Introducerea numărului maxim admis de cicluri de rulare**

După pornirea primei rulări de centrifugare, trebuie introdus numărul maxim admis de cicluri de rulare.

Este afișat „*Enter max cycles = (30000 )*”.

- 1.** Cu *[Buton rotativ]* setați numărul maxim de cicluri de rulare admis indicat pe recipientul pentru eprubete.
- 2.** Apăsați tasta */START*.
  - Setarea este memorată.Se afișează scurt „*Store max cycles ...*”.

#### **Resetarea contorului de cicluri și introducerea numărului maxim admis de cicluri de rulare**

După introducerea noilor recipiente pentru eprubete, contorul de cicluri trebuie resetat la „*0*”. Trebuie introdus numărul maxim admis de cicluri de rulare.

- 1.** Apăsați tasta */PROG* și țineți-o apăsată.
  - După 8 secunde se afișează „*\*\*\*Machine Menu\*\*\**”.
- 2.** Apăsați tasta */PROG* de atâtea ori, până când este afișat „*-> Operating Time*”.
- 3.** Apăsați tasta */START*.
  - Sunt afișate orele de funcționare externe.
- 4.** Apăsați tasta */PROG* de atâtea ori, până când sunt afișate ciclurile de rulare.
- 5.** Apăsați tasta */RCF*.
  - Numărul de cicluri de rulare este afișat între paranteze *( )*.
- 6.** Rotiți *[Buton rotativ]* spre stânga pentru a reseta numărul de cicluri de rulare la „*0*”.
- 7.** Apăsați tasta */RCF*.
  - Numărul de cicluri de rulare maxim admis este afișat între paranteze *( )*.
- 8.** Cu *[Buton rotativ]* setați numărul maxim de cicluri de rulare admis indicat pe recipientul pentru eprubete.

9. Apăsați tasta **[START]**.
  - ➡ Setările sunt memorate.
  - Se afișează scurt „*Store cycles ...*”.
  - Sunt afișate ciclurile de rulare.
10. Apăsați tasta **[OPEN/STOP]** de două ori pentru a ieși din meniu „*Operating Time*”
  - sau
  - Tastați tasta **[OPEN/STOP]** de trei ori pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

**Activarea contorului de cicluri**

- Rotorul este în repaus.
1. Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.
    - ➡ După 8 secunde se afișează „*\*\*\*Machine Menu\*\*\**”.
  2. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
  3. Apăsați tasta **[START]**.
    - ➡ Sunt afișate orele de funcționare externe.
  4. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat cu contorul de cicluri dezactivat „*Cycles = disabled*”.
    - Dacă sunt afișate ciclurile de rulare, contorul de cicluri este deja activat.
  5. Apăsați tasta **[RCF]** de atâtea ori, până când este afișat numărul maxim admis de cicluri de rulare între paranteze **( )**.
  6. Cu **[Buton rotativ]** setați numărul maxim de cicluri de rulare admis indicat pe recipientul pentru eprubete.
  7. Apăsați tasta **[START]**.
    - ➡ Setările sunt memorate.
    - Se afișează scurt „*Store cycles ...*”.
    - Sunt afișate ciclurile de rulare.
  8. Apăsați tasta **[OPEN/STOP]** de două ori pentru a ieși din meniu „*Operating Time*”
    - sau
    - Tastați tasta **[OPEN/STOP]** de trei ori pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

**Dezactivarea contorului de cicluri**

- Rotorul este în repaus.
1. Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.
    - ➡ După 8 secunde se afișează „*\*\*\*Machine Menu\*\*\**”.
  2. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
  3. Apăsați tasta **[START]**.
    - ➡ Sunt afișate orele de funcționare externe.
  4. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când sunt afișate ciclurile de rulare cu contorul de cicluri activat.
    - Dacă este afișat „*Cycles = disabled*”, contorul de cicluri este deja dezactivat.
  5. Apăsați tasta **[RCF]** de atâtea ori, până când este afișat numărul maxim admis de cicluri de rulare între paranteze **( )**.

6. → Cu *[Buton rotativ]*, setați numărul maxim admis de cicluri de rulare la „0”.
7. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Setările sunt memorate.  
Se afișează scurt „*Store cycles ...*”.
  - Este afișat „*Cycles = disabled*”.
8. → Apăsați tasta *[OPEN/STOP]* de două ori pentru a ieși din meniu „*Operating Time*”  
sau  
Tastați tasta *[OPEN/STOP]* de trei ori pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

### 7.6.3 Interogarea orelor de funcționare, rulărilor de centrifugare și contorului de cicluri

Orele de funcționare sunt împărțite în ore de funcționare interne și externe.

- Ore de funcționare interne („*OP Time int =*”): Timpul total în care a fost conectat aparatul.
- Ore de funcționare externe („*OP Time ext =*”): Timpul total al rulărilor de centrifugare de până acum.

Rotorul este în repaus.

1. → Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.
  - După 8 secunde se afișează „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.
2. → Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Operating Time*”.
3. → Apăsați tasta *[START]*.
  - Este afișat „*OP Time ext =*”.
4. → Apăsați tasta *[PROG]*.
  - Este afișat „*OP Time int =*”.
5. → Apăsați tasta *[PROG]*.
  - Este afișat „*Number of Starts =*”.  
Acesta este numărul tuturor rulărilor de centrifugare.
6. → Apăsați tasta *[PROG]*.
  - Este afișat „*Cycles =*”.  
Acesta este numărul ciclurilor de rulare (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat de la ultima resetare a contorului de cicluri la „0” și numărul maxim admis de cicluri de rulare.
7. → Apăsați tasta *[PROG]*.
  - Este afișat „*Rotor cycles total =*”.  
Acesta este numărul tuturor ciclurilor de rulare (rulări de centrifugare) ale codului de rotor utilizat.
8. → Apăsați tasta *[STOP/OPEN]* de două ori pentru a ieși din meniu „-> *Operating Time*”  
sau  
Tastați tasta *[STOP/OPEN]* de trei ori pentru a ieși din „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.

#### 7.6.4 Activarea sau dezactivarea Dual time mode

Dacă este activată funcția „*Dual time mode*”, se poate seta când începe contorizarea timpului de rulare la o rulare de centrifugare. Funcția este activată din fabrică.

Rotorul în repaus.

- 1.** Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.  
⇒ După 8 secunde se afișează „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.
- 2.** Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
- 3.** Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
- 4.** Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „*Dual time mode enabled*” sau „*Dual time mode disabled*”.
- 5.** Cu **[Buton rotativ]** setați „*enabled*” sau „*disabled*”.  
*disabled* = Funcția este dezactivată  
*enabled* = Funcția este activată.
- 6.** Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Setările sunt memorate.  
Se afișează scurt „*Store Settings...*”.  
Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
- 7.** Apăsați o dată tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau  
Tastați de două ori tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

#### 7.6.5 Activarea și dezactivarea timpilor de demarare și oprire inerțială

Rotorul este în repaus.

- 1.** Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.  
⇒ După 8 secunde se afișează „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.
- 2.** Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.
- 3.** Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.
- 4.** Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „*Ramp Unit = Steps*” sau „*Ramp Unit = Steps / Time*”.
- 5.** Cu **[Buton rotativ]** setați „*Steps*” sau „*Steps / Time*”.  
*Steps* = Timpii de demarare și oprire inerțială dezactivați,  
*Steps / Time* = Timpii de demarare și oprire inerțială activați.
- 6.** Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Setarea este memorată.  
Se afișează scurt „*Store Settings...*”.  
Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.
- 7.** Apăsați o dată tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „*Setări meniu*” sau  
Tastați de două ori tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „*Machine Menu*”.

## 7.6.6 Blocare program

Când rotorul este în repaus, pot fi setate următoarele blocări de program:

LOCK 1	Este afişat LOCK 1. Programele pot fi doar accesate, însă nu pot fi modificate.
LOCK 2	Este afişat LOCK 2. Programele nu pot fi nici accesate nici modificate. Centrifuga poate fi comandată prin interfață (numai la centrifuga cu interfață).
LOCK 3	nu este afişată nicio stare Nu există nicio blocare de program. Programele pot fi accesate și modificate.

1. → Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.  
→ După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. → Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> Change Lock”.
3. → Apăsați tasta **[START]**.  
→ Este afișată starea de blocare Lock.  
Dacă nu este introdus niciun PIN, este afișat de ex. „LOCK = (3) confirm by START”.  
Dacă este introdus un PIN, este afișat de ex. „LOCK 3”.
4. → Setați starea dorită cu **[Buton rotativ]**.  
Dacă este introdus un PIN, este afișat „PIN = ---- confirm by START”.  
În acest caz, cu **[Buton rotativ]** trebuie setat mai întâi PIN-ul valabil și apoi să fie apăsată tasta **[START]**, înainte de a putea fi setată starea de blocare Lock.
5. → Apăsați tasta **[START]**.  
→ Setarea este memorată.  
de ex. este afișat scurt „Store LOCK 2”.  
Pe urmă este afișat „-> Change Lock”.
6. → Apăsați o dată tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „Setări meniu” sau  
Tastați de două ori tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „Machine Menu”.

## 7.6.7 PIN (Număr de identificare personal)

Pentru a împiedica modificarea blocării programului de către persoane neautorizate, se poate seta un PIN. Din fabrică nu este setat niciun PIN.

### Setarea sau modificarea PIN

1. → Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.  
→ După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. → Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> Change PIN”.
3. → Apăsați tasta **[START]**.  
→ Este afișat „old PIN = ---- <START>”.

4. Cu [Buton rotativ] setați PIN-ul valabil.

Dacă PIN-ul este setat pentru prima oară, săriți peste acest pas sau setați „0000”.

Ajutor de introducere: Mențineți apăsate tasta respectivă.

Tasta [Parametrul de demarare și de oprire înerțială]	numai poziția 1.000-lor a pinului de modifică.
Tasta [RCF]	numai poziția 100-lor a pinului de modifică.
Tasta [RPM]	numai poziția 10-lor a pinului de modifică.

5. Apăsați tasta [START].

► Este afișat „new PIN = ---- <START>”.

Dacă s-a setat un PIN greșit, se afișează din nou „old PIN = ---- <START>”. În acest caz setați cu [Buton rotativ] PIN-ul valabil și apăsați tasta [START].

6. Cu [Buton rotativ] setați noul PIN.

Pentru dezactivarea PIN-ului trebuie setat „0000”.

7. Apăsați tasta [START].

► Setarea este memorată.

Se afișează scurt „Store PIN ...”.

Pe urmă este afișat „-> Change PIN”.

8. Apăsați o dată tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Setări meniu” sau

Tastați de două ori tasta [STOP/OPEN] pentru a ieși din „Machine Menu”.

#### Procedura în caz de pierdere a PIN-ului

Dacă s-a pierdut PIN-ul, poate fi accesat un așa-numit număr Help. Cu ajutorul acestui număr, producătorul poate calcula un pin care să înlocuiască PIN-ul valabil până acum.

1. Tineți apăsată tasta [PROG] timp de 8 secunde.

După 8 secunde pe afișaj apare „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.

2. Apăsați tasta [PROG] până când este afișat „-> Change PIN”.

3. Apăsați tasta [START].

► Este afișat „old PIN = ---- <START>”.

4. Apăsați tasta [PROG].

► Este afișat „Get HELP # no”.

După accesarea numărului Help, PIN-ul de până acum devine nevalabil.

5. Cu [Buton rotativ] setați „yes”.

6. Apăsați tasta [START].

► Este afișat „Are you sure ? no”.

7. Cu [Buton rotativ] setați „yes”.

8. ➤ Apăsați tasta *[START]*.

- Este afișat „*HELP # = 5487*”.

Notați acest număr Help și solicitați cu el PIN-ul necesar. Cu ajutorul PIN-ului primit setați un PIN nou

## 7.6.8 Semnal acustic

### 7.6.8.1 Generalități

Semnalul acustic este emis:

- după apariția unei defectiuni în interval de 2 s.
- după încheierea rulării centrifugării și repausul rotorului în interval de 30 s.

Prin deschiderea capacului sau apăsarea unei taste oarecare semnalul acustic se încheie.

### 7.6.8.2 Activarea sau dezactivarea semnalului acustic

Rotorul în repaus.

1. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* și țineți-o apăsată.

- După 8 secunde se afișează „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.

2. ➤ Apăsați tasta *[PROG]* de atâtea ori, până când este afișat „-> *Settings*”.

3. ➤ Apăsați tasta *[START]*.

- Este afișat „*SOUND / BELL = on*” sau „*SOUND / BELL = off*”.

„*SOUND / BELL*”. Semnal după încheierea rulării centrifugării

4. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „*off*” sau „*on*”.

*off* = Semnal acustic dezactivat

*on* = Semnal acustic activat

5. ➤ Apăsați tasta *[PROG]*.

- Este afișat „*SOUND / BELL error = on*” sau „*SOUND / BELL error = off*”.

„*SOUND / BELL error*”: Semnal după apariția unei defectiuni

6. ➤ Cu *[Buton rotativ]* setați „*off*” sau „*on*”.

*off* = Semnal acustic dezactivat

*on* = Semnal acustic activat

7. ➤ Apăsați tasta *[START]*.

- Setarea este memorată.

Se afișează scurt „*Store Settings...*”.

Pe urmă este afișat „-> *Settings*”.

8. ➤ Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „*Setări meniu*”

sau

Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „\*\*\**Machine Menu*\*\*\*”.

## 7.6.9 Datele de centrifugare afișate după conectarea

După conectare sunt afișate datele de centrifugare ale programului 1 sau ale ultimului program utilizat.

1. Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.  
⇒ După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „Start program = Last” sau „Start program = First”.
5. Cu **[Buton rotativ]** setați „Last” sau „First”.  
Last = ultimul program utilizat  
First = Programul 1
6. Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Setările sunt memorate.  
Se afișează scurt „Store Settings...”.  
Pe urmă este afișat „-> Settings”.
7. Apăsați o dată tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „Setări meniu” sau  
Tastați de două ori tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „Machine Menu”.

#### 7.6.10 Setarea unității de măsură a temperaturii (la centrifuge cu răcire)

Temperatura poate fi introdusă în grade Celsius (°C) sau în grade Fahrenheit (°F).

1. Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.  
⇒ După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „Temp Unit = Fahrenheit” sau „Temp Unit = Celsius”.
5. Cu **[Buton rotativ]** setați „Celsius (°C)” sau „Fahrenheit (°F)”.  
Celsius = valori în Celsius (°C)  
Fahrenheit = valori în Fahrenheit (°F)
6. Apăsați tasta **[START]**.  
⇒ Setarea este memorată.  
Se afișează scurt „Store Settings ...”.  
Pe urmă este afișat „-> Settings”.
7. Apăsați tasta **[OPEN/STOP]** o dată pentru a ieși din meniul „Settings” sau  
Tastați de două ori tasta **[OPEN/STOP]** pentru a ieși din „Machine Menu”.

#### 7.6.11 Iluminarea de fundal a afișajului

La centrifugele cu o versiune de program începând cu V01.18:

Pentru economisirea energiei, este posibil ca iluminarea de fundal a afişajului să fie stinsă după 2 minute.

1. → Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.
  - După 8 secunde se afișează „\*\*\*Machine Menu\*\*\*”.
2. → Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „-> Settings”.
3. → Apăsați tasta **[START]**.
  - Este afișat „SOUND / BELL = on” sau „SOUND / BELL = off”.
4. → Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „Power save = on” sau „Power save = off”.

Power save : Stingerea automată a iluminării de fundal
5. → Cu **[Buton rotativ]** setați „off” sau „on”.
  - off = Dezactivarea stingerii automate
  - on = Stingerea automată activată
6. → Apăsați tasta **[START]**.
  - Setarea este memorată.
  - Se afișează scurt „Store Settings...”.
  - Pe urmă este afișat „-> Settings”.
7. → Apăsați o dată tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „Setări meniu” sau  
Tastați de două ori tasta **[STOP/OPEN]** pentru a ieși din „Machine Menu”.

## 7.7 Înlănțuiri de programe

### 7.7.1 Înlănțuirea programelor sau modificarea unei înlănțuiri de programe



Pot fi memorate 25 de înlănțuiri de programe (locuri de program A până la Z, locul de program J nu există).

O înlănțuire de programe poate fi constituită din maxim 20 de programe.

Într-o înlănțuire de programe se realizează adaptarea turăției unui program la următorul program întotdeauna cu parametrul de demarare al următorului program.

Într-o înlănțuire de programe nu pot fi modificate parametrii de centrifugare. O modificare a parametrilor este posibilă numai în programele individuale.

Nu este permisă înlănțuirea programelor cu rulare de durată sau a programelor cu tempi de demarare și oprire inertială.

Cu tasta **[TIME]**, în timpul rulării centrifugării poate fi accesat timpul total de rulare al înlănțuirii de programe și timpul de rulare al programului în curs de rulare.

Înlănțuirile programelor sunt activate.

1. → Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „EDIT A... Z”.
2. → Cu **[Buton rotativ]** setați locul de program dorit în care să fie memorată înlănțuirea de programe.

3. Apăsați tasta **[START]**.
  - ➔ Sunt afișate locul de program al înlăntuirii de programe și primul program al înlăntuirii de programe.
4. Cu **[Buton rotativ]** setați primul program al înlăntuirii programelor.
5. Apăsați tasta **[PROG]**.
  - ➔ Este afișat următorul program al înlăntuirii programelor.
6. Cu **[Buton rotativ]** setați următorul program al înlăntuirii programelor.
7. Apăsați tasta **[PROG]**.
  - ➔ Este afișat următorul program al înlăntuirii programelor.
8. Repetați pașii 6 și 7 de câte ori este necesar, până când sunt setate toate programele.
9. Cu **[Buton rotativ]** setați „**END**”. Pentru aceasta rotiți butonul rotativ în sens antiorar.
 

La înlăntuirile de programe alcătuite din 20 de programe, după al 20-lea program nu se mai poate seta niciun „**END**”.
10. Apăsați tasta **[START]**.
  - ➔ Se afișează „**STO B**”.
11. Apăsați tasta **[START]** pentru memorarea înlăntuirii programelor.
  - ➔ Se afișează scurt „**Multi program store...**”.

### 7.7.2 Accesarea înlăntuirii de programe

1. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „**RCL A... Z**”.
2. Setați locul dorit al programului cu **[Buton rotativ]**.
3. Apăsați tasta **[START]**.
  - ➔ Se afișează scurt „**Multi program recall...**”.

Sunt afișate datele de centrifugare ale primului program din înlăntuirea de programe, precum și timpul total de rulare al înlăntuirii de programe.

### 7.7.3 Activarea sau dezactivarea înlăntuirilor de programe

1. Apăsați tasta **[PROG]** și țineți-o apăsată.
  - ➔ După 8 secunde se afișează „**\*\*\*Machine Menu\*\*\***”.
2. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „**-> Settings**”.
3. Apăsați tasta **[START]**.
  - ➔ Este afișat „**SOUND / BELL = off**” sau „**SOUND / BELL = on**”.
4. Apăsați tasta **[PROG]** de atâtea ori, până când este afișat „**Multi programs = off**” sau „**Multi programs = on**”.
5. Cu **[Buton rotativ]** setați „**off**” sau „**on**”.
 

off = Înlăntuirea programelor dezactivată  
on = Înlăntuirea programelor activată
6. Apăsați tasta **[START]**.
  - ➔ Setarea este memorată.

Se afișează scurt „**Store Settings...**”.

Pe urmă este afișat „**-> Settings**”.

7. ► Apăsați o dată tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Setări meniu”

sau

Tastați de două ori tasta *[STOP/OPEN]* pentru a ieși din „Machine Menu”.

## 8 Curățarea și îngrijirea

### 8.1 Tabel de prezentare generală

Cap.	Lucrări de efectuat	dacă este necesar	zilnic	săptămânal	Anual	Pagina
8	<b>Curățarea și îngrijirea</b>					53
8.3	<b>Curățare</b>					54
8.3	Curățarea aparatului		X			54
8.3	Curățarea sistemelor de securitate biologică			X		54
8.3	Curățarea accesoriilor			X		55
8.4	<b>Dezinfectare</b>					55
8.4	Dezinfectarea aparatului	X				55
8.4	Dezinfectarea accesoriilor	X				55
8.5	<b>Întreținere</b>					56
8.5	Ungerea garniturii din cauciuc a camerei de centrifugare			X		56
8.5	Ungerea garniturii din cauciuc a sistemului de securitate biologică			X		56
8.5	Ungerea urechilor de susținere			X		56
8.5	Verificarea accesoriilor			X		56
8.5	Verificarea sistemului de securitate biologică			X		56
8.5	Verificarea camerei de centrifugare cu privire la deteriorări				X	56
8.5	Ungerea arborelui motorului				X	56
8.5	Accesorii cu durată de utilizare limitată	X				57
8.5	Înlăuirea recipientelor de centrifugare	X				57

## 8.2 Indicații privind curățarea și dezinfectarea



### PERICOL

Pericol de contaminare pentru utilizator datorită curățirii insuficiente sau a nerespectării prescripțiilor de curățare.

- Respectați prescripțiile de curățare.
- La curățarea aparatului, purtați echipament individual de protecție.
- Respectați regulile de laborator (de exemplu TRBA-uri, IfSG, Planul de igienă) pentru manipularea agentilor biologici.

- Nu este permisă curățarea aparatului și accesoriilor în mașina de spălat vase.
- Efectuați numai o curățare cu mâna și o dezinfecție cu lichide.
- Temperatura apei poate să fie de maxim 25 °C.
- Pentru a preveni apariția coroziei datorită agentilor de curățare și de dezinfecție, trebuie respectate neapărat indicațiile speciale de utilizare ale producătorilor agentilor de curățare sau de dezinfecție.

#### Agenți de dezinfecție:

- Agenți de dezinfecție a suprafețelor (nu agenți de dezinfecție a mâinilor sau instrumentelor)
- Etanol ca unică substanță activă.  
Nudezinfecați vizorul din capacul aparatului cu un amestec de etanol-propanol.
- Concentrația nu are voie să fie mai mică de 30 %
- Valoarea pH: 6 – 8
- Necoroziv

## 8.3 Curățare

### Curățarea aparatului

1. Deschideți capacul.
2. Deconectați aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.
3. Scoateți accesoriile.
4. Curătați carcasa centrifugei și camera de centrifugare cu săpun sau un agent de curățare moale și o lavetă umedă.
5. După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
6. Suprafețele trebuie uscate imediat după curățare.
7. Dacă se formează apă de condens, uscați camera de centrifugare cu o lavetă absorbantă.

### Curățarea sistemelor de securitate biologică

1. Curătați sistemul de securitate biologică cu agentii de curățare și o lavetă umedă.
2. După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
3. Uscați accesoriile imediat după curățare cu o lavetă fără scame și aer comprimat lipsit de ulei. Uscați complet toate cavitățile cu aer comprimat fără ulei.

## Curățarea accesoriilor

1. Curătați accesoriile cu agentul de curățare și o lavetă umedă.
2. După utilizarea agentilor de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
3. Uscați accesoriile imediat după curățare cu o lavetă fără scame și aer comprimat lipsit de ulei. Uscați complet toate cavitățile cu aer comprimat fără ulei.

## 8.4 Dezinfecțare



O dezinfecție trebuie să fie precedată întotdeauna de o curățare a componentelor respective.

A se vedea ➔ Capitolul 8.3 „Curățare” de la pagina 54



Concentrația și timpul de acțiune al agentului de dezinfecțare conform datelor producătorului.

### Dezinfecțarea aparatului



#### ATENȚIE

Pericol de accidentare prin pătrunderea apei sau altor lichide.

- Protejați aparatul de lichidele din exterior.
- Nu efectuați dezinfecțarea aparatului prin pulverizare.

1. Deschideți capacul.
2. Deconectați aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare electrică.
3. Scoateți accesoriile.
4. Curătați carcasa și camera de centrifugare cu agent de dezinfecțare.
5. După utilizarea agentilor de dezinfecțare, îndepărtați reziduurile de agent de dezinfecțare cu o lavetă umedă.
6. Suprafetele trebuie uscate imediat după curățare.

### Dezinfecțarea accesoriilor

1. Dezinfecțați accesoriile cu agentul de dezinfecțare.
2. Ungeti toate cavitățile cu agent de dezinfecțare fără să lăsați bule de aer.
3. După utilizarea agentilor de dezinfecțare, lăsați să se usuice reziduurile de agent de dezinfecțare sau îndepărtați-le.

### Autoclavizarea

Următoarele accesorii pot fi autoclavizate la 121 °C / 250 °F (20 min):

- Rotoare de oprire lentă a centrifugării
- Rotoare unghiulare din aluminiu
- Recipiente pentru eprubete din metal
- Capac cu etanșare bio
- Adaptor

Nu se poate da nicio informație privind gradul de sterilitate.

Capacele rotoarelor și recipientele pentru eprubete trebuie scoase înainte de autoclavizare.

Autoclavizarea accelerează procesul de îmbătrânire a materialelor. Ea poate cauza modificarea culorilor. După autoclavizare, trebuie verificat vizual dacă rotoarele și accesoriile prezintă deteriorări și piesele eventual deteriorate trebuie înlocuite neîntârziat.

La semne de formare a fisurilor, fragilizare sau uzură, inelul de etanșare respectiv trebuie înlocuit. La capacele cu inele de etanșare care nu pot fi schimbată, trebuie înlocuit capacul complet.

Pentru a garanta etanșeitatea sistemelor de securitate biologică, după autoclavizare trebuie înlocuite inelele de etanșare.

## 8.5 Întreținere

### Ungerea garniturii din cauciuc a camerei de centrifugare

→ Frecați ușor inelul de etanșare cu un agent de îngrijire a cauciucului.

### Ungerea garniturii din cauciuc a sistemului de securitate biologică

→ Frecați ușor inelul de etanșare cu un agent de îngrijire a cauciucului.

### Ungerea urechilor de susținere

1. → Scoateți accesoriile.
2. → Curătați urechile de susținere.
3. → După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
4. → Ungeți urechile de susținere și recipientele pentru eprubete cu canelură cu vaselină la tub Hettich Tubenfett 4051.
5. → Vaselina excedentară din camera de centrifugare trebuie îndepărtată.

### Verificarea accesoriilor

1. → Accesoriile trebuie verificate cu privire la uzură și deteriorări cauzate de coroziune.
2. → Verificați fixarea rotorului.

### Verificarea sistemului de securitate biologică

1. → Verificați toate componentele sistemului de securitate biologică cu privire la deteriorări.
2. → Verificați poziția corectă de montaj a inelului de etanșare respectiv a inelelor de etanșare ale sistemului de securitate biologică.
3. → Înlocuiți componentele deteriorate ale sistemului de securitate biologică.
4. → La semne de formare a fisurilor, fragilizare sau uzură, inelul de etanșare respectiv trebuie înlocuit neîntârziat. La capacele cu inele de etanșare care nu pot fi schimbată, trebuie înlocuit capacul complet.

### Verificarea camerei de centrifugare cu privire la deteriorări

→ Verificați dacă camera de centrifugare prezintă deteriorări.

### Ungerea arborelui motorului

1. → Scoateți accesoriile.
2. → Curătați arborele motorului.
3. → După utilizarea agenților de curățare, îndepărtați reziduurile de agent de curățare cu o lavetă umedă.
4. → Ungeți arborele motorului cu vaselină la tub Hettich Tubenfett 4051.
5. → Vaselina excedentară din camera de centrifugare trebuie îndepărtată.

## Accesorii cu durată de utilizare limitată

Utilizarea anumitor accesorii este limitată în timp. Din motive de siguranță, nu mai este permisă utilizarea accesoriorilor care au depășit fie numărul de cicluri de rulare permis marcat pe ele, fie data de expirare marcată.

- Numărul maxim admis de cicluri de rulare sau data de expirare pot fi citite pe accesorii.
- Centrifuga este dotată cu un contor de cicluri.

## Înlocuirea recipientelor de centrifugare



### ATENȚIE

#### Pericol de vătămare prin spargerea sticlei.

Prin spargerea sticlei pot pătrunde în interiorul centrifugei cioburi de sticlă și lichide contaminate.

- Purtați mănuși rezistente la tăiere.
- Purtați ochelari de protecție și protecție pentru gură.

În caz de neatenție sau după spargerea recipientelor de centrifugare, trebuie îndepărtați complet părțile sparte ale recipientelor, cioburile de sticlă și materialul centrifugat împrăștiat. Cioburile rămase cauzează spargerea în continuare a sticlei.

Inserțiile de cauciuc și manșoanele de plastic ale rotoarelor trebuie schimbată după spargerea sticlei.

Dacă este vorba de materiale infecțioase, trebuie efectuată o dezinfecție.

## 9 Remedierea defectiunilor

### 9.1 Descrierea erorii

Dacă erorile nu pot fi remediate după tabelul de defectiuni, trebuie informat Serviciul asistență clienți. Indicați tipul centrifugei și numărul de serie. Cele două numere sunt indicate pe plăcuța tip a centrifugei.

\* Numărul de eroare nu apare pe afișaj.

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
Niciun afișaj	Lipsă tensiune. Declanșarea siguranței la supracurent.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verificați tensiunea de alimentare.</li><li>■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția <i>/\</i>.</li></ul>
TACHO-ERROR 1, 2, 96	Tahometru defect. Motor, sistem electronic defect.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți capacul.</li><li>■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția <i>/0</i>.</li><li>■ Așteptați cel puțin 10 secunde.</li><li>■ Rotiți puternic rotorul cu mâna.</li><li>■ Conectați întrerupătorul de rețea în poziția <i>\/\</i>. În timpul conectării, rotorul trebuie să se rotească.</li></ul>
IMBALANCE 3*	Rotorul este încărcat neuniform.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Deschideți capacul.</li><li>■ Verificați încărcarea rotorului.</li><li>■ Repetați rularea centrifugării.</li></ul>
CONTROL-ERROR 4.1-4.5, 6	Eroare blocare capac.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>
N > MAX 5.0, 5.1	Eroare supra-turatare.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li></ul>

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
N < MIN 13	Eroare sub-turație.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
ROTORCODE 10.1-10.3	Eroare codificare rotor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
MAINS INTERRUPT 11*	Întreruperea rețelei de alimentare în timpul rulării centrifugării. Rularea centrifugării nu s-a încheiat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți capacul.</li> <li>■ Apăsați tasta <i>[START]</i>.</li> <li>■ Dacă este necesar: Repetați rularea centrifugării.</li> </ul>
VERSION-ERROR 12	Nepotrivire a componentelor electronice, Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
CONTROL-ERROR 25.1-25.4	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
CRC ERROR 27, 27.1	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
SER I/O-ERROR 31, 34, 36	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
° C * -ERROR 51, 53-55	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
° C * -ERROR 52.0, 52.1	Supra-temperatură în camera de centrifugare. Eroarea/defectiunea sistemului electronic	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
° C * -ERROR 58.0, 58.1	Abaterea temperaturii este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
° C * -ERROR 58.6, 58.7	Abaterea temperaturii este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> <li>■ Creșteți valoarea „Error 58 Temp”.</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 60, 61.2-61.20, 61.128-61.132, 62	Eroarea/defectiunea sistemului electronic/motorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
FU/CCI-ERROR 61.1	Tensiunea de rețea este prea scăzută. Eroarea/defectiunea sistemului electronic/motorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați tensiunea de rețea.</li> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 90	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
SENSOR-ERROR 91-93	Eroarea/defectiunea senzorului de dezechilibru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
° C * -ERROR 97, 98	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
NO ROTOR OR ROTORCODE ERROR	Nu este montat niciun rotor. Tachometru defect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deschideți capacul.</li> <li>■ Montați rotorul.</li> </ul>

Descrierea defectului	Cauză	Remediere
N > ROTOR MAX	Turația în programul selectat este mai mare decât turația maximă a rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați și corectați turația.</li> </ul>
	Rotorul a fost schimbat. Rotorul montat are o turație maximă mai mare decât rotorul utilizat anterior. Rotorul nu a fost recunoscut de identificarea rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setați o turație până la turația maximă a rotorului utilizat înainte. Apăsați <i>[START]</i> pentru a executa o identificare a rotorului.</li> </ul>
N > ROTOR MAX in Prog: de ex. 3	În locul de program indicat se află un program a cărui turație este mai mare decât turația maximă a rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați și corectați turația.</li> </ul>
	Rotorul a fost schimbat. Rotorul montat are o turație maximă mai mare decât rotorul utilizat anterior. Rotorul nu a fost recunoscut de identificarea rotorului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setați o turație până la turația maximă a rotorului utilizat înainte. Apăsați <i>[START]</i> pentru a executa o identificare a rotorului.</li> </ul>
Runtime 00:00 in Prog: de ex. 3	În locul de program indicat se află un program cu rulare de durată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ În înlățuirea programelor, înlocuiți programul cu rulare de durată cu un program cu preselectarea timpului.</li> </ul>
Empty Program	În locul de program indicat nu este memorată nicio înlățuire de programe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accesați o înlățuire de programe.</li> </ul>
Ramp Unit Time in Prog: de ex. 3	În locul de program indicat se află un program cu timp de demarare și/sau timp de oprire inerțială.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ În înlățuirea programelor, înlocuiți programul cu un program cu trepte de demarare și de frânare.</li> </ul>
Acc time > Run time	Timpul de demarare setat este mai lung decât timpul de rulare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setați un timp de demarare care este mai scurt decât timpul de rulare.</li> </ul>
Protected !!	Programul este protejat la scriere.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dezactivați protecția la scriere a programului.</li> </ul>
FC INIT ERROR	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
FC VERSION ERROR	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
FATAL EEPROM ERROR 1-5	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>
WATCHDOG RESET	Eroarea/defectiunea sistemului electronic.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Executați RESETARE REȚEA.</li> </ul>


Descrierea defectului	Cauză	Remediere
MAX CYCLES PASSED	Numărul maxim admis de cicluri de rulare a fost depășit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Din motive de siguranță, recipientele pentru eprubete trebuie înlocuite cu altele noi.</li> <li>■ După înlocuirea recipientelor pentru eprubete, resetați contorul de cicluri la „0”.</li> </ul>
Enter max cycles = <30000>	Solicitare pentru introducerea numărului maxim admis de cicluri de rulare indicat pe recipientele pentru eprubete.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Introduceți numărul maxim admis de cicluri de rulare.</li> </ul>
Jumătatea stânga a afișajului este aprinsă.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Informați Serviciul asistență clienți.</li> </ul>

## 9.2 Executare RESETARE REȚEA

1. Conectați întrerupătorul de rețea în poziția /0/.
2. Așteptați 10 secunde.
3. Conectați întrerupătorul de rețea în poziția //.

## 9.3 Deblocare de urgență

În cazul unei căderi a curentului, capacul nu poate fi deblocat motorizat. Trebuie realizată o deblocare manuală.



### Personal:

- Utilizator instruit
- 1. Priviți prin vizorul din capac și asigurați-vă că rotorul este oprit.
- 2. Introduceți cheia hexagonală orizontal în gaură (1) și rotiți-o în sens orar, până se deschide capacul.
- 3. Scoateți cheia înbus din gaura (1).
- 4. Când există din nou curent, verificați dacă partea stângă a tastei /STOP/OPEN/ luminează intermitent.




Fig. 25: Deblocare de urgență  
1 Alezaj

Dacă partea stângă a tastei /STOP/OPEN/ luminează intermitent, apăsați tastă /STOP/OPEN/ pentru ca blocarea motorizată a capacului să-l aducă din nou în poziția de bază (deschis).

## 9.4 Conectarea disjunctoarelor de circuit

Personal:

- Utilizator instruit




Fig. 26: Disjuctor de circuit

1 řtift din material plastic

Întrerupătorul de reteă se află în poziția Întrerupătorului /O/

Centrifuga este scoasă din priză.

1. Apăsați řtiftul din material plastic (1) al disjunctoarelor de circuit.
2. Introduceță din nou aparatul în priză.

## 10 Eliminare

### 10.1 Indicații generale



Aparatul poate fi eliminat prin intermediul producătorului.

Pentru return trebuie solicitat întotdeauna un formular de returnare (RMA).

Dacă este necesar, luați legătura cu serviciul de asistență tehnică al producătorului.

- Andreas Hettich GmbH & Co. KG
- Föhrenstraße 12
- 78532 Tüttlingen, Germany
- Telefon: +49 7461 705 1400
- E-Mail: service@hettichlab.com

#### AVERTIZARE

Pericol de impurificare și contaminare pentru om și mediul înconjurător

La eliminarea centrifugei, oamenii și mediul înconjurător pot fi impurificate și contaminate datorită eliminării greșite sau necorespunzătoare.

- Demontarea și eliminarea sunt permise să fie realizate numai de către personal de service calificat și autorizat.

Aparatul este prevăzut numai pentru utilizare profesională („Business to Business” - B2B).

Conform Directivei 2012/19/UE, nu mai este permis ca aparatele să fie eliminate la gunoiul menajer.

Conform Fundației Registrului de aparate electrice uzate (EAR), aparatele sunt încadrate în următoarele grupe:



- Grupa 1 (schimbătoare de căldură)
- Grupa 4 (aparate mari)

Cu simbolul pubelei sătiate se atenționează asupra faptului că nu este permisă eliminarea aparatului împreună cu gunoiul menajer. Prescripțiile privind eliminarea ale diferitelor țări pot să difere. Dacă este necesar, adresați-vă furnizorului.

Fig. 27: Interdicție de eliminare  
împreună cu gunoiul menajer

## 11 Index

### A

Accelerația centrifugală relativă	
RCF	36
Accesorii	19
cu durată de utilizare limitată	57
curățare	55
dezinfecțare	55
verificare	56
Adresa centrifugei	42
Amplasarea centrifugei	23
Aparat	
curățare	54
dezinfecțare	55
Arboarele motorului	
ungere	56
Autoclavizarea	55
C	
Calificarea personalului	7
Calificările personalului	7
Cameră de centrifugare	
verificare	56
Capac	
deschidere	25
închidere	25
Centrifugare	
cu densitate mai mare a substanțelor	37
cu preselectare timp	31
în rulare de durată	31
Centrifugare pe timp scurt	32
Condiție de transport	19
Condiții de depozitare	20
Conecțare	24
Contor de cicluri	42
activare	44
dezactivare	44
interrogare	45
Introducerea valorii maxime	43
resetare	43
Curățare	54
Curățarea și dezinfecțarea	
Indicații	54
D	
Date de centrifugare după conectare	49
Deconectare	25
Despachetarea	21
Dezinfecțare	55
Dual time mode	
activare/dezactivare	46
E	
Echipament de protecție	7
Echipament individual de protecție	7
Eliminare	61

### G

Garnitură din cauciuc ungere	56
------------------------------	----

### I

Identificare rotor	38
Informații sistem	
interrogare	42
Instructiuni de securitate	8
Instructiuni generale de securitate	8
Instruirea personalului	8
Integrala accelerării centrifugale	
activare/dezactivare	35
Integrala RCF	35
interrogare	35

### ↑

Încărcarea	28
Îngrijire	
Interval	53
Înlănțuirea programelor	
accesare	52
activare	52
creare	51
dezactivare	52
modificare	51
Întreținere	56
Interval	53

### M

Memorie intermediară	
automată	38
Mesaje de eroare	57

### O

Ore de funcționare	
interrogare	45

### P


Pachetul de livrare	19
Parametrul de demarare și de oprire inertială	33
Piese de schimb	19
Piese de schimb originale	19
Plăcuță tip	13
Program	
accesare	37
introducere	38
încărcare	37
modificare	38
Protecție la scriere	37


### R

Racordarea centrifugei	23
Raza de centrifugare	
RAD	36
Recipiente de centrifugare	
înlocuire	57
Remedierea defectiunilor	57
RESETARE REȚEA	60
Responsabilitatea utilizatorului	8

Returnare.....	19
Rotor	
demontare.....	26
încărcare.....	28, 29
montare.....	26
Rulare de durată.....	31
Rulări de centrifugare	
interrogare.....	45
<b>S</b>	
Semnal acustic	
activare/dezactivare.....	49
Semne	
la aparat.....	15
pe ambalaj.....	14
Setare în timpul rulării centrifugării.....	32
Siguranță de transport	
fixare.....	20
îndepărțare.....	22
Simboluri.....	6
Sistem de securitate biologică	
curățare.....	54
verificare.....	56
<b>T</b>	
Timpul de demarare.....	33
activare/dezactivare.....	46
Timpul de oprire inertială.....	33
activare/dezactivare.....	46
Timpul de rulare	
Începerea contorizării.....	34
modificare.....	34
Treapta de demarare.....	33
Treapta de frânare.....	33
Trouble shooting.....	57
Turația de deconectare a frânei.....	34
Turația RPM.....	35
<b>U</b>	
Umplerea.....	28
Urechi de susținere	
ungere.....	56
Utilizare greșită previzibilă.....	7
Utilizarea neprevăzută.....	7
Utilizarea prevăzută.....	6


# Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

4784-A	4780 + 4783 / 4785							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	4761 / 4762A							
↙ 90°	0551 --- --- --- --- 0553 0501							
Kapazität / capacity ml	600	3	4	1,1 – 1,4	4,5 - 5	4	5	6
Maße / dimensions Ø x L mm	93 x 134	10 x 60	10 x 88	8 x 66	11 x 92	12 x 60	12 x 75	12 x 82
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	140	140	140	140	104	104	104
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4740	4585	4585	4585	4585	4585	4585	4585
Radius / radius mm	184	178	178	178	178	178	178	178
↙ 9 (97%) sec					54			
↖ 9 sec					38			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11			


4784-A	4780 + 4783 / 4785							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	4762A / 4763A							
↙ 90°	0578 2079 0507							
Kapazität / capacity ml	7	5	4,9	2,6 – 3,4	1,6 - 5	4 - 7	8	10
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 100	13 x 75	13 x 90	13 x 65	13 x 75	13 x 100	16 x 125	17 x 70
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	104	104	104	104	104	104	104	104
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4585	4585	4585	4585	4585	4585	4585	4585
Radius / radius mm	178	178	178	178	178	178	178	178
↙ 9 (97%) sec					54			
↖ 9 sec					38			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) Nur inneren Lochkreis belegen. Nicht mit Deckel 4751 verschließbar
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) Load only the inner hole circle. Not closeable with lid 4751
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4784-A	4780 + 4783 / 4785							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	4763A 4764							
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	7,5 - 8,2	9 - 10	4 - 7	8,5 - 10	15	25	30	25
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 92	16 x 92	16 x 75	16 x 100	17 x 100	24 x 100	26 x 95	25 x 90
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	72	72	72	72	72	28	28	28
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4585	4585	4585	4585	4585	4585	4585	4585
Radius / radius mm	178	178	178	178	178	178	178	178
↙ 9 (97%) sec					54			
↖ 9 sec					38			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11			

4784-A	4780 + 4783 / 4785							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	4764 4765 4766							
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	30	30	50	75	100	85	94	85
Maße / dimensions Ø x L mm	25 x 110	25 x 110	34 x 100	35 x 105	40 x 115	38 x 106	38 x 102	38 x 106
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28	28	16	16	12	12	12	12
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4585	4585	4559	4559	4534	4534	4534	4534
Radius / radius mm	178	178	177	177	176	176	176	176
↙ 9 (97%) sec					54			
↖ 9 sec					38			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11			

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.




10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4784-A	4780 + 4783 / 4785							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	 + /							
	4767	4768	4769A	4770A	4770A 5)	4770A 5)	4771	4772
								
Kapazität / capacity ml	100	250	15	50	50	50	250	400
Maße / dimensions Ø x L mm	44 x 100	65 x 115	17 x 120	29 x 115	29 x 115	29 x 107	62 x 122	81 x 136
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	4	52	20	20	20	4	4
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4534	4534	4740	4688	4688	4688	4740	4740
Radius / radius mm	176	176	184	182	182	182	184	184
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec						54		
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec						38		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>						4		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>						11		

4784-A	4780 + 4783 / 4785							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	 + /							
	4772	4773	4774A	4775A	4776	4777		
								
Kapazität / capacity ml	400	1,5	2,0	12	1,6 - 7	225	175	175
Maße / dimensions Ø x L mm	84 x 134	11 x 38	17 x 100	13 x 75	13 x 100	61 x 137	61 x 118	62 x 144
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	96	60	84	4	4	4	4
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4740	4585	4688	4740	4740	4740	4740	4740
Radius / radius mm	184	178	182	184	184	184	184	184
<input checked="" type="checkbox"/> 9 (97%) sec						54		
<input checked="" type="checkbox"/> 9 sec						38		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>						4		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>						11		

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 5) Die Einlage aus den Gestellen entfernen
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 5) Take the inserts out of the frame / adapter
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4784-A		4782						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
MTP	MS	CP	DWP	MTP	Microtest- platten / plate Terasaki	96-PCR- Platte / plate	PCR-Strips	1485
								
Kapazität / capacity ml	---	---	---	---	---	---	---	0,2
Maße / dimensions mm	86x128x15	86x128x46	86x128x22	86x128x44,5	86x128x17,5	59x84x11	82x124x20	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	4	12	4	16	8	4	48 x 8
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096
Radius / radius mm	159	159	159	159	159	159	159	159
 9 (97%) sec	54							
 9 sec	38							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	4							
Probenerwärmung/Sample temp. Rise K <sup>2)</sup>	11							

4753		5051		+ 5053				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
							5242	5243 4) 2 x 6316
MTP	0501	0519	0521	0578				
								
Kapazität / capacity ml	5	6	2,7 - 3	4,5 - 5	25	50	50	7
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 75	12 x 82	11 x 66	11 x 92	24 x 100	29 x 115	34 x 100	12 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	80	80	80	80	20	8	8	80
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2773	2773	2773	2773	2755	2755	2755	2755
Radius / radius mm	155	155	155	155	154	154	154	154
 9 (97%) sec	18							
 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. Rise K <sup>2)</sup>	7							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5053 verschließbar


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5053

MTP Mikrotiterplatte /  
Microtitre plate


CP Kulturplatte /  
Culture plate

DWP Deep Well Platte /  
Deep well plate

MS Micronic System /  
Micronic system

4753	5051 + 5053							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°	 							
	5247-91	5248	5248-91	5249	5257			
								
0578	0507	----	0518	0507	0518	0523	---	---
								
Kapazität / capacity ml	7	15	8,5 - 10	15	15	15	100	1,5 2,0
Maße / dimensions Ø x L mm	12 x 100	17 x 100	16 x 100	17 x 100	17 x 100	17 x 100	40 x 115	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	80	48	48	48	48	48	4	160
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2755	2755	2755	2755	2755	2755	2755	1950/2826
Radius / radius mm	154	154	154	154	154	154	154	109/158
 9 (97%) sec							18	
 9 sec							16	
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>							-1	
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>							7	

4753	5051 + 5053							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°	 							
	5281	5258	5258	5259	5262	5264		
								
2078	0536			0513	0526	0500		
								
Kapazität / capacity ml	1,5	2,0	10	9 - 10	50	100	9	4 - 5,5 7,5 - 8,2
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	15 x 102	16 x 92	29 x 115	44 x 100	14 x 100	15 x 75	15 x 92
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	64	44	44	8	4	48	48	48
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF	2826	2755	2755	2826	2755	2773	2773	2773
Radius / radius mm	158	154	154	158	154	155	155	155
 9 (97%) sec							18	
 9 sec							16	
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>							-1	
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>							7	

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

4) nicht mit Deckel 5053 verschließbar

6) mit Dekantierhilfe


1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)


2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

4) not closeable with lid 5053

6) with decanting aid

4753	5051 + 5053							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°	 							
5264	5266	5267	5268					
								
---	---	---	---					
								
ml	4 - 7	30	30	3	1,1 - 1,4	2,6 - 2,9	4,9	1,6 - 5
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 75	25 x 110	25 x 110	10 x 60	8 x 66	13 x 65	13 x 90	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	48	20	20	80	80	48	48	48
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2773	2755	2755	2737	2737	2808	2808	2808
Radius / radius mm	155	154	154	153	153	157	157	157
↙ 9 (97%) sec					18			
↖ 9 sec					16			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					-1			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					7			

4753	5051 + 5053			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   ↙ 90°	 			
5268	6306	6306	SK 113/88	
	 4)			
---	---	---	---	
0509				
				
ml	4 - 7	15	12	25
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 75	17 x 120	17 x 100	25 x 90
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	48	28	28	20
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2808	2898	2898	2826
Radius / radius mm	157	162	162	158
↙ 9 (97%) sec		18		
↖ 9 sec		16		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		-1		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>		7		

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


4) nicht mit Deckel 5053 verschließbar


1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.



4) not closeable with lid 5053

4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
 ↙ 90°								
	1791	6319	5120	5121				
								
	0530	5127	0578			0507		
								
Kapazität / capacity ml	250	250	7	4,5 - 5	4 - 7	15	2,6 - 2,9	9 - 10
Maße / dimensions Ø x L mm	65 x 115	62 x 122	12 x 100	11 x 92	13 x 100	17 x 100	13 x 65	16 x 92
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	4	48	48	48	28	28	28
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	3095	3095	3005	3005	3005	3005	3005	3005
Radius / radius mm	173	173	168	168	168	168	168	168
 9 (97%) sec	18							
 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	7							

4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
 ↙ 90°								
	5121	5121-93	5122					
								
	0518			0519			---	---
								
Kapazität / capacity ml	8,5 - 10	10	12	15	4 - 7	25	30	30
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 100	15 x 102	17 x 100	17 x 100	16 x 75	24 x 100	25 x 110	25 x 110
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28	28	28	28	28	16	16	16
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	3005	3005	3005	3005	3005	2898	2898	2898
Radius / radius mm	168	168	168	168	168	162	162	162
 9 (97%) sec	18							
 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	7							



- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitsysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	50	50	100	100	6	5	15	25
Maße / dimensions Ø x L mm	29 x 115	34 x 100	44 x 100	40 x 115	12 x 82	13 x 75	17 x 120	25 x 90
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	4	4	4	48	48	28	12
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	3095	2952	2952	2952	3005	3005	3095	2826
Radius / radius mm	173	165	165	165	168	168	173	158
↙ 9 (97%) sec	18							
↙ 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	7							
4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	50	10	15	10	4 - 4,5	7,5 - 8,2	9 - 10	10
Maße / dimensions Ø x L mm	29 x 115	17 x 70	17 x 100	16 x 80	15 x 75	15 x 92	16 x 92	15 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	32	32	32	32	32	32	32
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	3023	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952
Radius / radius mm	169	165	165	165	165	165	165	165
↙ 9 (97%) sec	18							
↙ 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	7							


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	8,5 – 10	4 - 7	15	5	6	1,1 – 1,4	2,7 - 3	2,6 – 2,9
Maße / dimensions Ø x L mm	16 x 100	16 x 75	17 x 100	12 x 75	12 x 82	8 x 66	11 x 66	13 x 65
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	32	32	32	32	32	32	32	32
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952
Radius / radius mm	165	165	165	165	165	165	165	165
↙ 9 (97%) sec	18							
↙ 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	7							
4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
↙ 90°								
Kapazität / capacity ml	4,9	4,5 - 5	1,6 - 5	4 - 7	5	3	4	1,5 – 2,0
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 90	11 x 92	13 x 75	13 x 100	13 x 75	10 x 60	10 x 88	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	32	32	32	32	32	40	40	40
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2952	2952	2952	2952	2952	2916	2916	2916
Radius / radius mm	165	165	165	165	165	163	163	163
↙ 9 (97%) sec	18							
↙ 9 sec	16							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	-1							
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	7							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4753	5092 + 5093							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
								
mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)								
	SK 21.00	SK 94.89 4)	SK 94.89					5138
		Falcon®	Falcon®					
								
Kapazität / capacity ml	1,1 – 1,4	2,7 - 3	225	175	1,1 – 1,4	2,7-3	2,6 - 2,9	1,6 - 5
Maße / dimensions Ø x L mm	8 x 66	11 x 66	61 x 137	61 x 118	8 x 66	11 x 66	13 x 65	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	40	40	4	4	48	48	48	48
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2916	2916	3095	3095	2540	2540	2540	2540
Radius / radius mm	163	163	173	173	142	142	142	142
 9 (97%) sec					18			
 9 sec					16			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					-1			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					7			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) nicht mit Deckel 5053 verschließbar
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.






- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) not closeable with lid 5053
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".





4758	1308	1345	1346	1366				
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times								
	0521					Rhesus	---	2078 0536
Kapazität / capacity ml	50	45	20	4	3	1	0,4	1,5 2,0
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100	31 x 100	21 x 100	12 x 60	10 x 60	6 x 45	6 x 45	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	16	96	96	240	240	72
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2761	2825	2825	2438	2438	2454	2454	2470
Radius / radius mm	171	175	175	151	151	152	152	153
9 (97%) sec					19			
9 sec					16			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					0			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11			

4758	1369	1369-91	1369-92	1370	1739			
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times								
	0507	0518	0501	0578	0500			
Kapazität / capacity ml	15	8,5 - 10	15	5	6	7	9	4 - 7
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	16 x 100	17 x 100	12 x 75	12 x 82	12 x 100	14 x 100	13 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	32	32	32	32	32	32	40	56
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2825	2825	2825	2551	2777	2777	2777	2906
Radius / radius mm	175	175	175	158	172	172	172	180
9 (97%) sec				19				
9 sec				16				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				0				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				11				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 6) mit Dekantierhilfe
- 11) Kunststoff-Nutgehänge dürfen nur bei Temperaturen bis maximal 40°C / 104°F verwendet werden.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 6) with decanting aid
- 11) Plastic suspension can only be used in temperatures up to a maximum of 40°C / 104°F.

4758	1741		1742								
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times	 11)		 11)								
 ↙ 90°	 0701										
	0500	0507	0509	0518							
				 *)	15	15					
Kapazität / capacity ml	4,9	4,5 - 5	9	1,1 – 1,4	15	15	15	2,6 - 2,9	4 - 4,5	1,6 - 5	4-7
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 90	11 x 92	14 x 100	8 x 66	17 x 100	17 x 120	17 x 100	13 x 65	15 x 75	13 x 75	16x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	80	80	80	56	24	56	56	56	56	56	56
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2906	2874	2874	2906	2906	2906	2906	2793	2793	2793	2793
Radius / radius mm	180	178	178	180	180	180	180	173	173	173	173
 9 (97%) sec					19						
 9 sec					16						
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					0						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11						

4758	1742		1745	1746							
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times	 11)		 11)	 11)	SK 13.06 11)						
 ↙ 90°					1641	1641					
	0545	0521	0513	0509	0519						
		 *)									
Kapazität / capacity ml	7,5-8,2	9-10	10	8,5 - 10	30	50	50	15	25		
Maße / dimensions Ø x L mm	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 100	26 x 95	34 x 100	29 x 115	17 x 120	24 x 100		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	56	24	56	16	8	8	8	8	8		
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800		
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2906	2906	2906	2906	2906	2906	2906	2906	2793		
Radius / radius mm	180	180	180	180	180	180	180	180	173		
 9 (97%) sec					19						
 9 sec					16						
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					0						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11						

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)

3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

\*) nur die mittlere Reihe belegen

11) Kunststoff-Nutgehänge dürfen nur bei Temperaturen bis maximal 40°C / 104°F verwendet werden.










1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)

3) Observe the tube manufacturer's instructions.

\*) load only the middle row

11) Plastic suspension can only be used in temperatures up to a maximum of 40°C / 104°F.

4728	4745	+ 4627						
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times   ↙ 90°	 	mit Bioababdichtung / with bio-containment 10) max. Laufzyklen / max. cycles: 50000 max. Beladung / max. load: 500 g						
	4626	1485						
								
MTP	MS	CP	DWP	QP	Microtest- platten / plate Terasaki	96-PCR- Platte / plate	PCR-Strips	
 	 	 	 	 	 	 		
Kapazität / capacity ml							0,2	
Maße / dimensions mm TxBxH / DxWxH	86x128x17,5/ 86x128x15 9)	86x128x46	86x128x22	86x128x44,5	86x128x83	59x84x11	82x124x20	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	10 / 12 9)	2	8	2	2	4	2	24 x 8
Drehzahl / speed RPM					5100			
RZB / RCF 3)					3926			
Radius / radius mm					135			
 9 (97%) sec					67			
 9 sec					41			
Temperatur / temperature °C 1)					4			
Probenerwärmung/Sample temp. Rise K 2)					13			

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)</li><li>2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)</li><li>3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)</li><li>2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)</li><li>3) Observe the tube manufacturer's instructions.</li></ol> |
| <ol style="list-style-type: none"><li>10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".</li></ol>   |

MTP Mikrotiterplatte /  
Microtitre plate  
9) MTP ohne Deckel

CP Kulturplatte /  
Culture plate

DWP Deep Well Platte /  
Deep well plate



MS Micronic System /  
Micronic system






4795		5641	5642	5643	5644			
Winkelrotor 4-fach / Angle rotor 4-times								
	5127	--	0519	0545	0546	0547	0538	0549
Kapazität / capacity ml	250	10	25	30	50	85	94	85
Maße / dimensions Ø x L mm	62 x 122	16 x 80	24 x 100	26 x 95	29 x 107	38 x 106	38 x 106	38 x 106
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4	32	12	12	4	4	4	4
Drehzahl / speed RPM	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
RZB / RCF <sup>3)</sup>	12007	11402	10897	10897	10090	10292	10292	10292
Radius / radius mm	119	113	108	108	100	102	102	102
9 (97%) sec					45			
9 sec					55			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					2			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					12			

4795	5646							
Winkelrotor 4-fach / Angle rotor 4-times								
	0507	0518						
Kapazität / capacity ml	15	15						
Maße / dimensions Ø x L mm	17 x 100	17 x 100						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	28	28						
Drehzahl / speed RPM	9500	9500						
RZB / RCF <sup>3)</sup>	11301	11301						
Radius / radius mm	112	112						
9 (97%) sec		45						
9 sec		55						
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>		2						
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>		12						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 12) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.






- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 12) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.





4760 + 1162								
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times								
								
1162	PCR-Strips	---						
+ 4760								
45°								
Kapazität / capacity ml	0,2	0,2						
Maße / dimensions Ø x L mm	----	6 x 18						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	48						
Drehzahl / speed RPM	14000	14000						
RZB / RCF <sup>3)</sup>	18845	18845						
Radius / radius mm	86	86						
 9 (97%) sec	15							
 9 sec	15							
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	1							
Probenerwärmung/sample temp. rise K <sup>2)</sup>	19							

4790-A		2031 9)	2023	2024		
Winkelrotor 30-fach / Angle rotor 30-times						
						
45° mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)	0536	2078	---	---	---	---
						
Kapazität / capacity ml	2,0	1,5	0,8	0,5	0,4	0,2
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	11 x 38	8 x 45	8 x 30	6 x 45	6 x 18
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	30	30	30	30	30	30
Drehzahl / speed RPM	15000	15000	15000	15000	15000	15000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	24400	24400	24400	24400	24400	24400
Radius / radius mm	97	97	97	97	97	97
 9 (97%) sec	19					
 9 sec	24					
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	4					
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	19					

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) bei hochtouriger Zentrifugation empfohlen
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) recommended for high-speed centrifugation
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4794			1476	1446	1447	1448	1449	
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times								
								
mit Bioabdichtung / with bio-containment <b>10)</b>								
Kapazität / capacity ml	85	94	5	50	25	30	10	3
Maße / dimensions Ø x L mm	38 x 106	38 x 106	17 x 51	29 x 107	24 x 100	26 x 95	16 x 80	10 x 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6	6	6	6	12	24
Drehzahl / speed RPM	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	16504	16504	16504	15828	15151	15151	15557	15828
Radius / radius mm	122	122	122	117	112	112	115	117
 9 (97%) sec					40			
 9 sec					63			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					19			

4794	1449	1403	1451					1454		
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times										
										
mit Bioabdichtung / with bio-containment <b>10)</b>										
Kapazität / capacity ml	1,5	2	4	6	7,5 – 8,2	9 - 10	10	8,5 - 10	15	20
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	12 x 40	17 x 100	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 100	17 x 100	29 x 115	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	24	24	6	6	6	6	6	6	6	
Drehzahl / speed RPM	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	
RZB / RCF <sup>3)</sup>	15828	15557	15557	15557	15557	15828	15557	15557	16098	
Radius / radius mm	117	115	115	115	115	117	115	115	119	
 9 (97%) sec					40					
 9 sec					63					
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4					
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					19					

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4794	1463	1466	SK 63.98					
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times								
			0521	0548	0509	---	0501	---
45° mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)								
Kapazität / capacity ml	50	75	15	5	6	2,6 – 2,9	1,6 - 5	5
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100	35 x 105	17 x 120	12 x 75	12 x 82	13 x 65	13 x 75	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6	12	12	12	12	12
Drehzahl / speed RPM	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	16233	16233	15828	14745	14745	147457	14745	14745
Radius / radius mm	120	120	117	109	109	109	109	109
✓ 9 (97%) sec					40			
✓ 9 sec					63			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					19			

4723	4750	5280	4751					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  								
mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)								
1662		1670						
	2 x in 5280		2 x in 5280					
1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	
								
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 x 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2717/4030	2717/3985	2717/3985	2717/3985	2717/3985	2717/3985	2717/3985	2717/3985
Radius / radius mm	120 / 176	120 / 176	120 / 176	120 / 176	120 / 176	120 / 176	120 / 176	120 / 176
✓ 9 (97%) sec					54			
✓ 9 sec					38			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>					4			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>					11			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".


4723	4750	5280	4751			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   $\angle 90^\circ$				  	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)	
	1670	1470				
	 8)					
1665	1666	1667	1668	1471	1475	
						
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1	1 x 8	2 x 8
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	17,5 / 240	17,5 / 240
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693	---	---
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2717/3985	2717/3985	2717/3985	2717/3985	2604/3871	2604/3871
Radius / radius mm	120 / 176	120 / 176	120 / 176	120 / 176	115 / 171	115 / 171
 9 (97%) sec				54		
 9 sec				38		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				4		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				11		

4753	5051	+ 5280	5053					
Ausschwingrotor4-fach / Swing out rotor 4-times   $\angle 90^\circ$				  	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)			
	1662		1670					
	 2 x in 5280		 8) 2 x in 5280					
1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	
								
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 x 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1735/2737
Radius / radius mm	97 / 153	97 / 153	97 / 153	97 / 153	97 / 153	97 / 153	97 / 153	97 / 153
 9 (97%) sec				18				
 9 sec				16				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				-1				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				7				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
  - 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4753	5051	+	5280	5053		
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   $\angle 90^\circ$				  		
	1670		1470			
	 8) 2 x in 5280					
1665	1666	1667	1668	1471	1475	
						
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1	1 x 8	2 x 8
Maße / dimensions $\varnothing$ / A mm <sup>2</sup>	12,4 x 120	17,5 x 240	8,7 / 60	6,2 / 30	17,5 / 240	17,5 / 240
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693	---	---
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF <sup>3)</sup>	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1735/2737	1664/2665	1664/2665
Radius / radius mm	97 / 153	97 / 153	97 / 153	97 / 153	93 / 149	93 / 149
 9 (97%) sec				18		
 9 sec				16		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				-1		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				18		

4784-A	4781	5280	4751			
Ausschwingrotor4-fach / Swing out rotor 4-times   $\angle 90^\circ$				  		
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)					
	1662		1670			
	 2 x in 5280		 8) 2 x in 5280			
1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663
						
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1
Maße / dimensions $\varnothing$ / A mm <sup>2</sup>	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	3065/4508	3065/4508	3065/4508	3065/4508	3065/4508	3065/4508
Radius / radius mm	119 / 175	119 / 175	119 / 175	119 / 175	119 / 175	119 / 175
 9 (97%) sec				54		
 9 sec				38		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				4		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				11		


- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Objekträger nur belastbar bis RZB 1100
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4784-A	4781	5280	4751					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  				  				
	mit Bioabdichtung / with bio-containment 10)							
	1670	1470						
	 8)							
1665	1666	1667	1668	1471	1475			
								
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1	1 x 8	2 x 8		
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	17,5 / 240	17,5 / 240		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8		
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693	---	---		
Drehzahl / speed RPM	4800	4800	4800	4800	4800	4800		
RZB / RCF <sup>3)</sup>	3065/4508	3065/4508	3065/4508	3065/4508	2962/4405	2962/4405		
Radius / radius mm	119 / 175	119 / 175	119 / 175	119 / 175	115 / 171	115 / 171		
 9 (97%) sec				54				
 9 sec				38				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				4				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				11				
4758	1661	1660		1662	1670			
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times  				 +				
				 8)				
1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664	
								
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179
Radius / radius mm	135	135	135	135	135	135	135	135
 9 (97%) sec				19				
 9 sec				16				
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				0				
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				11				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
- 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Objekträger nur belastbar bis RZB 1100
- 10) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)
- 3) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100
- 10) in conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4758	1661	1660		1680			
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times   ↙ 90°	 + 						
	1670		1662				
	 8)						
1665	1666	1667	1668	1671	1672	1673	
							
Kapazität / capacity ml	4	8	3 x 2	4 x 1	[1] 0,5	[1] 0,5	[1] 0,5
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	8	8	8	8	8
Filterkarten / filter cards	1692	1691	1694	1693	[1] 1696	[1] 1696	[1] 1696
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2179	2179	2179	2179	2018	2018	2018
Radius / radius mm	135	135	135	135	125	125	125
↙ 9 (97%) sec				19			
↖ 9 sec				16			
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>				0			
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>				11			

4758	1661	1660	
Ausschwingrotor 8-fach / Swing out rotor 8-times   ↙ 90°	 + 		
	1470		
			
1471	1475		
			
Kapazität / capacity ml	1 x 8	2 x 8	
Maße / dimensions Ø / A mm <sup>2</sup>	17,5 / 240	17,5 / 240	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8	8	
Filterkarten / filter cards	---	---	
Drehzahl / speed RPM	3800	3800	
RZB / RCF <sup>3)</sup>	2099	2099	
Radius / radius mm	130	130	
↙ 9 (97%) sec	19		
↖ 9 sec	16		
Temperatur / temperature °C <sup>1)</sup>	0		
Probenerwärmung/Sample temp. rise K <sup>2)</sup>	11		

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)  
 2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 h Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)  
 3) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.  
 8) Objekträger nur belastbar bis RZB 1100  
 [1] Einschritt-Methode

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)  
 2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 h running time (only with centrifuges without cooling)  
 3) Observe the tube manufacturer's instructions.  
 8) Object slide will not stand RCF values exceeding 1100  
 [1] One-step method